IND400

Terminal de Pesagem







METTLER TOLEDO Service

Parabéns por escolher a qualidade e a precisão da METTLER TOLEDO. O uso adequado do novo equipamento conforme este Manual e a calibração e manutenção regulares feitas pela nossa equipe treinada na fábrica asseguram operação precisa e confiável, protegendo o seu investimento. Entre em contato conosco para falar sobre um contrato de serviços sob medida para as suas necessidades e orçamento. Mais informações estão disponíveis em vww.mt.com/service.

Há diversas maneiras importantes de garantir o máximo desempenho de seu investimento:

- 1 Cadastre seu produto: você está convidado a cadastrar seu produto em www.mt.com/productregistration por isso, forneceremos informações adaptadas às suas necessidades específicas. Além disso, você receberá promoções das quais, como proprietário de um produto da METTLER TOLEDO, poderá se beneficiar quando quiser.
- 2 Entre em contato com a METTLER TOLEDO para obter assistência técnica: o valor de uma medição é proporcional à sua precisão uma balança fora da especificação pode diminuir a qualidade, reduzir os lucros e aumentar os riscos. A assistência técnica adequada da METTLER TOLEDO garantirá precisão e otimizará o tempo de operação e a vida útil do equipamento.
 - Instalação, Configuração, Integração e Treinamento: nossos representantes de serviço são treinados na fábrica e especialistas em equipamentos de pesagem. Garantimos que seu equipamento de pesagem estará pronto para produção de maneira econômica e rápida, e que a equipe será treinada para o sucesso.
 - Documentação de Calibração Inicial: o ambiente de instalação e os requisitos da aplicação são exclusivos para cada balança industrial, assim, o desempenho precisa ser testado e certificado. Nossos serviços de calibração e certificados documentam a precisão para garantir a qualidade da produção e fornecer um registro do sistema de qualidade do desempenho.
 - Manutenção de Calibração Periódica: um Contrato de Serviço de Calibração fornece confiança contínua em seu processo de pesagem e documentação de conformidade com os requisitos. Oferecemos uma variedade de planos de serviços programados para atender às suas necessidades e projetados para caber em seu orçamento.

Aviso da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC e os Requisitos de Interferência de Rádio do Departamento de Comunicações do Canadá. A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo precisa aceitar toda interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais Classe B, conforme a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou TV, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou realoque a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para equipamentos não controlados e atende às Diretrizes de Exposição à radiofrequência (RF) da FCC. Este equipamento deve ser instalado e operado a pelo menos 2 cm ou mais entre o radiador e as mãos da pessoa. Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Aviso de IC

Este dispositivo contém transmissores/receptores isentos de licença, em conformidade com RSSs isentos de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência.

(2) Este dispositivo precisa aceitar qualquer interferência, incluindo as que possam causar operação indesejada.

L'émetteur/rêcepteur excempt de licence contenu dans la présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação IC estabelecidos para equipamentos não controlados e atende às Diretrizes de Exposição à Frequência de Rádio (RF) da IC. Este equipamento deve ser instalado e operado com pelo menos 2 cm ou mais entre o radiador e as mãos da pessoa.

Avis : Pour répondre à la IC d'exposition pour les besoins de base et mobiles dispositifs de transmission de la station, sur une distance de séparation de 2 cm ou plus doit être maintenue entre l'antenne de cet appareilet les personnes en cours de fonctionnement. Pour assurer le respect, l'exploitation de plus près à cette distance n'est pas recommandée. L'antenne(s) utilisé pour cet émetteur ne doit pas être localisés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.

Para utilização somente em ambientes internos.

Cuidado:

1) O dispositivo para operação na faixa de 5.150 a 5.250 MHz é destinado somente para utilização em ambientes internos, a fim de reduzir o potencial de interferência prejudicial a sistemas de satélites móveis cocanal;

2) Para dispositivos com antena(s) destacável(is), o ganho máximo de antena permitido para dispositivos nas bandas de 5250-5350 MHz e 5470-5725 MHz deve permitir que o equipamento ainda esteja em conformidade com o limite de e.i.r.p.;

3) Para dispositivos com antena(s) destacável(is), o ganho máximo de antena permitido para dispositivos na faixa de 5725-5850 MHz deve permitir que o equipamento ainda esteja em conformidade com os limites de e.i.r.p especificados para a operação ponto a ponto e não ponto a ponto, conforme apropriado;

E produtos DFS (Seleção Dinâmica de Frequência) que operam nas faixas de 5.250 a 5.350 MHz, 5.470 a 5.600 MHz e 5.650 a 5.725 MHz.

Avertissement:

1) Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

2) Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs avec antenne(s) amovible(s) utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limitation P.I.R.E.;

3) Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs avec antenne(s) amovible(s) utilisant la bande 5725-5850MHz doit se conformer à la limitation P.I.R.E spécifiée pour l'exploitation point à point et nonpoint à point, selon le cas.

Les produits utilisant la technique d'attenuation DFS (sélection dynamique des fréquences) sur les bandes 5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz et 5650-5725MHz.

Instruções de Segurança

- Leia este manual ANTES de operar ou fazer a manutenção deste equipamento e SIGA detalhadamente todas as instruções.
- GUARDE este manual para referência futura.

Informações de conformidade

Documentos de aprovação nacional, como declarações de conformidade do fornecedor da FCC, estão disponíveis on-line e/ou incluídos na embalagem.

Download de manuais

Use o link www.mt.com/IND400-downloads ou escaneie o código QR abaixo para fazer download de mais manuais.



Realimentação

Nós sempre nos esforçamos para fornecer informações de alta qualidade e valorizamos seus comentários. Se você encontrar informações ambíguas ou erros neste manual, não hesite em nos informar por e-mail.

feedback.manuals.Industry@mt.com



AVISO

- Use o dispositivo apenas para pesagem conforme o manual do usuário correspondente. Qualquer outro tipo de uso e operação além dos limites das especificações técnicas é considerado não adequado.
- 2 Este dispositivo é destinado para uso interno apenas.
- 3 Evite coberturas de plástico sobre o equipamento. A capa de proteção usada deve ser oficialmente aprovada pela METTLER TOLEDO.
- 4 A substituição de componentes de equipamentos por peças não originais pode provocar queda de desempenho e danos materiais. Utilize somente peças de reposição e acessórios originais ou compatíveis da METTLER TOLEDO.
- 5 Certifique-se de que os circuitos de comunicação estejam conectados exatamente como mostrado na seção de instalação do manual do usuário correspondente. Se os fios não estiverem conectados corretamente, o equipamento ou a placa de interface podem ser danificados.
- 6 Evite a exposição direta à luz solar.



\land ATENÇÃO

- A ligação à rede da fonte de energia deve ser efetuada por um eletricista profissional autorizado pelo proprietário e conforme o respectivo esquema de terminais, o Manual de instruções adicionado e os regulamentos específicos do país.
- 2 Antes do serviço, desconecte a energia deste dispositivo.
- 3 A conexão de aterramento de proteção deve ser verificada após a execução do serviço de manutenção. Execute a verificação entre o contato de aterramento de proteção no plugue de energia e o gabinete. Este teste deve ser documentado no relatório de serviço.



🗥 ATENÇÃO

- Permita apenas que pessoal qualificado realize a manutenção do equipamento. Tenha cuidado ao realizar verificações, testes e ajustes que precisam ser feitos com a energia ligada. A não observância desta precaução pode resultar em lesões corporais e/ou danos materiais.
- 2 Providencie o aterramento equipotencial adequado do equipamento, acessórios de montagem e base da balança.
- 3 Se o teclado, a lente ou o gabinete do visor estiverem danificados, o componente com defeito deve ser reparado imediatamente. Remova a alimentação imediatamente e não reaplique a alimentação até que as lentes, teclado ou gabinete do visor tenham sido reparados ou substituídos por pessoal de serviço qualificado. A não observância desta recomendação pode resultar em lesões corporais e/ou danos materiais.
- 4 Apenas os componentes especificados no manual do usuário podem ser usados neste dispositivo. Todos os equipamentos devem ser instalados conforme as instruções de instalação detalhadas no manual do usuário. Componentes incorretos ou substituídos e/ou desvios dessas instruções podem prejudicar a segurança intrínseca do equipamento e podem resultar em lesões corporais e/ou danos materiais.
- 5 Para proteção contínua contra risco de choque, conecte somente a uma fonte de alimentação aterrada adequadamente. Não remova a conexão de aterramento.
- 6 Quando este equipamento for incluído como parte de um sistema, o projeto resultante deve ser revisado por pessoal qualificado que esteja familiarizado com a construção e operação de todos os componentes do sistema e os perigos potenciais envolvidos. A não observância desta precaução pode resultar em lesões corporais e/ou danos materiais.
- 7 Todo os equipamentos devem ser instalados conforme as instruções de instalação detalhadas no respectivo manual do usuário. O desvio das instruções pode prejudicar a segurança intrínseca do equipamento e anular a aprovação da agência.
- 8 Antes de conectar/desconectar componentes eletrônicos internos ou interconectar a fiação entre equipamentos eletrônicos, sempre desligue a energia e espere pelo menos trinta (30) segundos antes de fazer qualquer conexão ou desconexão. A não observância dessas precauções pode resultar em danos ou destruição do equipamento e/ou lesões corporais.



\land ATENÇÃO

- Mantenha o equipamento afastado de processos que geram alto potencial de carga eletrostática, como pintura eletrostática, transferência rápida de materiais não condutores, jatos de ar rápidos e aerossóis de alta pressão.
- 2 Observe as precauções ao manusear dispositivos sensíveis à eletrostática.

Em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE), esse equipamento não pode ser descartado como resíduo doméstico. Isso também se aplica a países fora da UE segundo seus requisitos específicos. Descarte esse equipamento de acordo com as regulamentações locais no ponto de coleta



Descarte esse equipamento de acordo com as regulamentações locais no ponto de coleta especificado para equipamento elétrico e eletrônico. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a autoridade responsável ou o destruidor do qual comprou esse equipamento. Se esse equipamento for repassado a outras partes, o conteúdo dessa diretiva também precisa ser repassado a elas.

1		5		
	1.1	Apresento	ıção	5
		1.1.1	Visão geral do dispositivo	5
		1.1.2	Tela principal	6
		1.1.3	Teclas físicas e de funcão	7
		1.1.4	Integridade dos dados	8
	1.2	Menu de	configuração rápida	g
	1.3	Portas de	conexão	11
	14	Conexões	s portas e interruptores da Placa-base	12
	15	Comissio	namento	13
	1.6	Dados tá	nning	14
	1.0	1.6.1	Códiao de desianação de tipo	16
	0			10
2	2 1	Operação) sem besadem	18
	2.1	2 1 1	Ligando/desligando	18
		212	Login / logout	18
		2.1.2	Login/logout.com Integridade de Dados	19
		2.1.0	Login como usuário de domínio	10
		2.1.4	Esquecimento da senha	20
		2.1.5		20
		2.1.0	Desurese de informação/registro	20
		2.1.0.1	Recuisos de Inionnuçuo/legisilo	21
		2.1.0.2	Recuii du lubelu de indisações	20
		2.1.0.3	Recuil do diquivo de legisilo Alibi	20
		2.1.0.4	Fililagenti de regisitos e felalonos	27
		Z.I./		30
		2.1.8		31
		2.1.9	Carfingere a de Mádula Wi Figir Cardida Wat	32
		2.1.10	Configuração do Modulo WI-FI via Servidor Web	34
	0.0	2.1.10.1	Instalação de certificados no XPICO 250	30
	2.2	Operação) basica de pesagem	38
		2.2.1	Configurações basicas da pesagem	38
		2.2.1.1	Como configurar uma impressora	42
		2.2.1.2	Como operar a impressao de efiquetas	43
		2.2.1.3	Como configurar um leifor de código de barras	44
		2.2.2	Pesagem direta	45
		2.2.3	Trocando unidades	45
		2.2.4	Zeragem/Centro de zero	45
		2.2.5	Pesagem com tara	46
		2.2.5.1	Tara do recipiente	46
		2.2.5.2	Apagar a tara	46
		2.2.5.3	Limpeza automática da tara	46
		2.2.5.4	Taragem automática	46
		2.2.5.5	Tara de cadeia	46
		2.2.5.6	Pre-definição de tara	47
		2.2.7	Trabalhando com uma resolução maior	48
		2.2.8	Impressão/transferência de resultados	49
		2.2.9	Trabalhando com identificações	49
		2.2.10	Trabalho com Integridade de Dados	49
	2.3	Controle (de Excesso/Falta de peso	52
		2.3.1	Ativação do Controle de Excesso/Falta de peso	52
		2.3.2	Configurações do Controle de Excesso/Falta de peso	53
		2.3.3	Operação de controle de excesso/falta de peso	56
		2.3.3.1	Visor no Controle de Excesso/Falta de peso	56
		2.3.3.2	Configuração dos valores-alvo	56
		2333	Controle de Excesso/Falta de neso	57
		2.3.3.4	Controle de Excesso/Falta de peso no modo Take Away	58
		2335	Totalização no Controle de Excesso/Falta de neso	58
		2.0.0.0 2.3.3.6	Tahela de transaçãos de Controle de Excesso/Falta de peso	50
		2.0.0.0		00

2.4	Contagem	1	60
	2.4.1	Ativação da aplicação Contagem	60
	2.4.2	Configurações da Contagem	60
	2.4.3	Operação de contagem	64
	2.4.3.1	Contagem com número de referência fixo	64
	2.4.3.2	Contagem com número de referência variável	65
	2.4.3.3	Contagem com um peso médio conhecido da peça	65
	2.4.3.4	Alternância entre o número de peças e o peso	65
	2.4.3.5	Contagem: otimização do APW	65
	2.4.3.6	Contagem no modo Take Away	66
	2.4.3.7	Contagem com balança de referência	66
	2.4.3.8	Totalização da contagem	66
	2.4.3.9	Tabela de transações de Contagem	67
	2.4.4	Operação Verificar Contagem	68
	2.4.4.1	Visor em Verificar Contagem	68
	2.4.4.2	Confiauração dos Valores-alvo	68
	2.4.4.3	Contagem de verificação	69
2.5	Envase/da	psaaem Manual	69
	2.5.1	Ativação da aplicação Envase/Dosaaem Manual	69
	2.5.2	Configurações de Envase/Dosagem Manual	70
	2.5.3	Operação de Envase/Dosagem Manual	72
	2.5.3.1	Visor na Envase/Dosaaem Manual	72
	2.5.3.2	Configuração dos Valores-alvo	72
	2.5.3.3	Envase/dosaaem Manual	73
	2.5.3.4	Envase/Dosaaem Manual no modo Take Away	73
	2.5.3.5	Totalização no Envase/Dosaaem Manual	74
	2.5.3.6	Tabela de transações de Envase/Dosagem Manual	74
2.6	Totalizaçã	10.	76
	2.6.1	Ativação da aplicação Totalização	76
	2.6.2	Configurações da Totalização	76
	2.6.3	Operação de totalização	78
	2.6.3.1	Totalização no modo Padrão	78
	2.6.3.2	Totalização no modo Take Away	79
	2.6.3.3	Totalização segundo uma meta	79
	2634	Totalização com subtotais	80
	2.6.3.5	Tabela de transações de Totalização.	80
2.7	Pesaaem	de animais	82
	2.7.1	Ativação da aplicação Pesagem de Animais	82
	2.7.2	Configurações da Pesagem de Animais	82
	273	Operação de Pesagem de Animais	84
	2.7.3.1	Amostra única — operação manual	84
	2732	Multiamostras — operação manual	84
	2733	Amostra única — início e transferência automáticos	85
	2734	Tabela de transações de Pesaaem de Animais	85
28	Classifica	căo	85
2.0	2.8.1	Ativação da aplicação Classificação	86
	2.8.2	Configurações de classificações	86
	283	Operação de classificação	89
	2831	Configuração do alvo ativo	89
	2.8.3.2	l impeza de informações do material e alvo	90
	2833	Processo de classificação no modo padrão	90
	2834	Classificação no modo Retirada	90
	2.835	Salvar e transferir os resultados da classificação	91
	2.8.3.6	Totalização na classificação	91
	2.837	Tabela de transações na classificação	.92
	284	Sair da aplicação Classificação	92
29	SQC remo	to	9/
2.0	291	Configuração da conexão	9/
	2.9.7	Configuração do IND400 no FreeWeigh net	95
	2.9.3	Realização de uma amostragem de dados	96
2.10	Balanca R	Remota	97
🗸			

		2.10.1 2.10.2	Conexão e configuração Uso da Função de Balança Remota	97 98
3	Conf	iguração		99
	3.1	Operação	de configuração	99
	3.2	Configura	ção da balança	100
		3.2.1	Configuração de metrologia	100
		3.2.1.1	Código GEO exato	101
		3.2.2	Configuração da balança POWERCELL/SICSpro/Analógica	101
	~ ~	3.2.3	Configurações padrão	112
	3.3	Configura	ção de aplicações	114
		3.3.1	Aplicação -> Usar Ultima Aplicação Ativa	114
		3.3.2	Aplicação -> Memória	115
		3.3.3	Aplicação -> Pesagem Basica	115
		3.3.4	Aplicação -> Excesso/Falla	115
		3.3.5	Aplicação -> Envase/Dosagem Manual	115
		3.3.0 2 2 7		110
		3.3.7 3.3.2	Aplicação > Totalização	110
		330	Aplicação > Desagem de Animais	110
		3.3.8		110
		3310	Aplicação -> IDs	116
	34	Configura	rão do Terminal	117
	0.4	3 4 1	Terminal -> Dispositivo	117
		3411	Terminal -> Dispositivo -> Reaião	117
		3412	Terminal -> Dispositivo -> Gerenciamento de Licenca	118
		3.4.1.3	Terminal -> Dispositivo -> Protetor de Tela	119
		3.4.1.4	Terminal -> Dispositivo -> Luz de Fundo	119
		3.4.1.5	Terminal -> Dispositivo -> Identificação	119
		3.4.2	Terminal -> Gerenciamento de Usuário.	119
		3.4.2.1	Terminal -> Gerenciamento de Usuário -> Definição de Função	119
		3.4.2.2	Terminal -> Gerenciamento de Usuário -> Definição de Usuário	121
		3.4.2.3	Terminal -> Gerenciamento de Usuário -> Política de Senha	123
		3.4.2.4	Terminal -> Gerenciamento de Usuário -> Importar/Exportar	123
	3.5	Gerencian	nento da comunicação	123
		3.5.1	Comunicação -> Modelo	123
		3.5.2	Comunicação -> Conexão	128
		3.5.3	Comunicação -> Serial	130
		3.5.4	Comunicação -> Ethernet	130
		3.5.5	Comunicação -> WLAN	131
		3.5.5.1	Configuração de WLAN	131
		3.5.5.1.1	Configuração do Módulo Wi-Fi via Servidor Web	132
		3.5.5.2	Configurações de Rede	132
		3.5.6	Comunicação -> E/S discreta	133
		3.5.7	Comunicação -> Servidor VNC	134
		3.5.8	Comunicação -> Servidor de API Web	134
		3.5.9	Comunicação -> Cilente MQII	136
		3.5.10 2.5.11	Comunicação -> Cilenie LDAP	140
		3.0.11 2.5.12	Comunicação -> Servidul FTP/FTPS	140
	36	0.0.1Z Configura		141
	3.0	2 E 1	çuo de munulenção - Tosto da balança	142
		3.0.1	Manutanção -> Teste da balança -> Destaurar calibração de fábrica	1/12
		3.0.1.1	Manutanção -> Tesie du balança -> Residurar campração de labrica	1/12
		3621	Manutenção -> Diagnóstico -> Balanca 1	1/13
		3622	Manutenção -> Diagnóstico -> Bateria	1/13
		3623	Manutenção -> Diagnosito -> Dulena Manutenção -> Diganóstico -> Dispositivo	1/1/
		36231	Teste	144
		36232	Gerente de Dispositivos USB	1/15
		363	Manutenção > Estatísticas	1/16
		3641	Configuração de testes	140
		3.6.4.2	Realização de um teste de rotina	149

		3.6.5 Manu 3.6.6 Manu 3.6.7 Manu 3.6.8 Manu 3.6.9 Manu 3.6.10 Manu 3.6.11 Manu	utenção -> Ativar Registros utenção -> Contagens de Células utenção -> Zero e sobrecarga utenção -> Valores de Calibração utenção -> Backup utenção -> Restauração utenção -> Reinício	149 149 150 150 151 152 152
4	Manu	tenção e assistê	ncia técnica	153
	4.1	Condições de er	ro	153
	4.2	Erros e avisos		153
	4.3	Eventos e alarm	es SMART5™	154
		4.3.1 Class	sificação NAMUR de alarme/alerta	154
		4.3.2 Mens	agens de erro	155
	4.4	Manutenção		158
5	Apên	dice		159
	5.1	Tabela de valore	es de Código Geo	159
		5.1.1 Códig	go GEO exato	161
	5.2	Comandos SICS	disponíveis	162
	5.3	Protocolos de co	onexão disponíveis	163
	5.4	Padrão ASCII e	Códigos de Controle	171
		5.4.1 Carac	cteres de Controle	172
	5.5	Mensagens MQ	Π	174
		5.5.1 Com	andos	174
		5.5.2 Ler N	ledição	176
		5.5.3 Assin	lar	178

1 Introdução

1.1 Apresentação

O IND400 é um terminal de pesagem de transações com tela sensível ao toque e teclas adicionais para melhor operação, por exemplo, ao trabalhar com luvas.

O IND400 fornece uma interface de balança e até duas interfaces de dados opcionais.

1.1.1 Visão geral do dispositivo



5 Teclas físicas

recius lísicas para operar as lecias



1.1.3 Teclas físicas e de função

Teclas físicas

As seguintes teclas físicas estão disponíveis:



Teclas de função

Na aplicação de pesagem básica, as seguintes teclas de função estão disponíveis, separadas em até três faixas de teclas.



Entrada de texto ou números

Quando for necessário inserir números ou texto, toque no campo de entrada correspondente e um teclado será exibido na tela.

User	User ID EN									Preset Tare				
	×									20				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	$\langle X \rangle$		7	8	
q	w	е	r	t	у	u	i	0	р	<		4	5	
а	S	d	f	g	h	j	k	Ι	-	>		1	2	
仓	z	х	с	v	b	n	m	,		!#		1	2	
	-	¢	€						``	/		+	0	

Entrada de caracteres especiais

- Para caracteres especiais, toque e segure um caractere, p. ex., "a".
 - ➡ As variantes disponíveis do caractere "a" são exibidas.

ä	ã	æ	á	à	â
---	---	---	---	---	---

⊡

>

×

<

 $\langle \times \rangle$

9

6

3

1.1.4 Integridade dos dados

O IND400 está disponível em versões sem e com o recurso Integridade de Dados.

O IND400 permite a ativação de recursos de software de integridade de dados aprimorada por meio de um processo de ativação licenciado. Essas funcionalidades estão totalmente alinhadas com os princípios ALCOA++, garantindo a conformidade com o FDA CFR21 Parte 11, cGMP, e regulamentações relevantes da OMS para requisitos de dados eletrônicos.

Os recursos de integridade de dados do IND400 garantem a integridade dos dados de pesagem durante todo o seu ciclo de vida por meio de funcionalidade robusta:

- Definição do usuário
- Definição da função do usuário
- Política de senha local
- Memória criptografada de dados SHA-256
- Exportação criptografada de dados SHA-256
- Exportação em formato PDF
- Relatório de Integridade dos Dados
- Relatório de Lote Eletrônico
- Registro da trilha de auditoria
- Assinatura eletrônica

A Integridade de Dados no IND400 opera com as seguintes aplicações:

- Pesagem Básica
- Controle de excesso/falta de peso
- Envase/dosagem manual
- Totalização
- Classificação

A integridade de dados não está disponível para as aplicações Pesagem de Animais, Contagem e SQC Remoto.

Para a operação com integridade de dados, consulte [Trabalho com Integridade de Dados ▶ página 49]; para as configurações de integridade de dados, consulte [Aplicação -> Integridade de Dados ▶ página 116].

1.2 Menu de configuração rápida

Abrir o menu de config Toque na tecla de funçã o seguinte menu:	guração rápida 10 "deslizar para baixo" na bar	rra do sistema ou r	na tecla 💛	🗕 para abrir		
	✓ □ 11:32 V1 Cap 50 kg d = 10 g (III)	0	A	■ 🗢 30/Mar/2022		
40045		Login	English	15:24:55		
-12345	6./8 kg		₽ §	•		
123456.78 PT 🖸	~ >0< > 1 < NET	*				
~	→ >>> 3/3					
	Mostrar status da bateria (disponível	apenas na versão (com bateria)			
((•	Mostrar status de Wi-Fi					
0	Exibir usuário atual					
C>	Abrir login/logoff					
A	Exibir idioma atual					
Ð	Abrir configuração de idioma do u	Isuário				
30/Mar/2022 15:24:55	Data e hora no formato definido na co	onfiguração do Terr	minal			
\Box	Abrir caixa de mensagem					
Ø	Abrir a configuração; consulte [Config	juração ▶página 9	9]			
-C-	Ativar/desativar uma impressora					
1	Abrir o menu de informações; consulte [Recursos de informação/registro » página 21]					
((t+	Ativar/desativar Wi-Fi					
*	Definir o brilho padrão do visor					

Caixa de mensagens

- Dependendo da última mensagem e do status da caixa de mensagem, há diferentes ícones na barra do sistema para abrir a caixa de mensagem.
- As mensagens são classificadas com os seguintes ícones:



Fora da especificação

Condição normal



Nenhuma nova mensagem desde a última chamada da caixa de mensagens

Mess	Message 🗆							
8	Scale	Scale 2 not responding						
٠	Eccer	Eccentricity is overdue. Please run eccentricity \sim						
•	Warning Text Message							
	Infor	mation Text	Message ne	ed to read o	quickly. 🗸			
٠	Sensi	tivity is com	ing Due.					
0	Scale 2 not responding							
← 0 ☆ ↓								

Sair do menu de configuração rápida

- Toque em 🦰 na linha inferior para sair do Menu de configuração rápida.

➡ A tela principal será exibida novamente.

1.3 Portas de conexão

Versão em aço inoxidável



5 Interface de dados opcional

Versão de alumínio fundido

- Adesivo/parafuso de metrologia
- Fonte de alimentação
- Interface de dados opcional 6



- Fonte de alimentação
- 3 Interface de dados opcional
- 5 Interface de dados opcional

- 2 Interface de dados opcional
- 4 Válvula de compensação de pressão
- Interface da balança 6

1.4 Conexões, portas e interruptores da Placa-base



		1 6	1 5
1	Fonte de alimentação	2	Interface da placa da balança
3	USB 2 (Host disponível somente na versão de Alumíni Fundido.)	o 4	Interface da placa central
5	Slot para cartão MicroSD	6	Interface HMI
7	Interface A da placa opcional	8	Placa de interface B opcional
9	inclui "OTG" para USB 1	10	RS232 com 5 V

i Nota

Um parafuso (12) da Placa de Base é coberto pela Placa de Ethernet (11). Ao substituir a Placa de Base, primeiro é preciso remover a Placa de Ethernet (11).



1.5 Comissionamento

1.5.1 Selecionando o local



Risco de dissipação de calor

Ao instalar o terminal de pesagem, certifique-se de que a unidade esteja a pelo menos 10 cm de distância da parede e de outros dispositivos.

AVISO

Comprimentos de cabo limitados para sistemas de pesagem aprovados

 Para sistemas de pesagem aprovados, não deve ser excedido um comprimento de cabo de 30 m entre o terminal de pesagem e a plataforma de pesagem, bem como entre o terminal de pesagem e dispositivos externos (como impressora, PC, etc.).

O local correto é crucial para a precisão dos resultados de pesagem.

- 1 Selecione um local estável, sem vibrações e, se possível, horizontal, para a plataforma de pesagem.
 - O piso também deve poder suportar o peso da plataforma de pesagem completamente carregada com segurança.
- 2 Observe as seguintes condições ambientes:
 - Sem iluminação solar direta
 - Sem descargas fortes
 - Sem variação excessiva de temperatura

1.5.2 Conexão da plataforma de pesagem

Plataformas de pesagem analógicas

 Ligue para o técnico de serviços METTLER TOLEDO para conectar uma plataforma de pesagem analógica ao terminal de pesagem.

Plataformas de pesagem com interface de balança digital

- Encaixe o conector da plataforma de pesagem no terminal de pesagem.
- Você pode desconectar a plataforma de pesagem do terminal de pesagem de um sistema de pesagem aprovado sem violar a aprovação.

Se outra plataforma de pesagem for conectada ao terminal de pesagem, o sistema não será aprovado.

Se a plataforma de pesagem do sistema aprovado for conectada novamente, a aprovação será válida novamente.

• Se você conectou uma plataforma de pesagem não aprovada e quer que o sistema seja aprovado, ligue para o técnico de serviços METTLER TOLEDO.

1.5.3 Conexão da fonte de alimentação



\land ATENÇÃO

Risco de choque elétrico!

- 1 Antes de conectar a fonte de alimentação, verifique se o valor da tensão impresso na etiqueta corresponde à tensão do seu sistema local.
- 2 Em hipótese alguma, conecte o dispositivo se o valor da tensão na etiqueta for diferente da tensão do sistema local.
- 3 Certifique-se de que a plataforma de pesagem tenha atingido a temperatura ambiente antes de ligar a fonte de alimentação.





- Conecte o plugue de alimentação na tomada.
- → Para o procedimento de inicialização, consulte [Ligando/desligando > página 18].

1.6 Dados técnicos

Gabinete	Aço inoxidável, Alumínio fundido
Visor	Visor gráfico de alta resolução sensível ao toque, 5 pol., 800 x 480 px
Teclado	Teclado de membrana
Tipo de proteção	Aço inoxidável: IP68/IP69K
	Alumínio fundido: IP65
Peso líquido (somente IND400)/Peso bruto (IND400 com pacote)	2 kg/2,5 kg
Tamanho da embalagem	351 x 221 x 202 mm
Conexão da fonte de alimentação	Fonte de alimentação de ampla faixa 100-240 V
Flutuações de tensão da alimentação principal	-15% a +10%
Condições ambientais	Aplicação: somente para uso internoAltitude: até 2.000 m
	 Faixa de temperatura Classe III: -10 40 °C /14104 °F Categoria de sobretensão: II
	Grau de poluição: 2
	 Faixa de umidade: 10 a 95% de umidade relativa, sem conden- sação
Aprovações do W & M	Analógicas
	EUA: NTEP Classe III/IIIL 10.000d
	Canadá: Classe III/IIIHD 10.000d
	Europa: OIML Classe III/IIII 10.000d
	 CPA: IND400 SS analógico, Classe III 10.000e, 0,3 μV/e
	Digital (POWERCELL, SICSpro)
	EUA: NTEP Classe II 100.000d; Classe III/IIIL 10.000d
	Canadá: Classe II 100.000d; Classe III/IIIHD 10.000d
	Europa: OIML Classe II 100.000d; Classe III/IIII 10.000d
Interface da balança	Analógica, SICSpro, POWERCELL (até 12 POWERCELL PDX)
Interfaces de dados	RS232, RS485, USB OTG, DIO, Wi-Fi (2,4 G/5,8 G), Ethernet (100 Mbps), USB Host (somente em alumínio)
Comprimento do cabo para sistemas de pesagem aprovados	Em sistemas de pesagem aprovados, o comprimento de cabo não deve exceder 30 m entre o terminal de pesagem e a plataforma de pesagem, bem como entre o terminal de pesagem e dispositivos exter- nos (como impressora, PC, etc.). Não é permitida a instalação fora de edifícios.
Parâmetros Elétricos da Interface da	Impedância: 40 Ohm a 3.000 Ohm
Balança Analógica	Excitação: 5 V
	Sensibilidade: 2 mV/V ou 3 mV/V
	Resolução máx.: 10.000 e (OIML)
	 Intervalo mín. de verificação: 0,3 μV/e

Dimensões

As dimensões físicas do terminal IND400 são mostradas nas figuras abaixo em mm [polegadas].

Versão em Aço Inoxidável







Versão de Alumínio Fundido







1.6.1 Código de designação de tipo

A figura a seguir mostra as opções de configuração para o terminal.

Versão em aço inoxidável



Versão fundida



2 Operação

2.1 Operação sem pesagem

2.1.1 Ligando/desligando

Ligar

- Pressione 心.
 - Por alguns segundos, o dispositivo mostra uma tela inicial com dados relevantes do dispositivo.

i Nota

Para sistemas de pesagem aprovados, há uma contagem regressiva para aquecimento.

Desligar

- Mantenha 🕁 pressionado por aprox. 2 segundos.
 - O dispositivo está desligado.

i Nota

- Se a energia for desligada ao desconectar a fonte de alimentação quando o terminal estiver no estado ligado, o terminal ligará automaticamente quando a energia for reconectada após cerca de 3 segundos.
- Se a energia for desligada pressionando primeiro 🙂 e depois desconectando a fonte de alimentação, o terminal pode ser iniciado pressionando 🙂 quando a energia for reconectada dentro de 2 minutos, enquanto o terminal ligará automaticamente quando a energia for reconectada após 2 minutos.

2.1.2 Login / logout

Ao iniciar o dispositivo ou após um logout, o operador padrão com ID de usuário "005" é conectado. É necessário criar os usuários na configuração; consulte [Terminal -> Gerenciamento de Usuário » página 119].

Fazer login

Para o login com outro usuário que não seja o operador padrão, faça o seguinte:

- Abra o menu de configuração rápida; consulte [Menu de configuração rápida ▶ página 9].
- 2 Toque no símbolo A.
 - ➡ Será perguntado se deseja sair.
- 3 Toque no símbolo 🛃
- 4 Confirme o logout do operador padrão com ✓.
 - A janela para inserir o ID de usuário e a senha é exibida.
- 5 Insira seu ID de usuário e senha e confirme com ✓. Se a senha do Admin for esquecida, consulte [Esquecimento da senha ▶ página 20].
 - Ocorre o login do novo usuário e a tela principal é exibida.

Logout

- 1 Abra o menu de configuração rápida; consulte [Menu de configuração rápida » página 9].
 - Abaixo do símbolo A, é exibido o nome do usuário atual.
- 2 Toque no símbolo 🕣.
 - ➡ Uma mensagem de segurança é exibida.
- 3 Confirme o logout com 🗸.
 - ➡ Ocorrem o logout do usuário atual e o login do operador padrão.

2.1.3 Login/logout com Integridade de Dados

Ao iniciar o dispositivo ou após um logout, ocorre o login do usuário padrão "Visualizador". Esse usuário não tem direitos de acesso, exceto a visualização do peso.



É necessário criar os usuários na configuração; consulte [Terminal -> Gerenciamento de Usuário página 119].

Fazer login

Para fazer login, faça o seguinte:

- Abra o menu de configuração rápida; consulte [Menu de configuração rápida ▶ página 9].
- 2 Toque no símbolo 只.
 - A janela para inserir o ID de usuário e a senha é exibida.
- 3 Insira o ID de usuário e senha e confirme com ✓. Se a senha do Admin for esquecida, consulte [Esquecimento da senha ▶ página 20].
 - Ocorre o login do novo usuário e a tela principal é exibida.

Login			
User ID	Password		
002	*****		
User Name	Forget Password?		
Admin			
×	 ✓ 		

i Nota

Ao efetuar o login pela primeira vez, será solicitado que você altere sua senha.

Logout

- 1 Abra o menu de configuração rápida; consulte [Menu de configuração rápida > página 9].
- 2 Toque no símbolo 久.
- 3 Toque no símbolo 🕣.

Uma mensagem de segurança é exibida.

- 4 Confirme o logout com ✓.
 - ➔ Ocorrem o logout do usuário atual e o login do usuário padrão "Visualizador".

i Nota

Na aplicação Integridade de dados, o visualizador permanece conectado no modo somente visualização. Nesse estado, o usuário pode ler o valor do peso e visualizar o número de série no IND400, mas nenhuma operação pode ser realizada. Todas as operações exigem o login com uma conta primeiro.

2.1.4 Login como usuário de domínio

Com o recurso LDAP, o IND400 oferece suporte ao login como usuário de domínio para realizar o gerenciamento centralizado de usuários, segurança aprimorada etc. em uma organização.

Antes de o usuário de domínio fazer login, certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas:

- A comunicação de rede está estabelecida por meio de Wi-Fi ou Ethernet.
- O recurso LDAP está ativado e configurado. Consulte [Comunicação -> Cliente LDAP » página 140]
- O certificado LDAP foi importado para o terminal. Consulte [Comunicação -> Gerenciamento de certificação > página 141]
- A função definida localmente está mapeada para o grupo LDAP do usuário de domínio. Consulte [Mapeamento de função para o DN do LDAP ▶ página 121].
- 1 Abra o menu de configuração rápida Consulte [Menu de configuração rápida » página 9].
- 2 Toque no símbolo 久.
 - A janela para inserir o ID de usuário e a senha é exibida.

	\checkmark	🕑 🍈 09:31
Login		
User ID	Password	
CN11-INDTEST01	*****	
User Name		
×	\checkmark	
	<u> </u>	

- 3 Insira o ID de usuário e senha e confirme com ✓.
- Ocorre o login do usuário de domínio e a tela principal é exibida.



2.1.5 Esquecimento da senha

Esquecimento da senha de Admin

002 é o usuário Admin padrão com uma senha vazia. Depois que a senha for alterada, ela deve ser bem guardada.

- **Solução**: insira 002 na tela de login e clique em Esqueceu sua senha? para redefinir a senha por meio de OTP. Consulte Login no Serviço MT com senha de uso único (OTP)
 - Após a entrada do código de resposta, clique na tecla de função Z na janela pop-up para definir uma nova senha.



Esquecimento da senha de usuário comum

Solução: faça login no terminal com um nível de acesso superior para redefinir a senha do usuário na página Definição do Usuário. Consulte [Terminal -> Gerenciamento de Usuário -> Definição de Usuário ▶ página 121].

2.1.6 Tabelas de dados

O IND400 tem três tipos de tabela de dados. A tabela a seguir indica detalhes de cada tipo de tabela de dados.

Tipo	Descrição	Nome da Tabela	Capacidade (número máx. de registros)
Log	• É um tipo de tabela de dados somente	Reg. de Calibraç.	10.000
	leitura.	Reg. de Eventos	60.000
	 O terminal gera as linhas de dados e as 	Registro de Erros	5.000
	tunções de usudrio podem pesquisar, ier e imprimir as tabelas de dados	Hist. Alterações	5.000
	As funcões Supervisor CO e Admin	Hist. Manutenção	5.000
	podem limpar essas tabelas de log.	Reg. de Auditoria (somente para IND400 com Integri- dade de Dados)	 Versão de software 1.XX.YYYY: 300.000
			 Versão de software 2.XX.YYYY e superior: 1.000.000

Тіро		Descrição	Nome da Tabela	Capacidade (número máx. de registros)
Configurável	•	Esses tipos de tabela de dados são usa-	Tab. Alvo	5.000
		dos para armazenar dados usados em	Tab. Tara	
		algumas aplicações.	Tabela de Material	
	 Esses dados são a configuração dinê mica das aplicações. 			
	•	O Supervisor ou Admin pode manter enquanto o Operador pode recuperar dados dessas tabelas de dados.		
Transação	•	• Esse tipo de tabela de dados registra os	Tabela Álibi	300.000
	resultados de dados gerados por diferen- tes aplicações.		Tabela de Transações	

i Nota

- Os formatos de exportação de dados para a Tabela de Transações e o Log de Auditoria são CSV e PDF, enquanto todos os outros dados estão disponíveis apenas no formato CSV.
- Se a DI estiver ativa, todos os logs poderão ser reiniciados (excluir todos) somente pela reiniciação mestre.

2.1.6.1 Recursos de informação/registro

Toque em 1 no menu de Configuração rápida para obter acesso às seguintes informações:

- Toque na categoria de informações desejada.

Info			
	Terminal	Ē	Metrology
	Logs	ľ	Memory
•			

Informações do Terminal

Caso você queira entrar em contato com os serviços da METTLER TOLEDO, um código QR pode ser exibido com informações relevantes para um técnico de serviço.

- Selecione Terminal ou Configuração.
- Toque na tecla de função III para mostrar um código QR, que ajuda a simplificar a coleta de informações básicas.

Lista de conteúdo do código QR de Terminal:

- 1. Informações de serviço que podem ser editadas na configuração do menu
- Número de telefone de serviço que pode ser editado na configuração do menu
- 3. Número de série do terminal
- 4. Versão do firmware do terminal
- 5. Códigos de erro Smart5

Lista de conteúdo do código QR de Configuração:

- 1. Configuração (inclui todas as opções com a versão de firmware correspondente)
- Configuração da interface (p. ex., configuração de RS232, RS422/485, Ethernet)
- Para obter informações detalhadas sobre o dispositivo, toque na tecla de função .

Lista de conteúdo de Informações do terminal:

- 1. Versão do firmware do terminal
- 2. Número de série do terminal
- 3. Configuração (inclui todas as opções com a versão de firmware correspondente)

Informações de Metrologia (somente para balanças aprovadas)

Analóg. Balança - Exibir 1

ĺ
-



Terminal				
Info				
Terminal Firmware Versio	on			
Serial # of the Terminal		123456		
Slot S				
Description	POWER	CELL Option		
N		224		
+				
•				

SICSpro Balança - Exibir 1

Metrology Info	
Terminal	
Terminal Firmware Version	
Scale	
Status	
_	

Analóg. Balança - Exibir 2

Metrology Info		D
Status		
Hardware ID		
Log Time	20/Aug/2023 10:19:19	
Name		
Version		
+		

SICSpro Balança - Exibir 2

Metrology Info	D		
Status			
Hardware ID	77040015		
Log Time	06/Jan/2023 17:20:16		
Name	Rainbow(AP:1.0.1 RB:2.13.0 WP:2.0.16 SP:2.2.8)		
Version	1.0.1.20201229 0.0.0.0.0		
+			

Powercell Balança

Exibir 2 Metrology Info

Exibir 1

Terminal Firmware Version Scale Status Hardware ID	Terminal	
Scale Status Hardware ID	Terminal Firm	ware Version
Status Hardware ID	Scale	
Hardware ID	Status	
	Hardware ID	

Exibir 3

Loadcell2 Node Address	2
Loadcell2 Version	1.05
Loadcell3 Serial Number	007284539907
Loadcell3 Node Address	3
Loadcell3 Version	1.05
Loadcell4 Serial Number	007292509901

	09/Apr/2024 15:35:32
	C020220103
lumber	007284539905
ddress	1
1	1.05
Number	007284539906
	^
	Number Iddress Number

Metrology Info Loadcell3 Node Address 3 Loadcell3 Version 1.05 Loadcell4 Serial Number 007292509901 Loadcell4 Node Address 4 Loadcell4 Version 1.05 Version Version

i Nota

Logs

- A exibição do Nome em Informações de Metrologia é igual à exibição do Número de Série em Configuração -> Balança -> Identificação.
- Após a substituição da balança, do sensor ou da placa de pesagem em aplicações de metrologia legal, é crucial que os usuários primeiro definam Aprovação como Nada na página Balança -> Metrologia e, em seguida, definam o tipo de Aprovação correto novamente para garantir que as informações de Hora do Registro sejam autênticas e efetivas.
- Também é necessário romper o lacre e remover o parafuso de vedação para permitir que o menu da balança reinicie os parâmetros da LFT.

Logs			
		Event Log	Calibration Log
	-	Maintenance Log	Error Log
	-	Change Log	
+			

O usuário pode selecionar um log para exibir os respectivos registros.

Log de Eventos

Event Log				
Test Result	D	ate & Time		Technici
~	14	I/Nov/2023 10:	27:24	Admin
~	14	/Nov/2023 10:	23:39	Admin
			_	
	•			
-	U	¥		>> 1/2

Log de Calibração

Alibi Table	2		
ID	Date & Time	Unit	Gross
7	14/Nov/2023 09:38:55	kg	17.00
6	14/Nov/2023 09:38:46	kg	19.70
5	14/Nov/2023 09:38:39	kg	22.35
4	14/Nov/2023 09:38:32	kg	27.65
3	14/Nov/2023 09:38:24	kg	17.45
4			> 1/2
-			17 1/2

O Log de Eventos registra todas as ações planejadas de testes de rotina, incluindo Calibração, Sensibilidade, Excentricidade e Repetibilidade, etc.

No Registro de Calibração, todas as ações de calibração são relatadas.

Registro de Manutenção

Date & Time	User Name	Scale ID
14/Nov/2023 09:48:21	Admin	1
14/Nov/2023 09:47:23	Admin	1
14/Nov/2023 09:45:55	Admin	1
14/Nov/2023 09:45:12	Admin	1
14/Nov/2023 09:44:25	Admin	1
← 0	Y	>> 1/2

No Registro de Manutenção, todas as ações de manutenção são relatadas.

Registro de Erros

Error Log		
Date & Time	Severity	Error Code
4	∇	1140
	ų	77 1/2

No Registro de Erros, todos os erros são relatados.

Audit Log

Date & Time

20/Sep/2023 08:59:34

20/Sep/2023 08:57:29

20/Sep/2023 08:56:48

20/Sep/2023 08:56:25

20/Sep/2023 08:43:32

Registro de Alterações

ID

38

37

36

35

Change Log

Date & Time

01/Aug/2023 09:41:26

+	0	Y	

Registro de Auditoria (somente para IND400 com Integridade de Dados)

User Name

Admin

Admin

Admin

Admin

Admin

User Name

MT

T

User

002

002

002

002

002

Object

xs0105

>> 1/2

Ċ)

No Registro de Auditoria, as operações do usuário são relatadas.

No Registro de Alterações, todas as alterações no dispositivo são relatadas.

Ações adicionais nos logs



Destaque o registro de log e, em seguida, pressione o botão Info para exibir informações detalhadas.



Filtre os logs pelos respectivos títulos de colunas, p. ex., Data, Técnico Para obter mais detalhes, consulte [Filtragem de registros e relatórios > página 27]



Exportar dados para um computador/impressora Para obter mais detalhes, consulte [Importação/exportação de dados > página 29]

Redefinir dados

i Nota

Todos os dados serão excluídos.

2.1.6.2 Recall da tabela de transações

Cada transação é armazenada na tabela de transações específica para a aplicação.

- Toque na tecla de função 11.
 - ➡ As últimas transações de pesagem são exibidas.
 - Deslize horizontalmente para mostrar as informações completas sobre as transações.
 - Deslize verticalmente para mostrar mais transações.

As seguintes informações são armazenadas para cada transação na aplicação Pesagem Básica:

IDNúmero de série da transaçãoData e horaData e hora da transação

Basic W	Basic Weighing Transactions		
ID	Date & Time	Unit	Gross
2	12/Sep/2024 11:31:43	kg	25.75
1	12/Sep/2024 11:27:29	kg	26.70
			•
-	· U Y		Ľ

Unidade	Unidade de peso da transação
Bruto	Peso bruto
Tara	Peso de tara
Líquido	Peso líquido
Tipo de tara	"PT" para uma tara predefinida; caso contrário, em branco
Nº da Balança	
ID do material	ID do material selecionado
Descrição do mate- rial	Descrição do material selecionado
ID1 ID3	Identificações
Nome do usuário	Nome do usuário do login

Na tabela de transações, as seguintes operações estão disponíveis:

Exibir as informações acima para a transação selecionada



Filtrar as transações; consulte [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].



Imprimir transação, somente se uma impressora APR320/APR220 estiver conectada



Transferir transação



Reinicie a tabela de transações

i Nota

Ao trabalhar com integridade de dados, campos adicionais relacionados ao status da revisão e ao revisor são exibidos. A transferência da tabela de transações é possível somente para os dados revisados. Para mais informações, consulte [Trabalho com Integridade de Dados » página 49].

2.1.6.3 Recall do arquivo de registro Alibi

Se solicitado pelos regulamentos nacionais, a memória Alibi está disponível para rastrear todas as atividades de pesagem na balança. Cada impressão é armazenada automaticamente na memória Alibi com os dados obrigatórios. Até 300.000 registros de dados podem ser armazenados na memória Alibi.

- 1 Abra o menu de configuração rápida e toque em 🐵.
- 2 Selecione Aplicações -> Memória -> Tabela Alibi.
 - Os registros Alibi das últimas pesagens são exibidos.
 - Deslize horizontalmente para ver as informações completas sobre as transações.
 - ➡ Deslize verticalmente para ver registros adicionais.

Para cada transação, as seguintes informações são armazenadas:

ID	Número de série do registro
Data e hora	Data e hora da transação
Unidade	Unidade de peso da transação
Bruto	Peso bruto
Líquido	Peso líquido
Tara	Peso de tara
Nº da Balança	Para o IND400: sempre "1"
Tipo de tara	"PT" para uma tara predefinida; caso contrário, em branco

Alibi Table			
ID	Date & Time	Unit	Gross
12	15/Oct/2024 09:31:30	kg	5.28
11	15/Oct/2024 09:23:00	kg	4.89
10	15/Oct/2024 09:22:43	kg	2.41
9	14/Oct/2024 17:07:16	kg	19.58
8	14/Oct/2024 16:50:17	kg	12.27
+			>> 1/2

Nome do usuário Nome do usuário do login

Na tabela Alibi, as seguintes operações estão disponíveis:

Mostrar as informações acima para o registro Alibi selecionado



Para filtrar os registros Alibi, consulte [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].



Imprimir arquivo do registro Alibi, com uma impressora APR320/APR220 conectada



Transferir arquivo de registro Alibi



Reiniciar o arquivo de registro Alibi

i Nota

Ao trabalhar com integridade de dados, a transferência do arquivo de registro Alibi é possível somente para os para dados revisados.

2.1.6.4 Filtragem de registros e relatórios

Ao filtrar registros e tabelas, é possível combinar até três configurações de filtro. É possível filtrar por todos os parâmetros do registro ou tabela atual.

Ativar um filtro

- 1 Selecione um registro ou uma tabela.
- 2 Toque na tecla de função 🔽.

- 3 Ative uma configuração de filtro.
- 4 Para as próximas etapas, consulte os exemplos a seguir.

Filter Settings	
# 1	
# 2	
# 3	
X	✓

Exemplo 1:

Procurar resultados bem-sucedidos, p. ex., no Registro de calibração

- 1 Selecione o parâmetro que deseja pesquisar, p. ex., Resultado.
- 2 Selecione um operador, p. ex. ==. Operadores possíveis: ==, <, <=, !, >>= ou uma faixa
- 3 Insira ou selecione o valor do parâmetro pesquisado.
- 4 Se desejar, deslize para a próxima configuração de filtro e continue conforme descrito nos exemplos.
- 5 Quando todos os filtros estiverem definidos, confirme as configurações de filtro atuais com a tecla de função
 ✓.
 - ➡ Os resultados são exibidos no respectivo registro.

Filter	Settings			
	—— #1	Result	~	== ~
•	Succeed	\checkmark		
>	<			\checkmark

Exemplo 2:

Procurar por pesos brutos na faixa de 10,00 a 15,00 kg, p. ex., na tabela de Transações

- 1 Selecione o parâmetro que deseja pesquisar, p. ex., Bruto.
- Selecione um operador, p. ex., Faixa.
 Operadores possíveis: ==, <, <=, !, >>= ou uma faixa
- 3 Insira os valores do intervalo no campo De e Até.
- 4 Se desejar, deslize para a próxima configuração de filtro e continue conforme descrito nos exemplos.
- Quando todos os filtros estiverem definidos, confirme as configurações de filtro atuais com a tecla de função
 .
 - Os resultados são exibidos na respectiva tabela.



Exemplo 3:

Pesquisar todas as pesagens em um intervalo, p. ex., no registro Alibi

- 1 Selecione o parâmetro que deseja pesquisar, p. ex., Data e Hora.
- 2 Selecione um operador, p. ex., Faixa. Operadores possíveis: <, <=, !, >>= ou uma faixa
- 3 Insira os valores do intervalo no campo De e Até. Como padrão, a hora atual é inserida.
- 4 Se desejar, deslize para a próxima configuração de filtro e continue conforme descrito nos exemplos.
- 5 Quando todos os filtros estiverem definidos, confirme as configurações de filtro atuais com a tecla de função
 ✓.
 - Os resultados são exibidos no respectivo registro.

Exibição dos resultados filtrados

Quando os resultados filtrados são exibidos, há novas teclas disponíveis.

Indica uma lista filtrada.

Para editar as configurações de filtro, toque nessa tecla.



Para excluir as configurações de filtro e mostrar a lista completa, toque nessa tecla de função.

2.1.6.5 Edição de tabelas

Ao abrir uma tabela, as seguintes teclas de função adicionais estão disponíveis:

\mathbf{Y}	Pesquisar uma entrada específica na tabela; consulte [Filtragem de registros e relatórios página 27]
+	Adicionar uma nova entrada à tabela
	Editar a entrada de tabela selecionada
۵	Excluir a entrada da tabela selecionada
2	Reiniciar a tabela. Todos os dados serão excluídos.
\mathbf{O}	1 Nota
	Disponível apenas para IND400 sem Integridade de Dados. No IND400 com Integridade de Dados, a reiniciação para limpar tabelas só pode ser feita em [Manutenção -> Reinício > página 152].


Adição/edição de uma entrada na tabela, p. ex., na tabela de materiais

- Na visualização da tabela, toque na tecla funcional + ou marque uma entrada na tabela e toque na tecla funcional
 - A (primeira) página em que é possível inserir dados é exibida.
- 2 Inserir ou alterar os dados exibidos.
- 3 Se aplicável, deslize para a próxima página para inserir/alterar outros dados.
- 4 Quando terminar de inserir todos os dados, confirme a entrada da tabela com a tecla funcional ✓.
 - ➡ A entrada da tabela armazenada pode ser selecionada para uso posterior.

2.1.6.6 Importação/exportação de dados

O uso da função de importação/exportação por meio de itens de configuração ou das teclas funcionais 🗗/1 permite editar listas ou tabelas em um computador externo ou transferir listas ou tabelas de um dispositivo para outro.

-

ltem de configu- ração	Descrição	Possíveis configurações/comentários
Dispositivo	Selecione o dispositivo do qual os dados serão importados	 Arquivo Interno O cartão SD é instalado dentro do terminal. Para armazenar dados no cartão SD para importação, os usuários devem entrar em contato com o Serviço da METTLER TOLEDO para obter assistência. Memória em massa USB
		Depois que a unidade USB é conectada à porta USB, os usuários podem acessar os dados no diretório do IND400.
Tipo	Selecione o tipo de dados, apenas para importar modelos	 ASCII Convenção de nomenclatura: arquivo CSV com nome iniciado com "ASCII_Printout_Template" Etiqueta Convenção de nomenclatura: arquivo PRN com nome iniciado com "Label_Printout_Template[n]", [n] = 01 10
Caminho	Caminho em que os dados a serem impor- tados devem ser armazenados	Certifique-se de que os dados a serem importados sejam armazenados na pasta correta

Importando dados

ID	Description
1	Flower
Application	
Basic Weighing \sim	
	ID 1 Application Basic Weighing

Exportando dados

ltem de configu- ração	Descrição	Possíveis configurações/comentários
Dispositivo	Selecione o dispositivo para o qual os dados serão exportados	 Arquivo Interno O cartão SD é instalado dentro do terminal. Para adquirir os dados exportados para o cartão SD, os usuários devem entrar em contato com o Serviço da METTLER TOLEDO para obter assistência. Memória em massa USB Depois que a unidade USB é conectada à porta USB, os usuários podem exportar os dados para o diretório específico do IND400.
Тіро	Selecione o tipo de dados, apenas para importar modelos	 ASCII Convenção de nomenclatura: arquivo CSV com nome iniciado com "ASCII_Printout_Template" Etiqueta Convenção de nomenclatura: arquivo PRN com nome iniciado com "Label_Printout_Template[n]", [n] = 01 10
Caminho	Caminho em que os dados exportados serão armazenados	Verifique se a pasta indicada existe

2.1.7 Teste de verificação

O instrumento de pesagem é verificado se:

- A classe de precisão for exibida na linha metrológica.
- A resolução da aprovação for mostrada como "e = resolução".
- A validade não expirou.

O instrumento de pesagem também é verificado se:

- A linha metrológica mostrar "Balança aprovada".
- As etiquetas com os dados metrológicos estão colocadas perto do visor do peso.
- A vedação de segurança não foi adulterada.
- A validade não expirou.

i Nota

O período de validade é específico do país. É de responsabilidade do proprietário renovar a verificação no momento adequado.

Balança analógica (balança de extensômetro)

A balança analógica (balança de extensômetro) usa um código Geo para compensar a influência gravitacional. O fabricante do instrumento de pesagem usa um valor de código Geo definido para a verificação.

- 1 Verifique se o código Geo no instrumento corresponde ao valor do código Geo definido para a localização do usuário.
 - → O código Geo é exibido na [configuração de Metrologia > página 100].
 - O valor do código Geo para a localização é mostrado em [Tabela de valores de Código Geo página 159].
- 2 Se os dois valores do código Geo não corresponderem, ligue para o técnico de serviços METTLER TOLEDO.

Display com vedação rompida

Quando a vedação estiver rompida, a tela abrirá automaticamente o menu Balança. A exibição real do menu depende do direito de acesso do usuário. Os displays abaixo ficam sob o nível de acesso de Administrador.

Balança analógica Balança SICSpro Balança POWERCELL

Scale			Scale			Scale		
Scale	>	Metrology >	Scale	>	Advanced Setup Mode 💙	Scale	>	Load Cells
Applications	>	Identification	Applications	>		Applications	>	System
Terminal	>	Capacity & Increment	Terminal	>		Terminal	>	Metrology
Communication	>	Linearization & Calibration	Communication	>		Communication	>	Identification
Maintenance	>	Control Mode	Maintenance	>		Maintenance	>	Capacity & Increment
ŵ			ŵ			۵		

2.1.8 Seleção de idioma

O IND400 oferece suporte à configuração de dois tipos de linguagem. Um é o idioma do terminal, e o outro é o idioma do usuário.

Linguagem do Terminal

A linguagem do terminal é definida pela opção Exibir Mensagem. Essa linguagem é usada para os seguintes escopos.

- A fonte usada na exportação em PDF
- O idioma de usuário do técnico da MT e Viewer
- O idioma do terminal correspondente ao comando SICS "M15"
- 1 Abra a página para configuração de idioma no caminho: Terminal > Dispositivo > Região > Idioma.
- 2 Modifique o idioma no campo Exibir Mensagem. Para obter mais informações sobre a configuração de idioma, consulte [Terminal -> Dispositivo -> Região ▶ página 117].

Language			
Display Message			
English	~		
Onscreen Keyboar	rd	Keyboard Layout	
English	\sim	QWERTY	\sim
+			
←			

Idioma do usuário

A função de gerenciamento de usuário do IND400 permite a definição de usuário, na qual um idioma específico do display pode ser selecionado para um único usuário.

O idioma do usuário, que afeta o idioma do visor e o layout do método de entrada para todas as interfaces do terminal, pode ser configurado tanto no menu de configuração rápida quanto no menu avançado.

Por meio do menu de configuração rápida

- O usuário está conectado.
- 1 Abra o menu de configuração rápida Consulte [Menu de configuração rápida » página 9]
- 2 Toque em 🐵 para abrir a página de idioma do usuário.

			Admin	
ዲ		18/Jun/2020	Language	
Admin	English	16:38	English (English)	\sim
8	0			
<u>ش</u> (
			←	

3 Use a lista suspensa para alterar o idioma do usuário que está conectado no momento.

Por meio do menu avançado

Neste método, o idioma do usuário que está conectado no momento e de todos os usuários com um nível de função inferior ao do usuário que está conectado no momento pode ser modificado.

- 1 Abra o menu para configuração de idioma no caminho: Terminal > Gerenc. Usuários > Def. do Usuário.
- 2 Marque o usuário para configuração de idioma.
 - Como o usuário que está conectado no momento é Admin, o idioma de Supervisor e Operador pode ser modificado.
- 3 Toque na tecla de função 🖍 para abrir a página de edição.
- 4 Modifique o idioma de um usuário específico na terceira página. Para ver mais informações sobre a linguagem, consulte [Terminal -> Gerenciamento de Usuário -> Definição de Usuário ▶ página 121].

User	Management		
#	Active	Name	ID
1	~	Admin	002
2	~	Supervisor	003
3	~	Operator	005
_			
	← -+	- /	>> 1/2
User	Entry		
	Language		
0	English	\sim	
0			
•			
•	- 6		

2.1.9 Transferência de arquivo por meio do VNC

Apenas o emVNC da SEGGER é compatível com a transferência de arquivos. A METTLER TOLEDO recomenda que os usuários façam download da versão mais recente no site da SEGGER para utilização.

 Conecte o IND400 ao computador por VNC. Consulte [Comunicação -> Servidor VNC ▶ página 134] para saber mais sobre como ativar o Servidor VNC.

Exportar arquivo

- 1 No menu indicador, localize os dados ou arquivos para exportação no caminho: Aplicações > Memória.
- 2 Selecione os dados ou arquivos para exportação (Tabela Álibi ou Tabela Configurável) e exporte-os com a configuração "Arquivo Interno" para o item de configuração do dispositivo. Clique em Exportar.
- 3 Confirme e inicie a exportação com 🗸.

Appli	Applications > Memory > Configurable Table					
	Alibi Table	Classification Target Table				
	Configurable Table	Counting Target Table				
<		Material Table				
		Import				
		Export				
í	<u>ਨੇ</u>					

- Os dados ou arquivos são exportados para o cartão SD.
- 4 Clique em Arquivo na janela do VNC e selecione Transferência de Arquivos na lista suspensa.

Export > Con	figurable Table		
Device	e		
Inter	nal File		
Path			
\Use	rData\Export	Configurable	
×			\checkmark

5 Clique no botão de seta para a esquerda para mover os arquivos selecionados para a pasta especificada mostrada no PC.

File	View Help				
1	Always on top Disconnect				
ł	File transfer				
0	Options				
Exit					
		_			

 A transferência de arquivos VNC recupera os arquivos exportados pelo indicador.

File Tran	sfer								,
lient:	C:/Users/jin-89/OneDrive - Mettler	Toledo LLC/Projecta/	Cownloads		nost:		/Export/Configurable		
Name Over	UnderTargeTTable202000271	Size	121 KB	>> << Üisse	Name	JverUr Aateria Aanual Countii Lassifii are Tab	nderfaget table202006271 laftable202006271 Hiffing Tape Table202005 ng nege table20200521 scation farget Table2020062 laftable202006271 90508.csv	Size -	121 94 121 219 394 100
Refresh	Delote				Refre	ish	Delete		

Importar arquivo

- Os dados ou arquivos para importação são salvos no computador.
- 1 Clique em Arquivo na janela do VNC e selecione Transferência de Arquivos na lista suspensa.
- 2 Clique no botão de seta para a esquerda para copiar os arquivos destacados do PC para a pasta mostrada no cartão SD do indicador.

ile	View Help
l	Always on top Disconnect
1	ile transfer
(Options
	Exit

- 3 Clique no botão de fechar para sair do modo de Transferência de Arquivos.
- 4 No indicador, abra o menu **Aplicações** > **Memória**.
- 5 Selecione o local para a importação de dados (**Tabela Álibi** ou **Tabela Configurável**) e clique em **Importar**.



6 Confirme e inicie a importação com 🗸.



 Os dados são importados dos arquivos enviados via VNC.

Inte	nal File			
Path				
\Use	rData\Import	t\Configurabl	e\	
×				~

2.1.10 Configuração do Módulo Wi-Fi via Servidor Web

A seção mostra como fazer o upload de certificados de segurança corporativos, ajustar configurações como banda de rádio e atualizar o módulo FW usando o servidor web interno.

- A Página de Configuração e as funções AP estão ativadas. Consulte Configuração de WLAN.
- - → 1 Nota O nome da rede é igual ao nome de SSID padrão mostrado na página Configuração de Rede.
- 2 Ao usar o navegador da web do PC, digite IP 192.168.0.1:8080 na barra de endereço.
 - → I Nota O endereço IP é igual ao mostrado na página Configuração de Rede.
- 3 Faça login na página da web.
 - Nome de usuário = admin
 - ➡ Senha = PASSWORD

192.168.0.1:8080/#869ab168p

			LANTRONI <mark>X</mark> ®
QuickConnect		admin	[Logout]
Status Product Information	D: 0050		
Bluetooth Product Type:	xPico®250		
Bridge Pirmware Version:	5.2.1.0R5		
CLI Server	0080A371DEFD		
Clock Dutime:	5 minutes 39 seconds		
CPM Permanent Config:	Saved		
Network Settings			
Diagnostics			
Discovery MAC Address:	02:80:A3:71:DE:FE		
State:	Up		
SSID:	MT-AP-001052E18260		
Security Suite:	WPA2		
IP Address:	192.168.0.1/24		
Interface eth0			
MAC Address:	00:80:A3:71:DE:FD		
NTP State:	Up		
Power Hostname:			
Radio IP Address:	169.254.0.1/16		
SNMP Default Gateway:	<none></none>		
SPI Domain:			
TLS Credentials Primary DNS:	<none></none>		
Tunnel Secondary DNS:	<none></none>		
User IPv6 State:	Up		
WLAN Profiles IPv6 Link Local Addres	ss: fe80::280:a3ff:fe71:defd		
IPv6 Global Address:	<none></none>		
IPv6 Default Gateway:	<none></none>		
Interface wlan0			
MAC Address:	00:10:52:E1:82:60		
Connection State:	Disconnected		
Bluetooth			
State:	Disabled		
Device Address:	N/A		
RECOMM Connections	. 0		
Line Settings			
Line bearings	RS232 115200 None 8 1 None		

A página da web está aberta.

2.1.10.1 Instalação de certificados no xPico 250

- Faça login na página da web xPico 250. Consulte [Configuração do Módulo Wi-Fi via Servidor Web ▶ página 34].
- 2 Acesse a página Credenciais TLS e clique na tecla de função Gerenciar na página.

×Pic	o° 250	LANTRONI <mark>X</mark> '
QuickConnect Status m Bluetooth Bridge CLI Server Clock CPM Device Diagnostics Discovery File System HTTP Server Line LPD Network	Manage PKCS12 TLS Credential Management Created TLS Credential Instance EAP-TLS. The changes have been saved permanently. Delete View or Edit Delete EAP-TLS Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Created TLS Credential Instance EAP-TLS. The changes have been saved permanently. Delete EAP-TLS Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Colspan="2">Image: Colspan="2">Colspan="2">Colspan= 2">Image: Colspan="2">Colspan= 2">Image: Colspan="2">Colspan= 2" Submit Delete	admin [Logout] This page allows view, edit, delete or creation of a TLS Credential on the device. Select a credential for editing by clicking its name; this takes you to the Configuration web page. Delete one or more credentials by checking their delete checkboxes. Create a new credential by entering a name in the text box. The new credential initially has empty certificates and keys. When you name a new credential or check a box, the Submit button will appear. Use the Submit button to update the credentials and save them to Flash.
NTP Power Radio SNMP SPI TLS Credentials Tunnel User WLAN Profiles Copyright © La	antronix, Inc. 2007-2022. All rights reserved. Lantronix® and xPico® are register	ed trademarks of Lantronix.

- 3 Insira um nome para a nova credencial e clique na tecla de função Enviar.
- 4 Clique no nome da credencial recém-criada.
 - ➡ A página de configuração é exibida.
- 5 Clique na tecla de função **Configuração**.
- 6 Na página de configuração, insira o conteúdo do certificado em formato PEM, a chave privada e o certificado de autoridade confiável (CA) nos respectivos campos e clique na tecla de função Enviar.
 i Nota O PEAP não exige uma credencial TLS. No entanto, para que o xPico 250 valide o certificado do servidor RADIUS, deve ser criada uma credencial TLS, que inclui um certificado de autoridade confiável (CA). Uma credencial TLS, que não inclui um certificado de autoridade confiável (CA). Uma credencial TLS, que não inclui um certificado de autoridade confiável (CA), faz com que o xPico 250 ignore a validação do certificado do servidor RADIUS.

x Pice	o [°] 250)	LANTRONI X "
QuickConnect			admin [Logout]
Status 💮		Manages certificates for TLS clients	
Bluetooth		Status Conferencias	NOTE: Minimum accepted RSA key
Bridge		Status Configuration	size is 2048 bits.
CLI Server	TLS Credentia	al Radius EAP Configuration	
Clock		arradus_EAr configuration	
CPM	Protocols:	TLS1.0 TLS1.1 TLS1.2	
Diagnostics	Application Layer		
Discovery	Protocol.	Ciphers	
File System	Ciphers	<there 8="" are="" ciphers="" enabled=""> [Edit]</there>	
HTTP Server	Private Kev:		
Line	Certificate:		
LPD	Certificate.	Higher Authority 1	
Network	Certificate:		
Power	certificate.	Higher Authority 2	
Radio	Certificate:		
SNMP	Continuator	Higher Authority 3	
SPI	Certificate:		
TLS Credentials	Continuator	Trusted Authority 1	
Tunnel	Certificate:	[]	
		Trusted Authority 2	
WLAN Promes	Certificate:		
		Trusted Authority 3	
	Certificate:		
		Trusted Authority 4	
	Certificate:		
		Trusted Authority 5	
	Certificate:		
		Submit	
Copyright © La	ntronix, Inc. 2007-2022	2. All rights reserved. Lantronix® and xPico® are registe	red trademarks of Lantronix.

7 Acesse a página Perfis WLAN e clique no perfil criado para autenticação IAS.

×Pico	o [°] 250)	LANTRONI X °	
QuickConnect Status	WLAN Profile	Radius_EAP Configuration	admin [Logout] Use the Apply button to try out settings on the WLAN without saving	
Bluetooth		Basic	them to Flash. If the settings do not	
Bridge	Network Name:	MTTEST	will still have the original settings.	
CLI Server	State:	Enabled Disabled	Use the Submit button to update the WLAN settings and save them to	
Clock		Security	Flash.	
СРМ	Suite:	WPA2 V	These settings pertain to a WLAN	
Device Diagnostics	WPAx Authentication:	8021X V	Profile on the device. If wlan0 connects to an access point	
Discovery	WPAx IEEE 80211r:	O Enabled Disabled	on a different wireless channel, a current connection to ap0 may be dropped due to the channel change.	
HTTP Server	WPAx IEEE 8021X:	EAP-TLS V	continue access to the device.	
Line LPD	WPAx Verify Expired CA Cert:	C Enabled Disabled		
Network	WPAx Username:	Wi-Fi user		
NTP Power	WPAx Credentials:	Radius_EAP		
Radio		Advanced		
SNMP SPI	TX Power Maximum:	19 dBm		
TLS Credentials	Power Management:	O Enabled Disabled		
Tunnel User	Apply Submit			
WLAN Profiles				
Copyright © Lantronix, Inc. 2007-2022. All rights reserved. Lantronix® and xPico® are registered trademarks of Lantronix.				

- 8 Selecione 8021X no campo Autenticação WPAx.
- 9 Selecione EAP-TLS no campo WPAx IEEE 80211r.
- 10 Insira o nome da credencial TLS no campo Credenciais WPAx para autenticação.
 - Nota Como mencionado acima, o PEAP não exige uma credencial TLS para concluir a autenticação. Se a validação do certificado do servidor RADIUS for desejada, uma credencial TLS contendo um certificado de autoridade confiável (CA) deve ser configurada. Se nenhuma credencial TLS for configurada para um perfil WLAN usando PEAP, a validação do certificado do servidor RADIUS será ignorada.
- 11 Clique na tecla de função Aplicar para testar as configurações na WLAN sem salvá-las no Flash.

12 Clique na tecla de função Enviar para atualizar as configurações da WLAN e salvá-las no Flash.

Para obter mais informações sobre a criptografia de Wi-Fi empresarial, consulte os sites abaixo:

- Segurança InfiniShield Série xPico 200
- Interfaces de rede Série xPico 200

2.2 Operação básica de pesagem

2.2.1 Configurações básicas da pesagem

Tocar na tecla de função 🐵 abre o menu Pesagem Básica-	Basic Weighing Settings	
Configurações.	🚫 Settings	Transfer

	Settings	Transfer
•	ID IDs	🗧 Protocols
	ন্ট Tare Table	🕲 Material Table

i Nota

Para mais configurações, deslize a tela.

Ø	Configurações	Configurações básicas da aplicação de pesagem.
	Transferência	Configurações para transferir os dados para um computador ou impressora, consulte também [Como configurar uma impressora ▶ página 42].
ID	IDs	Configuração das identificações.
5	Protocolos	Configuração de protocolos.
Ŧ	Tab. Tara	Configuração da tabela de tara para valores de tara conhecidos usados com frequência.
0	Tabela de Material	Configuração da tabela de materiais para materiais de pesagem usados com frequência.
	Leitor de código de barras	Configuração de um leitor de código de barras, consulte também [Como confi- gurar um leitor de código de barras » página 44].
EI/OE	E/S Discreta	Configuração de E/S Discreta , consulte também [Comunicação -> E/S dis- creta ▶ página 133].
\odot	Configurações Avançadas	Abra a configuração, consulte [Configuração ▶ página 99].

i Nota

Para obter mais informações sobre como editar tabelas, consulte [Edição de tabelas ▶ página 28] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

Configurações

Os seguintes itens de configuração estão disponíveis por meio do ícone @:

ltem de configu- ração	Subitens		De	scrição
Salvar e Transferir	alvar e Transferir Manualmente		Sa alr	Ivar e transferir uma transação deve ser confirmado manu- nente usando a tecla de transferência 🗗.
	Autom.		Sa	lvar e transferir uma transação ocorre automaticamente.
	Impressão Inteligente		•	Salvar e transferir o último peso estável acima de Limiar quando o peso do visor retornar abaixo de Limiar.
			•	Use o desvio correto e consistente para todas as tabelas de aplicação.
		Limiar (kg)	•	Intervalo: 0 - Capac.
			•	Valor padrão: 9d

ltem de configu- ração	Subitens		Descrição
Alteração de Mate-	Nada		A função Alteração de Material está desativada.
rial	Desvio +/-		Para detectar uma mudança no peso, é necessário um desvio específico.
		Desvio (d)	 Intervalo: 9 – 99
			Valor padrão: 30
	Retornar a Z	ero (<9d)	A impressão só é acionada quando o peso bruto está abaixo de 9 d.

Transferência

Uma lista das configurações de transferência existentes é exibida.



Para criar/editar uma configuração de transferência, os seguintes itens de configuração estão disponíveis:

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Тіро	Impressão de Lote	Saída manual de dados para a impressora com 🗗.
	Demanda Contínua	Saída contínua de todos os valores de peso por meio da inter- face.
Impressão Instantâ- nea	Ativar/desativar	Saída manual de dados do valor de peso atual (estável ou não) para a impressora com 🗅.
Conexão	Nenhuma	Sem transferência/impressão.
	Conexão 1 Nº da conexão	 Selecionar/editar uma conexão. COM COM1, COM2, Modo Imprimir Tipo de Impressão Impressora ASCII Impressora inteligente (para obter mais informações, consulte os manuais da Impressora inteligente.) Impressora de etiquetas Comprimento IOO ecrectores
Modelo	Padrão de Lote de Pesagem Básica	Modelo predefinido para resultados de Pesagem Básica.
Cópias		Insira o número de cópias da impressão.

IDs

Definição de até três IDs para atribuição a transações de pesagem.

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
ID1 ID2	Ativar/desativar (padrão)	Se ativada, a tecla de função ID fica disponível para inserir dados de identificação para a transação.
ID3	Título	Insira o título (nome) do ID.
		O comprimento máximo do título é de 40 bytes.

Protocolos

Uma lista das configurações de protocolo existentes é exibida.

FIGLOCOIS					
Rec. #	Mode	Conn	ection	сом	
1	SICS Server	Conne	ection1		
2	SICS Server	Conne	ection3	EPort2	
3	Second Display	Conne	Connection4 EP		
4	SICS Server	Conne	Connection7		
5	SICS Server	Conne	ection8		
+	+	Ô			

Para criar/editar um protocolo, os seguintes modos estão disponíveis:

• PM

Servidor SICS •

Transferência

- SICS Contínuo
- Modelo de Entrada
- Segundo Visor
- Modo de Demanda
 - Servidor de Parâmetro
 PSCP
- Modo Contínuo Toledo
 Modo Contínuo - Peso

Poste

Visor Remoto

- Toledo-C
- DigiTol
- Balança de Referência
- Modbus RTU / Modbus TCP

i Nota

Os subitens dependem do modo selecionado.

Tab. Tara

Uma lista dos valores de tara armazenados é exibida.

Tare	e Table		
ID	Tare Va	lue Unit	Description
1	0.30	kg	Coffee for 3 types
2	0.85	kg	Coffee from China.
3	0.20	kg	Coffee from China.
4	0.05	kg	Coffee from China.
5	0.01	kg	Coffee from China.
	←	Y -	+ / >>> 1/2

Para criar/editar um valor de tara, os seguintes itens de configuração estão disponíveis:

ltem de configu- ração	Descrição
ID	ID do Peso Tara: Numérico (0-5000 máx.)

ltem de configu- ração	Descrição		
Valor de Tara	Valor do peso da tara		
	Insira o valor do peso numericamente ou pese o recipiente.		
	Pesagem do recipiente		
	Live Weight (kg)		
	☆ 1 50.25		
	1 Coloque o recipiente na balança.		
	No canto inferior direito, é exibido o peso na balança (Peso Dinâmico).		
	2 Toque na tecla de função T para salvar o peso exibido como peso de tara.		
Unidade	Unidade do valor da tara.		
Descrição	Descrição do peso tara (até 40 caracteres).		

Tabela de Material

Uma lista dos materiais existentes é mostrada.

Material Tab	le			
ID	Name	Name		n Tare
0000001	Coffe	Coffee 1		er 1
0000002	Coffee	e 2	Over/Unde	er 2
0000003	Coffee	Coffee 3		3
0000004	Coffe	Coffee Mate 1		4
00000005	Coffe	Coffee Mate 2		5
+	\mathbf{V}	+		>> 1/2

Para criar/editar um material, os seguintes itens de configuração estão disponíveis:

ltem de configu- ração	Descrição
ID	ID do Material: Numérico (comprimento máx.15 caracteres).
Descrição	Nome do Material: Texto (Comprimento máx.: 40 caracteres).
Aplicação	Selecione a aplicação para a qual o material será usado.
	1 Nota
	Se um material for usado para várias aplicações, você precisará salvar o material para cada aplicação.
	Apenas materiais atribuídos à aplicação atual podem ser selecionados na tabela de materiais da aplicação.
ID da Tara	Se o material for sempre usado em combinação com um peso de tara específico arma- zenado na tabela de taras, insira a ID de tara correspondente.
Tipo de Alvo	Selecione o tipo de alvo, somente para aplicações de Excesso/Falta de Quantidade, Enchimento/Dosagem Manual e Contagem.
ID do Alvo	Insira o ID alvo correspondente, somente para aplicações de Excesso/Falta de Quanti- dade, Enchimento/Dosaaem Manual e Contaaem.

Leitor de código de barras

É exibida uma visão geral das configurações existentes do leitor de código de barras.

Barcode Reader Setting				
Reo.No	Connections	СОМ	Mode	
001	Connection8	COM1	Demand Input	
		-		
-	+			

Para criar/editar uma configuração de leitor de código de barras, os seguintes itens de configuração estão disponíveis:

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição	
СОМ		Porta COM onde o leitor de código de barras está conectado.	
Modo	Modelo de Entrada	Configuração fixa para uma conexão de código de barras.	
Comprimento do Preâmbulo	Intervalo: 0 20 (caracteres)	O código de barras pode conter dados adicionais antes dos dados relevantes (preâmbulo) e depois (postâmbulo).	
	Valor padrão: 0	- Insira o número de caracteres de preâmbulo, dados (relevan-	
Comprimento de Dados	 Intervalo: 1 99 (caracteres) 	tes) e postâmbulo.	
	Valor padrão: 1		
Comprimento do Postâmbulo	Intervalo: 0 20 (caracteres)		
	Valor padrão: 0		
Atribuição	Nada (padrão)	Selecione o item a ser inserido via leitor de código de barras.	
	Teclado		
	Tara Predefinida		
	ID da Tara		
	ID1 ID3		
	ID do Alvo		
	ID do material		
Caractere de término	Nenhum, SOH, STX, ETX, EOT, ENQ, ACK,	Selecione o caractere de término usado pelo leitor de código de barras conectado.	
	BEL, BS, HT, LF, VT, FF, CR (padrão), SO, SI, DLE, DC1, DC2, DC3, DC4, NAK, SYN, ETB, CAN, EM, SUB, ESC, FS, GS, RS, US	Para a definição padrão desses caracteres, consulte [Caracteres de Controle ▶ página 172].	

E/S Discreta

Com uma placa opcional E/S Discreta, o terminal pode fornecer o sinal específico Entr./Saída para que os usuários identifiquem melhor o status de Pesagem Básica e iniciem o processo por entrada digital.

1 Nota: em Pesagem Básica, os usuários só podem selecionar Aplicação como Geral.

2.2.1.1 Como configurar uma impressora

i Nota

Para iniciar uma impressão por meio da tecla de transferência 🖆, uma impressora deve estar conectada na COM1 (RS232).

Etapa 1: configuração da conexão

- 1 Na configuração, vá para Comunicação -> Conexão.
- 2 Selecione o seguinte:
 - ➡ COM = COM1
 - Modo = Transferência
 - Tipo de Impressão = Impressora ASCII para uma impressora ASCII
 - Tipo de Impressão = Impressora Inteligente para a impressora METTLER TOLEDO APR220
 - Tipo de Impressão = Impressora de Etiquetas para uma impressora de etiquetas
- 3 Para outras configurações de conexão, consulte [Comunicação -> Conexão ▶ página 128].

Etapa 2: Configuração dos parâmetros de comunicação

- 1 Na configuração, acesse Serial -> COM1 (RS232).
- 2 Certifique-se de que os parâmetros de comunicação (Taxa de transmissão, Paridade, Handshake) do terminal de pesagem e da impressora sejam os mesmos.
- 3 Para outras configurações de parâmetros, consulte [Comunicação -> Serial > página 130].

Etapa 3: Verificação dos modelos de impressora

i Nota

O dispositivo oferece 10 modelos predefinidos e a possibilidade de criar os próprios modelos. Os modelos estão relacionados à aplicação de pesagem.

- 1 Na configuração, vá para Comunicação -> Modelos.
- 2 Verifique se há um modelo adequado disponível. Caso contrário, crie seu próprio modelo; consulte [Comunicação -> Modelo ▶ página 123].

Etapa 4: Configurar a impressão específica da aplicação

i Nota

Ao trabalhar com várias aplicações de pesagem, a impressão de cada aplicação de pesagem deve ser configurada separadamente.

A transferência é definida separadamente para cada aplicação e pode usar a mesma impressora conectada definida anteriormente no menu de comunicação. Cada aplicação pode usar seu próprio modelo de saída padrão ou personalizado.

- 1 Saia da configuração.
- 2 Selecionar uma aplicação de pesagem.
- 3 Toque na tecla de função 🔅 para abrir as configurações da aplicação.
- 4 Toque em 📩 Transferir.
- 5 Selecione uma configuração de transferência ou faça uma nova configuração de transferência usando a conexão configurada na Etapa 1 e os modelos específicos da aplicação.
- 6 Para mais configurações de transferência, consulte [Configurações básicas da pesagem » página 38].
- 7 Sair das configurações da aplicação.

Resultado

Após concluir as Etapas 1 a 4, tocar na tecla de transferência 🗅 iniciará uma impressão na impressora conectada.

2.2.1.2 Como operar a impressão de etiquetas

A IND400 pode fazer o download dos Modelos de Etiqueta de um software de designer de etiquetas de terceiros e, em seguida, faz a substituição da palavra-chave e envia o modelo inteiro para uma impressora via Ethernet ou RS232. Ela pode gerenciar até 10 modelos de etiquetas.

Etapa 1: configuração da conexão

- 1 Na configuração, vá para Comunicação -> Conexão.
- 2 Selecione o seguinte:
 - ➡ COM = COM1
 - Modo = Transferência

- Tipo de Impressão = Impressora de Etiquetas
- 3 Para outras configurações de conexão, consulte [Comunicação -> Conexão ▶ página 128].

Etapa 2: Configuração dos parâmetros de comunicação

- 1 Na configuração, acesse Serial -> COM1 (RS232).
- 2 Certifique-se de que os parâmetros de comunicação (Taxa de transmissão, Paridade, Handshake) do terminal de pesagem e da impressora sejam os mesmos.
- 3 Para outras configurações de parâmetros, consulte [Comunicação -> Serial > página 130].

Etapa 3: Editar um modelo de etiqueta externamente

Os modelos de etiquetas são editados fora do IND400.

- Se uma variável de terminal precisar ser adicionada em uma determinada posição do modelo de etiqueta, insira a Palavra-Chave do Modelo específica na posição correspondente. Consulte as [Variáveis de Pesagem do IND400 ▶ página 124].
- 2 Observe o formato da palavra-chave.
- Observe o nome do arquivo de modelo de etiqueta, que deve se chamar "Label_Printout_Template[n]". [n] = 01 ... 10

^Q102,3
^W100
^H8
^P1
^S4
^AD
^C1
^R0
~Q+0
^00
^D0
^E16
~R255
(L
Dy2-me-dd
Th:m:s
AZ1,576,216,1,1,0,0, Date/
AZ1,576,285,1,1,0,0, Time/
AZ1,576,322,1,1,0,0, string2/
AZ1,576,460,1,1,0,0, Gross/
AZ1,576,522,1,1,0,0, ID3/
AZ1,576,653,1,1,0,0, string1/
(E

Exemplo: Modelo de etiqueta da APR430/530 com idioma de impressão no formato EZPL

Etapa 4: Importar o modelo de etiqueta para o terminal e editá-lo

- Importe o modelo de etiqueta para a IND400 via Arquivo Interno, USB ou VNC.
 Consulte [Importação/exportação de dados ▶ página 29] e [Transferência de arquivo por meio do VNC ▶ página 32]
- 2 Na página Comunicação -> Modelos, edite as palavras-chave do modelo importado com a tecla <> e selecione uma aplicação de pesagem.
- 3 Na página Transferir do menu Pesagem Básica Configurações, selecione o modelo de etiqueta importado no campo Modelo.
- Pressione a tecla de transferência
 para iniciar uma impressão na impressora conectada.

Lab	el Template1			
	Keyword1	1	Keyword2	
	Date	\checkmark	Time	~
•	Keyword3	1	Keyword4	
0	Gross	\sim	ID3	\sim
•	←			

2.2.1.3 Como configurar um leitor de código de barras

i Nota

As IDs e uma tara predefinida podem ser lidas com um leitor de código de barras com cabo de conexão serial ou USB.

Etapa 1: configuração da conexão

- 1 Na configuração, acesse **Comunicação** -> **Conexão**.
- 2 Selecione o seguinte: Para uma conexão serial: COM = COM1 ... COM4 Para uma conexão USB: COM = USB (HID) Modo = Modelo de Entrada
- 3 Insira os limites de dados necessários e selecione a atribuição de entrada, p. ex., uma ID.
- 4 Para outras configurações de conexão, consulte [Comunicação -> Conexão ▶ página 128].

i Nota

Como alternativa, o leitor de código de barras pode ser definido nas configurações da aplicação; consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38].

Etapa 2: Configuração dos parâmetros de comunicação

- 1 Na configuração, vá para Serial -> COMx.
- 2 Certifique-se de que os parâmetros de comunicação (Taxa de transmissão, Paridade, Handshake) do terminal de pesagem e do leitor de código de barras sejam os mesmos.
- 3 Para outras configurações de parâmetros, consulte [Comunicação -> Serial > página 130].

Resultado

Quando a entrada específica for necessária, p. ex., uma ID, ela pode ser inserida via código de barras.

A este respeito, consulte também

2.2.2 Pesagem direta

- 1 Coloque a amostra de pesagem na balança.
- 2 Aguarde até o monitor de estabilidade ~ desaparecer.
- 3 Leia o resultado de pesagem.

2.2.3 Trocando unidades

O dispositivo oferece até três unidades de visor. É possível alternar entre essas unidades de peso.

- Toque 🕻.
 - ➡ O valor do peso é exibido na próxima unidade.
- As unidades possíveis dependem da balança ativa e das regulamentações locais de Pesos e Medidas.

2.2.4 Zeragem/Centro de zero

Zerando

Zerar corrige a influência de pequenas mudanças na placa de carga ou pequenos desvios do ponto zero.

- A função zero está disponível somente dentro de uma faixa de pesagem limitada.
 - Depois de zerar a balança, toda a faixa de pesagem ainda estará disponível.
- Manual 1 Descarregue a balança.
 - 2 Pressione •0•.

➡ Zero aparece no visor, >0< aparece na linha de status.</p>

Centro de zero

• Para balanças aprovadas pela OIML, o centro de zero está sempre ativado. A faixa zero padrão é 0,5 d.

• Em caso de balanças não aprovadas, o centro de zero pode ser desativado na configuração ou a faixa zero pode ser alterada.

Automático

2.2.5 Pesagem com tara

2.2.5.1 Tara do recipiente

- Coloque o recipiente vazio na balança e toque em 🕂.
 - ➡ 0 visor do zero aparece.
 - ➡ Na linha de status, são exibidos o peso de tara com o símbolo ⊤ e o símbolo NET.
- ➔ O peso de tara permanece armazenado até ser limpo ou um novo peso de tara ser configurado.

2.2.5.2 Apagar a tara

- Pressione C.
 - ➡ O símbolo NET desaparece, o peso bruto e o símbolo B/G aparecem no visor.
- Se a função de Limpeza Automática de Tara estiver ativada na configuração da Balança, o peso tara será automaticamente limpo assim que a balança for descarregada.

2.2.5.3 Limpeza automática da tara

Um peso tara é limpo automaticamente quando a balança é descarregada.

Pré-requisitos

A função de Limpeza Automática de Tara é ativada na configuração da Balança.

• O peso tara deve ser maior do que o limite de limpeza.

2.2.5.4 Taragem automática

Se você colocar um peso em uma balança vazia, ela será tarada automaticamente e o símbolo NET será exibido.

Pré-requisitos

O Modo Tara Automática é ativado na configuração da Balança.

• O peso a ser tarado automaticamente, por exemplo, o material de embalagem, deve ser mais pesado do que o limite de tara.

2.2.5.5 Tara de cadeia

A funcionalidade de taras consecutivas é usada para permitir que o usuário tare diferentes recipientes sem primeiro limpar o valor da tara ativa.

- Exemplo
- Um recipiente de 300 g é colocado na plataforma e é tarado.
 - 200 g de material são colocados no recipiente.
 - Outro recipiente de 300 g é colocado na plataforma enquanto o primeiro recipiente ainda está na plataforma.
 - Agora, o usuário coloca algum material no novo recipiente e, portanto, quer tarar todo o peso na plataforma.
 - O usuário só precisa pressionar a tecla de tara novamente.
- Operação prática
- 1 Coloque o primeiro recipiente ou material de embalagem na balança e pressione 🕂.
 - ➔ O peso da embalagem é automaticamente salvo como peso de tara, o visor zero aparece.
 - → Na linha de status, são exibidos o peso de tara com o símbolo ⊤ e o símbolo NET.
 - 2 Carregue a amostra e leia/imprima o resultado.
 - 3 Coloque o segundo recipiente ou material de embalagem na balança e pressione 🕂 novamente.
 - ➔ O peso total na balança é salvo como o novo peso de tara, o visor zero aparece.
 - → Na linha de status, são exibidos o peso de tara total com o símbolo ⊤ e o símbolo NET.
 - 4 Carregue a amostra no segundo recipiente e leia/imprima o resultado.
 - 5 Repita as etapas 3 e 4 para outros recipientes.

2.2.5.6 Pre-definição de tara

Para pesos de recipiente estabelecidos, o peso tara pode ser inserido numericamente ou via comando SICS. Assim, você não precisará tarar o recipiente vazio.

• O peso de tara inserido é válido até um novo peso de tara ser inserido ou o peso de tara ser limpo.

Predefinição de tara com entrada numérica

- 1 Toque em PT e insira o peso de tara conhecido.
 - ➡ O visor de peso mostra o peso de tara negativo.
 - ➡ Na linha de status, são exibidos o peso de tara com o símbolo PT e o símbolo NET.
- 2 Coloque o recipiente cheio na plataforma de pesagem.
 - O peso líquido é exibido.

Predefinição de tara com tabela de tara

- Nota
 Para configurar a tabela de tara, consulte [Configurações básicas da pesagem » página 38].
- 1 Toque PT.
- 2 Toque em 🖻 no canto superior direito.
 - Uma lista dos valores de tara armazenados é exibida.
- 3 Marque o valor da tara desejado.
 - Para filtrar a tabela de tara, consulte [Filtragem de registros e relatórios > página 27].
- 4 Toque em ✓ para carregar o valor da tara.
 - ➡ O visor de peso mostra o peso de tara negativo.
 - Na linha de status, são exibidos o peso de tara com o símbolo PT e o símbolo NET.
- 5 Coloque o recipiente cheio na plataforma de pesagem.
 - O peso líquido é exibido.



Tare Table				
ID	Tare Value	Unit	Description	
1	2.95	kg	Box	
2	0.2	kġ	Bag	
3	7.5	kg	Container small	
4	11.25	kg	Container medium	
5	19.75	kg	Cotainer large	
+	7		✓	

Predefinição de tara com comando SICS de um computador conectado

- 1 Insira o peso de tara conhecido no computador usando o comando SICS TA_Value_Unit.
 - O visor de peso mostra o peso de tara negativo.
 - → Na linha de status, são exibidos o peso de tara com o símbolo PT e o símbolo NET.
- 2 Coloque o recipiente cheio na plataforma de pesagem.
 - É mostrado o peso líquido.

2.2.6 Usando a tabela de materiais

Os materiais, incluindo seus pesos de tara, podem ser armazenados na tabela de materiais.

i Nota

- Para configurar a tabela de materiais, consulte [Configurações básicas da pesagem » página 38]
- Apenas materiais atribuídos à aplicação atual podem ser recolhidos.

Para cada material, as seguintes informações são armazenadas:

- ID numérico
- Nome
- ID da Tara
- Tipo de Alvo (para aplicações de Acima/Abaixo, Enchimento/Dosagem Manual)
- ID alvo (para aplicações de Acima/Abaixo, Enchimento/Dosagem Manual)
- Valor do peso da tara

- Unidade do peso de tara
- Descrição alfanumérica do peso da tara

Material Tab	le		
ID	Name	Application	Tare
0000001	Coffee 1	Over/Under	1
0000002	Coffee 2	Over/Under 2	2
0000003	Coffee 3	Counting 3	3
0000004	Coffee Mate 1	Counting 4	4
00000005	Coffee Mate 2	Counting	5
-	Y +		1/2

1 Toque em 🖻.

➡ A lista de materiais armazenados e os símbolos para edição são exibidos.

- 2 Marque o material desejado.
 - → Para filtrar a tabela de materiais, consulte [Filtragem de registros e relatórios » página 27].
- 3 Toque em 🗸 para carregar o material.
 - Se uma ID de tara for atribuída ao material, o visor de peso mostra o peso de tara negativo. Na linha de status, são exibidos o peso de tara com os símbolos PT e o símbolo NET.
- O material recolhido é válido até que um novo material seja selecionado ou até que o material seja limpo.

Limpeza de um material

- Toque na tecla de função C.
 - ➡ O material e o valor da tara (se incluídos) são apagados.

2.2.7 Trabalhando com uma resolução maior

O valor do peso pode ser exibido continuamente em uma resolução mais alta ou quando exigido.

- Toque em 🙉
 - O valor do peso é exibido em cinza e em uma resolução que seja pelo menos 10x maior.
 - ➡ Na linha de status, o símbolo ≤ é exibido.



- Com as plataformas de pesagem aprovadas, a resolução mais alta é exibida por 5 segundos.
 - Com as plataformas de pesagem não aprovadas, o valor do peso é exibido em uma resolução mais alta até que
 seja tocado novamente.
 - No modo aprovado, a função de impressão e transferência é desativada no visor de resolução mais alta. No modo não aprovado, é permitida a impressão em resolução mais alta e os dados de peso são marcados com *.

2.2.8 Impressão/transferência de resultados

Se uma impressora ou host estiver conectado, os resultados de pesagem e outras informações podem ser impressos ou transferidos para um computador.

- Pressione ₫.

Т

- ➔ Os dados definidos no modelo de saída específico da aplicação são transferidos para o host.
- O conteúdo da impressão pode ser definido na configuração de Aplicação.
- Quando Mem. Álibi estiver habilitado: os resultados da transação são salvos na tabela Alibi (aprovado)/Transação (não aprovado).

2.2.9 Trabalhando com identificações

Até três identificações, com até 40 caracteres alfanuméricos ou 20 caracteres chineses, podem ser atribuídas às séries de pesagem. As identificações também podem ser impressas nos protocolos. Se, por exemplo, um nome de cliente e um número de lote forem atribuídos, é possível identificar facilmente qual lote foi pesado para qual cliente.

Pré-requisitos

• Na configuração da Aplicação, pelo menos um ID está habilitado.

Procedimento

- 1 Toque na tecla de função ID.
 - ➡ As identificações exigidas são exibidas.
- 2 Insira as identificações exigidas e confirme com ✓.
 - As identificações definidas são atribuídas às pesagens seguintes até que sejam limpas ou novas identificações sejam configuradas.

Input IDs		
Company Name		
Mettler-Toledo		
Shift ID		
Night Shift		
\mathbf{v}		
^		~

2.2.10 Trabalho com Integridade de Dados

Sobre configurações de Integridade de Dados, consulte [Aplicação -> Integridade de Dados » página 116].

Geração de dados sem Assinatura eletrônica

- Assinatura eletrônica desativada
- 1 Faça login no terminal.
- 2 Realizar uma operação de pesagem.
- 3 Quando o valor do peso estiver estável, pressione a tecla de transferência 🐴.
 - O registro do peso é armazenado na tabela Alibi e na tabela de transações e impresso no modelo selecionado, se configurado.
- ➔ O terminal está pronto para a próxima transação.

Geração de dados apenas com assinatura eletrônica de pesagem

- Assinatura eletrônica ativada
- Apenas assinatura eletrônica de pesagem selecionada
- 1 Faça login no terminal.
- 2 Realizar uma operação de pesagem.
- 3 Quando o valor do peso estiver estável, pressione a tecla de transferência ¹/₁.
 - A Assinatura Eletrônica é aberta com os dados do usuário conectado.
- 4 Digite sua senha e confirme com \checkmark .
 - O registro do peso é armazenado na tabela Alibi e na tabela de transações e impresso no modelo selecionado, se configurado.
- ➔ O terminal está pronto para a próxima transação.

Geração de dados com assinatura eletrônica imediata do revisor

- Assinatura eletrônica ativada
- Assinatura eletrônica imediata do revisor selecionada
- 1 Faça login no terminal.
- 2 Realizar uma operação de pesagem.
- 3 Quando o valor do peso estiver estável, pressione a tecla de transferência ₫.
 - A Assinatura Eletrônica é aberta com os dados do usuário conectado.
- 4 Insira sua senha e confirme com ✓.
 - O registro de peso é armazenado na tabela Alibi e de transações, e o registro na tabela de transações está em estado não revisado.
 - A Assinatura Eletrônica abre novamente para analisar a transação.





	\sim
Δ Δ 1	Cap 60 kg d = 50 g
B/G	6.45 kg
ID	12
Date & Time	21/Sep/2023 15:33:28
Gross	6.45 kg
Tare	0.00 kg
<u>Î</u>	2

- 5 Verifique os dados de transação exibidos.
- 6 Toque na tecla de função 🖻 para revisar a transação.
 - O registro de peso é salvo tanto na tabela Alibi quanto na de transações.
 O registro da transação é definido como revisado e impresso no modelo selecionado, se configurado.
- 7 Um ID de usuário e senha autorizados diferentes devem ser usados como sendo revisor, e confirme com ✓.
- ➔ O terminal está pronto para a próxima transação.



Geração de dados com assinatura eletrônica do revisor na tabela de transações

- 1 Toque na tecla de função 🖻.
 - ➡ As últimas transações de pesagem são exibidas.
- Toque na tecla de função (1) para ver o status do registro.
 - Status possível: Em branco, Não revisado, Revisado e Cancelado.
- 3 Toque na tecla de função 🖻 para revisar o registro.
 - ➡ O status muda para Revisado.
- 4 Um ID de usuário e senha autorizados diferentes devem ser usados como sendo revisor, e confirme com ✓.

Cancelamento de um registro na tabela de transações

i Nota

- Somente registros em estado não revisado podem ser cancelados.
- Assim que o usuário confirmar o cancelamento final, o registro será finalmente cancelado e não poderá ser revisado. Neste momento, as teclas de função Cancelar e Revisar não serão exibidas.

Entry

- O usuário tem direitos de acesso para cancelar.
- A tecla de função 🗇 está disponível.
- 1 Selecione um registro e toque na tecla 🟛.
 - É exibida uma página para inserir o motivo do cancelamento.
- 2 Insira o motivo do cancelamento. É obrigatório e o campo não pode ficar em branco.
 - O registro está marcado como cancelado e riscado.

i Nota

Marcar dados para exclusão não exclui realmente o registro do log de transações do IND400. As ações marcadas para exclusão são registradas no Log de Auditoria.

Funções de exportação na tabela de transações

- Todos os registros de dados na tabela de transações são revisados.
- Selecione um relatório e prossiga conforme descrito em [Importação/exportação de dados ▶ página 29].
 i Nota Os dados são exportados nos formatos CSV e PDF.

Relatório	Relatório de integridade dos dados O relatório de integridade dos dados é um recurso exclusivo do IND400. Ele oferecerá uma visão geral abrangente de todos os dados de pesagem, incluindo detalhes da balança, especificações de pesagem e registros de trilha de auditoria para o período especificado. Este relatório forne- cerá aos auditores e inspetores terceiriza- dos uma compreensão completa da con- formidade dos resultados de pesagem. O conteúdo deste relatório é editável. Todos os campos da tabela de transações específicas da aplicação podem ser adicio- nados ao relatório.	Relatório de lote de eletrôni- cos O relatório de lote de eletrôni- cos apresentará registros de pesagem de vários materiais em um único lote, incluindo seus pesos totais, e também incluirá uma seção para assi- naturas. O conteúdo deste relatório não é editável.	Relatório de tran- sações Esse relatório é específico da apli- cação.
Tecla	101 011		ב ו

Entry				
ID		9		
Date & Tim	ne	21/Sep/20	23 15:03:21	
Status				
Gross		20.35 kg		
Tare	0.00 kg			
Net		20.35 kg		
+	2	Ô		

ID	2
Date & Time	26/5ep/2023-15:32:27
Status	Cancelled
Gross	30:75-kg
Tare	0.00 kg
Net	30.75-kg
+	

Conteúdo	•	ID na lista de transações	•	ID na lista de transações	Consulte as configu-
	•	Data e Hora	•	Data e Hora	rações da aplicação.
	•	Unidade	•	ID do material	
	•	Bruto	•	Bruto	
	•	Tara	•	Líquido	
	•	Líquido	•	Tara	
	•	Tipo de tara	•	Nome do Usuário	
	•	Nº da Balança	•	Revisor	
	•	ID do material	•	Unidade	
	•	Descrição do Material			
	•	ID 1 ID3			
	•	Nome do Usuário			
	•	Status			
	•	Revisor			
	•	Tempo de Revisão			
	i	Nota			
	05	s itens em negrito são itens padrão.			

Registro de Auditoria

No registro de auditoria, todas as ações do usuário são registradas.

i Nota Os dados são exportados nos formatos CSV e PDF.

- Toque na tecla de função 🗟.
 - O Registro de Auditoria das últimas ações do usuário é exibido.

O Registro de Auditoria contém as seguintes informações:

- ID na lista de transações
- Data e Hora
- Nome do Usuário
- ID de Usuário
- Categoria
- Evento
- Ação
- Campo
- Antigo
- Novo
- Detalhe

2.3 Controle de Excesso/Falta de peso

2.3.1 Ativação do Controle de Excesso/Falta de peso

- 1 Na tela principal, toque na tecla funcional III.
 - ➡ As aplicações disponíveis são exibidas.
- 2 Selecione 😑 over/Under.
 - ➡ A janela para configurar o alvo é exibida.
- 3 Toque na tecla funcional ► para iniciar a aplicação Controle de Excesso/Falta de peso.

Targ	arget of Over/Under					
	Tolera	nce Ty	pe			
_	Target Deviation $~~$ \sim					
•	Unit Target		Tol -	то	ol +	
0	kg	\sim	5	0.5		0.5
		_				
•	-	¢			Ø	

Saída da aplicação Controle de Excesso/Falta de peso

- 1 Na 3ª faixa de teclas funcionais, toque na tecla funcional \bigcirc .
 - Uma mensagem de segurança é exibida.
- 2 Confirme ao sair da aplicação Controle de Excesso/Falta de peso com \checkmark .
 - ➔ A aplicação Controle de Excesso/Falta de peso é fechada.
 - ➡ A aplicação Pesagem Básica está ativa.

2.3.2 Configurações do Controle de Excesso/Falta de peso

Quando a aplicação estiver em execução, toque na tecla a na terceira faixa de opções de teclas para abrir as configurações de controle de Excesso/Falta de peso. Assim, você não precisa entrar na configuração para configurações relativas à aplicação.

Over/Ur	nder Settings	
Ę	🚫 Settings	Transfer
•]	D IDs	Protocols
	🕀 Target Table	रा Tare Table
+		

i Nota

Para mais configurações, deslize a tela.

\odot	Configurações	Configurações de controle de peso Acima/Abaixo, veja abaixo.
	Transferência	Configurações para transferir os dados para um computador ou impressora, con- sulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38] e [Como configurar uma impressora ▶ página 42].
ID	IDs	Configuração das identificações, consulte [Configurações básicas da pesagem página 38].
5	Protocolos	Configuração de protocolos, consulte [Configurações básicas da pesagem página 38].
•	Tab. Alvo	Configuração da tabela de destino para valores de destino usados com frequência; veja abaixo.
Ŧ	Tab. Tara	Para configurar a tabela de tara para valores de tara conhecidos usados com frequência, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38].
0	Tabela de Material	 Para configurar a tabela de materiais, consulte [Configurações básicas da pesa- gem ▶ página 38]. i Nota Apenas materiais atribuídos à aplicação de controle de peso Acima/Abaixo podem ser selecionados na tabela de materiais posteriormente.
	Leitor de código de bar- ras	Configuração de um leitor de código de barras, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38] e [Como configurar um leitor de código de barras ▶ página 44].
\odot	Configurações Avançadas	Abra a configuração, consulte [Configuração ▶ página 99].

i Nota

Para obter mais informações sobre como editar tabelas, consulte [Edição de tabelas ▶ página 28] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

Configurações

Os seguintes itens de configuração estão disponíveis:

ltem de configu- ração	Subitens		Descrição	
Salvar e Transferir	Manualmente		Salvar e transferir uma transação deve ser confirmado manual- mente usando a tecla de transferência 🐴.	
	Autom.		Salvar e transferir uma transação ocorre automaticamente.	
	Impressão	inteligente	 Salvar e transferir o peso final estável acima do Limiar quando for retirado da plataforma. 	
			 O registro Alibi não será gerado, apenas o registro da tran- sação. 	
		Limiar	Intervalo: 0 - Capac.	
		(kg)	Valor padrão: 0	
Visualização	Gráfico de (Padrão)	barras	Status do controle de peso indicado por um gráfico de barras.	
	Peso de C	ores	Status de controle de peso indicado por cores.	
Limite (%)	 Intervalo: 0 90% 		Limite para determinar em qual peso o status de Tol- é indicado.	
	 Valor padrão: 10% 			
Alteração de Material	Nada		A função Alteração de Material está desativada.	
	Desvio +/-		Para detectar uma mudança no peso, é necessário um desvio específico.	
		Desvio	 Intervalo: 9 – 99 	
		(d)	Valor padrão: 30	
	Retornar a Zero (<9d)		A impressão só é acionada quando o peso bruto está abaixo de 9 d.	
Sobrecor	Verde, verr	nelho,	Selecione as cores para visualização do estado de pesagem.	
Cor OK	laranja, ar	narelo,		
Falta de Cor	preto, cinz	a, azul,		
Abaixo do Limite de Cor	— ciano, personalizado			
Cor -> Personali-	Texto	Preto	Texto em preto sobre fundo branco.	
zado		Branco (padrão)	Texto branco sobre fundo preto.	
	Тіро	RGB (padrão)	Espaço de cor RGB. Insira valores para R, G e B.	
		Hex	Espaço de cor de código hexadecimal. Insira um valor de hex.	

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Totalização	Ativar/desativar (padrão)	
	Subtotal	Ativar/desativar (Padrão) subtotais.
	Unidade de totali- zação	Selecione a unidade para os totais.
	Limpar na trans- ferência	Selecione um dos seguintes métodos para limpar o total na transferência: • Desligado (Padrão) • Apagar Total e Subtotal • Apagar Subtotal
	Desfazer Transação	Disponível apenas para IND400 sem integridade de dados. Selecione um dos seguintes métodos para desfazer uma tran- sação: • Desligado (Padrão) • Última transação • Ilimitada
Tara Após Trans- ferência no Modo Líquido	Ativar/desativar (Padrão)	Quando ativada, a balança é tarada após a transferência de um peso líquido.
Verificar Movimento	Ativar/desativar (Padrão)	Quando ativado, apenas valores de peso estáveis podem ser transferidos.
Estatísticas	Ativar/desativar (Padrão)	Quando Habil., a tecla de função III. é exibida na 2ª faixa de opções de teclas de função da Tabela de Transações. Com isso, os usuários podem inserir o Nº do Lote para calcular o parâmetro estatístico.
Modo Invisível	Ativar/desativar (Padrão)	Disponível apenas para IND400 sem integridade de dados. Se ativado, nenhum valor de peso é exibido, mas as cores indi- carão o estado de pesagem

Tabela de controle de peso Acima/Abaixo do Alvo

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
ID		Insira uma ID numérica do alvo.
Tipo de Tolerância	Desvio (Padrão)	O peso alvo deve ser inserido como um peso absoluto, as tolerâncias superior e inferior como desvios no peso do peso alvo.
	Porcentagem	O peso alvo deve ser inserido como um peso absoluto, as tolerâncias superior e inferior como desvios em porcentagem do peso alvo. Essa configuração não está disponível para contagem.
	Limites exatos	Um valor de peso baixo e um alto devem ser inseridos. Esses pesos e todos os pesos dentro dessa faixa são tratados como estando dentro da tolerância.
Tipo de Tolerância =	Unidade	Unidade do peso alvo e tolerâncias.
Desvio Alvo ou Por-	Alvo	Valor do peso alvo.
centagem	Tolerância -	Tolerância inferior do peso alvo.
	Tolerância +	Tolerância superior do peso alvo.
Tipo de Tolerância =	Unidade	Unidade do peso alvo e tolerâncias.
Limites Exatos	Abaixo do limite	Peso alvo mínimo
	Acima do limite	Peso alvo máximo

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Modo	Padrão (Padrão)	Ao totalizar: Somar os itens.
	Retirada	Totalização ao descarregar, p. ex., de um recipiente.
Fonte de Dados	Peso Bruto	O alvo é um peso bruto.
	Peso Líquido (Padrão)	O alvo é um peso líquido.
Descrição		Insira uma descrição alfanumérica da meta (até 40 caracteres).

2.3.3 Operação de controle de excesso/falta de peso

O dispositivo oferece uma função de Controle de Excesso/Falta de peso. As faixas de peso coloridas ou o gráfico de barras permitem uma detecção rápida do status do peso.

2.3.3.1 Visor no Controle de Excesso/Falta de peso

Dependendo das configurações de Controle de Excesso/Falta de peso, as seguintes variantes de exibição estão disponíveis:

Visualização	Pesagem de Cores	B/G	Z	4 . 45 kg
		B/G	Ę	5.05 kg
		B/G	C.	5.65
	Gráfico de barras	<	~	>
		<	 V 	>
		<	~	\rightarrow
	i Nota	1		
	As cores podem ser configu Controle de Excesso/Falta d	uradas individualm le peso ▶ página 5	ente; consulte [Co 3]	nfigurações do
Tipo de Tolerância	Desvio	Tol -: 0.50	🕀 5.00 kg	Tol +: 0.50
	Porcentagem	Tol -: 10 %	🕀 5.00 kg	Tol +: 10 %
	Limites Exatos	Under Limit: 4.50	kg Over Limi	t: 5.50 kg

2.3.3.2 Configuração dos valores-alvo

- 1 Toque na tecla de função ⊕.
 - Uma janela é aberta para inserir os valores-alvo e de tolerância.
- 2 Insira o peso alvo e os valores de tolerância.
- 3 Toque na tecla de função ►.
 - O visor de Controle de Excesso/Falta de peso é exibido.

i Nota

et T	of Ove	er/Unde	er		
Tolerance Type Target Deviation \checkmark					
Unit Target		Tol -	Tol +		
kg 🗸 5		0.5	0.5		

Com Tipo de Tolerância = Limites Exatos, apenas as tolerâncias superior e inferior precisam ser especificadas.

Usando a tabela alvo

- 1 Toque 🖻.
 - ➡ A lista de alvos existentes é exibida.
- 2 Selecione um alvo e confirme com \checkmark .
 - ➡ Os valores alvo selecionados estão ativos.
- 3 Toque na tecla de função ►.
 - ➔ O visor de Controle de Excesso/Falta de peso é exibido.

i Nota

Não há desvio de tolerância padrão global ou %; portanto, todos os valores devem ser inseridos. Os valores anteriores são mantidos até sair da aplicação e retornar à tela inicial

Usando a tabela de materiais

- 1 Toque 🖻.
 - ➡ A lista de materiais existentes é exibida.
- 2 Selecione um material e confirme com \checkmark .
 - Os dados do material selecionado são atribuídos às seguintes operações de controle de peso.
- 3 Toque na tecla de função ►.
 - → O visor de Controle de Excesso/Falta de peso é exibido.

i Nota

Apenas os materiais atribuídos à aplicação de controle de Excesso/Falta de peso estão disponíveis.

2.3.3.3 Controle de Excesso/Falta de peso

- Quando o alvo estiver configurado, coloque o recipiente de pesagem na plataforma de pesagem.
 - São exibidos o valor do peso e o status de excesso/falta de peso.







i Nota

Mesmo se C for tocado, os valores-alvo permanecem armazenados na tela de entrada de alvo até que um novo alvo seja configurado ou a aplicação seja desativada.

2.3.3.4 Controle de Excesso/Falta de peso no modo Take Away

- 1 Faça o recall de um alvo com a configuração do modo Retirada.
- 2 Coloque o recipiente cheio na plataforma de pesagem.
- 3 Faça a tara do recipiente cheio.
- 4 Remova a primeira amostra do recipiente.
- 5 Toque em
 th para salvar e transferir a amostra.
 ⇒ A mensagem "Salvando e transferindo" é exibida.
- 6 Faça a tara do recipiente.
- 7 Repita as etapas 3 a 5 para amostras adicionais.

i Nota

Quando "Fazer a tara após a transferência no modo

líquido" estiver ativado nas configurações de excesso/falta de peso, os usuários não precisam tarar após cada amostra.

2.3.3.5 Totalização no Controle de Excesso/Falta de peso

- 1 Coloque a primeira amostra na plataforma de pesagem.
- 2 Toque em + para adicionar a amostra ao total.
 → A mensagem "Salvando e transferindo" é exibida.
- 3 Descarregue a amostra.
- 4 Repita as etapas 1 a 3 para amostras adicionais.
- 5 Quando todas as amostras estiverem totalizadas, toque em Σ .
 - ➡ O total é exibido.
- 6 Para limpar o total, toque em C. Para limpar o subtotal, toque em C.
 - Uma mensagem de segurança é exibida.
- 7 Confirme a limpeza do (sub)total com 🗸.
 - O terminal de pesagem está pronto para o próximo processo de totalização.

i Nota

Para mais recursos de totalização, consulte [Operação de totalização > página 78].

2.3.3.6 Tabela de transações de Controle de Excesso/Falta de peso

- Toque na tecla de função 🖻.
 - As últimas transações de controle de peso são exibidas.
 - Deslize horizontalmente para mostrar as informações completas sobre as transações.
 - Deslize verticalmente para mostrar mais transações.

As seguintes informações são armazenadas para cada transação na aplicação Controle de Excesso/Falta de peso:

IDNúmero de série da transaçãoData e horaData e hora da transação

Over/Under Transactions				
ID	Date & Time	Result	Batch	
3	14/Oct/2024 15:12:29	Under	20241	
2	14/Oct/2024 15:12:01	Over	20241	
1	01/Aug/2024 16:39:21	ОК	202408	
-	· 🚺 🍸		>> 1/2	

			\sim			<u>?</u> 15:48
<u>⊼</u> ∆ 1			Max 60) kg I	vlin 0.2 kg	e = 10 g 💷
B/G	~	4.84 kg				
Material ID:		Description:				
Tol -: 0.10		⊕ 5	.00 kg		Tol + : 0	.10
<			\checkmark			>
+	Σ		\bigoplus		æ	>> 1/3

Recall Totals		
Totals		
Batch #	202410140002	
Total	37.79 kg	
Counter	2	
Sub #	1	
Subtotal	37.79 kg	
+ (Ċ



Status	Somente para IND400 com Integridade de Dados: analise o status da pesagem			
Resultado	Resultado da transação de Controle de Excesso/Falta de peso			
Nº do lote	Número do lote (AnoMêsDia+número sequencial de 4 dígitos)			
Nº de subtotais	Número de subtotais			
Bruto	/alor do peso bruto			
Tara	Valor do peso da tara			
Líquido	Valor do peso líquido			
Entregar peso	Se a Fonte de Dados for definida como Peso Bruto, o Entregar Peso é o Peso Bruto. Caso contrário, o Entregar Peso é o valor absoluto do Peso Líquido.			
Tipo de tara	Tara do teclado			
	Tara Predefinida			
Nº da Balança	Para o IND400: sempre "1"			
ID do material	ID do material selecionado			
Descrição do mate- rial	Descrição do material selecionado			
ID1 ID3	Identificações			
Modo	Modo de Controle de Excesso/Falta de peso: padrão ou Retirada			
Fonte de dados	Peso Bruto ou Líquido			
Alvo	Valor do alvo			
Abaixo do limite	Valor da tolerância inferior			
Acima do limite	Valor da tolerância superior			
Valor total	Valor total			
Contador total	Número de itens no total			
Valor subtotal	Valor subtotal			
Contador de subto- tais	Número de itens do subtotal			
Nome do usuário	Nome do usuário do login			

i Nota

Para mais ações na tabela de transações, consulte [Recall da tabela de transações ▶ página 25] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

i Nota

Ao trabalhar com integridade de dados, campos adicionais relacionados ao status da revisão e ao revisor são exibidos. A transferência da tabela de transações é possível somente para os dados revisados. Para mais informações, consulte [Trabalho com Integridade de Dados » página 49].

Estatísticas do controle de excesso/falta de peso

O dispositivo oferece a avaliação estatística de um lote.

- 1 Na segunda faixa de teclas funcionais da tabela de transações, toque na tecla funcional **L**.
- 2 Selecione um lote para a avaliação estatística e confirme com ✓.
 - Os parâmetros estatísticos são exibidos.
- 3 Role para exibir os seguintes parâmetros:

Statistic Parameters		
Item	Value	
Batch #	202410140001	
Total Value	24.90 kg	
Total Counter	4	
Limit (Over)	5.10 kg	
Limit (Under)	4.90 kg	
-		G

Nº do lote	Número do lote (AnoMêsDia+número sequencial de 4 dígitos)
Valor total	Valor total
Contador total	Número de itens no total
Acima do limite	Valor da tolerância superior

Abaixo do limite	Valor da tolerância inferior
Dimensão da estatística	Número de itens na estatística
Valor Médio	Valor médio do lote
Valor médio (OK)	Valor médio dos itens corretos
Valor Valor	Valor máximo do lote
Valor Valor	Valor mínimo do lote
Mediana	Mediana dos valores de lote
Razão % (OK)	Proporção de pesagens corretas
Número (OK)	Número de pesagens corretas
Razão % (acima)	Proporção de pesagens altas
Número (acima)	Número de pesagens altas
Razão% (abaixo)	Proporção de pesagens baixas
Número (abaixo)	Número de pesagens baixas

2.4 Contagem

2.4.1 Ativação da aplicação Contagem

- Na tela principal, toque na tecla funcional III.
 → As aplicações disponíveis são exibidas.
- 2 Selecionar M counting.
 - ➡ A tela da aplicação Contagem é exibida.



Saída da aplicação Contagem

- 1 Na quarta faixa de opções, toque na tecla funcional \bigcirc .
 - ➔ Uma mensagem de segurança é exibida.
- 2 Confirme ao sair da aplicação Contagem com 🗸.
 - ➡ A aplicação Contagem é fechada.
 - ➡ A aplicação Pesagem Básica está ativa.

2.4.2 Configurações da Contagem

Tocar na tecla de função ()) abre o menu Configurações de Contagem. Assim, os usuários não precisam entrar na configuração para definir as configurações relacionadas à aplicação.



i Nota

Para mais configurações, deslize a tela.



III	Contagem de Verificação	Verifique as configurações da aplicação de contagem, veja abaixo.
	Transferência	Configurações para transferir os dados para um computador ou impressora, con- sulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38] e [Como configurar uma impressora ▶ página 42].
ID	IDs	Configuração das identificações, consulte [Configurações básicas da pesagem > página 38].
5	Protocolos	Configuração de protocolos, consulte [Configurações básicas da pesagem página 38].
۲	Tab. Alvo	Configuração da tabela de destino para valores de destino usados com frequência; veja abaixo.
Ŧ	Tab. Tara	Para configurar a tabela de tara para valores de tara conhecidos usados com frequência, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38].
0	Tabela de Material	Para configurar a tabela de materiais, consulte [Configurações básicas da pesa- gem ▶ página 38]. i Nota
		Somente materiais atribuídos à aplicação de Contagem podem ser selecionados posteriormente na tabela de materiais.
••••	Balança de Referência	Configuração de uma balança de referência, veja abaixo.
	Leitor de código de bar- ras	Configuração de um leitor de código de barras, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38] e [Como configurar um leitor de código de barras ▶ página 44].
\bigcirc	Configurações Avançadas	Abra a configuração, consulte [Configuração ▶ página 99].

i Nota

Para obter mais informações sobre como editar tabelas, consulte [Edição de tabelas ▶ página 28] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

Configurações

Os seguintes itens de configuração geral estão disponíveis:

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Peças de referên- cia	Pçs. de referência fixas (Padrão)	No modo de operação, os usuários podem selecionar entre 5, 10, 20, 50 e 100 peças de referência. Valor padrão: 10
	Var. Pçs de referência	O número de peças de referência pode ser definido no modo de operação.
	Bloquear pçs. de ref.	Se ativado, o número definido de peças de referência não pode ser alterado no modo de operação.
Otimização do	Desligado (Padrão)	Sem otimização do peso médio da peça.
APW	Manualmente	Otimização manual do peso médio da peça usando a tecla de função 🗟 .
	Automático	Otimização automática do peso médio da peça.
	Atualizar tabela de alvos	Se habilitado e o APW for recuperado da tabela de destino, a tabela de destino será atualizada com o peso médio otimizado da peça.

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Alteração de Mate- rial	Nada	A função Alteração de Material está desativada.
	Desvio +/-	Para detectar uma mudança no peso, é necessário um desvio específico.
	Desvio (d)	 Intervalo: 9 – 99 Valor padrão: 30
	Retornar a Zero (<9d)	A impressão só é acionada quando o peso bruto está abaixo de 9 d.
Salvar e Transferir	Manualmente	Salvar e transferir uma transação deve ser confirmado manual- mente usando a tecla de transferência 🐴.
	Autom.	Salvar e transferir uma transação ocorre automaticamente.
	Impressão inteligente	 Salvar e transferir o peso final estável acima do Limiar quando for retirado da plataforma.
		 O registro Alibi não será gerado, apenas o registro da tran- sação.
	Limiar (kg)	Intervalo: 0 - Capac.
		Valor padrão: 0
Tara Após Trans- ferência no Modo Líquido	Ativado/desativado (Padrão)	Se ativada, a balança é tarada após a transferência de um peso líquido
Verificar tolerância do processo	Ativado (Padrão)/ desativado	Se ativado, defina o valor da incerteza máxima permitida no pro- cesso de contagem.
	Valor	Padrão: 20,0%
Totalização	Ativar/desativar (Padrão)	
	Subtotal	Ativar/desativar (Padrão) subtotais.
	Limpar na transferên- cia	Selecione um dos seguintes métodos para limpar o total na trans- ferência:
		Desligado (Padrão)
		Apagar Total e Subtotal
		Apagar Subtotal
	Destazer Transação	Disponivel apenas para IND400 sem integridade de dados.
		Selecione um dos seguintes metodos para destazer uma tran- sação:
		Desligado (Padrão)
		Ultima transação
		• Ilimitada

Contagem de Verificação

Os seguintes itens de configuração para Contagem de Verificação estão disponíveis:

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Fonte de Dados	Contagens	Configuração fixa para Contagem de Verificação
	Verificar Movimento	Se ativado, apenas valores de peso estáveis podem ser transferi- dos.
Visualização	Gráfico de barras (Padrão)	Status de contagem de verificação indicado por um gráfico de barras.
	Pesagem de Cores	Status de contagem de verificação indicado por cores.
Limite	 Intervalo: 0 90% 	Limite para determinar em qual peso o status de Tol- é indicado.
	 Valor padrão: 10% 	

ltem de configu- ração	Subitens		Descrição
Sobrecor	Verde, vermelho, laranja, amarelo, preto, cinza, azul, ciano, personalizado		Selecione as cores para visualização do estado de contagem de verificação.
Cor OK			
Falta de Cor			
Abaixo do Limite de Cor			
Cor -> Personali-	Texto	Preto	Texto em preto sobre fundo branco.
zado		Branco (Padrão)	Texto branco sobre fundo preto.
	Тіро	RGB (Padrão)	Espaço de cor RGB. Insira valores para R, G e B.
		Hex	Espaço de cor de código hexadecimal. Insira um valor de hex.

Tabela alvo

Uma lista dos alvos de contagem de verificação existentes é exibida.

Count	ing Target Table		
ID	Description	Mode	APV
	- +		>> 1/2
	-		// 1/2

Para criar/editar um material, os seguintes itens de configuração estão disponíveis:

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
ID		ID numérico do alvo APW.
Descrição		Descrição do alvo APW.
Modo	Padrão (Padrão)	Ao totalizar: Somar os itens.
	Retirada	Ao totalizar: totalizar ao descarregar, p. ex., de um recipiente.
Unidade APW		Unidade do peso médio da peça.
Determinar APW	Peso ao Vivo (Padrão)	Usar o peso na balança como peso de referência.
		1 Insira o número de peças de referência: 1 10 9999.
		2 Toque na tecla de função 🎄 para determinar o APW do peso de referência na balança e o número de peças de referência.
		→ O APW é determinado e exibido.
	Manual	Insira o valor do peso APW.
	Pçs. de Referência	Insira o número de peças de referência.
Otimização APW%	 Intervalo: 0100 (%) 	Fator de correção máximo ao otimizar o APW.
	 Valor padrão: 30% 	
Tipo de Tolerância APW	Desvio (Padrão)	APW Tol- e APW Tol+ devem ser inseridos.
	Porcentagem	APW ToI- e APW ToI+ devem ser inseridos em porcentagem.
	Limites exatos	Limite APW (inferior) e Limite APW (superior) devem ser inseri- dos.
Contagem de Verifi- cação		Ativar/desativar Contagem de Verificação

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Verificar Tipo de Tolerância	Desvio (Padrão)	O peso alvo deve ser inserido como um número de peças, Verifi- car Tol- e Verificar Tol+ como desvios em peças do número de peças alvo.
	Limites exatos	Números de peças para Limite de Verificação (Inferior) e Limite de Verificação (Superior) devem ser inseridos. Os números de peças dentro dessa faixa são tratados como estando dentro da tolerância.
Alvo (pçs)		Insira o peso alvo como número de peças.

i Nota

A ordem exibida ao editar um alvo é diferente da ordem na tabela.

Balança de Referência

Se a conexão a uma balança de referência já existir, os detalhes da conexão serão exibidos. Para configurar ou editar uma conexão de balança, as seguintes configurações estão disponíveis:

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
СОМ	EPort1 EPort3 COM1 COM3	Selecione a porta em que a balança de referência está conec- tada.
	Cliente	
Modo	Balança de Referên- cia	Configuração fixa
Porta	1701	

i Nota

Apenas uma conexão de balança de referência é possível.

2.4.3 Operação de contagem

O dispositivo oferece a função de Controle de Excesso/Falta de peso. As faixas de peso coloridas ou o gráfico de barras permitem a detecção rápida do status do peso.

2.4.3.1 Contagem com número de referência fixo

- Tecla funcional A ou outra tecla funcional **FIXO...** disponível.
- 1 Coloque o número indicado de peças de referência na balança.
- 2 Toque na tecla de função 🏯.
 - O visor de peso indica o número de peças de referência.
 - Na linha abaixo, é indicado o peso médio da peça com precisão.
- 3 Adicione mais peças.

i Nota

O número de peças de referência fixas pode ser alterado tocando em 🏯 por mais tempo até que uma janela popup com as peças de referência fixas possíveis seja exibida. Configurações possíveis: 5, 10, 20, 50, 100.

i Nota

O peso médio da peça é válido até ser limpo ou um novo peso médio da peça ser configurado.


2.4.3.2 Contagem com número de referência variável

- Tecla funcional 🎄 ou outra tecla funcional VAR... disponível.
- Toque na tecla funcional Approximation por mais tempo até que uma janela para inserir o número variável de peças de referência seja exibida.
- 2 Insira o número desejado de peças de referência, por exemplo, 12.
 - O valor na tecla funcional é alterado da maneira correspondente.
- 3 Coloque o número indicado de peças de referência na balança.
- 4 Toque na tecla funcional VAR....
 - O visor de peso indica o número de peças de referência.
 - Abaixo, é indicado o peso médio da peça com precisão.
- 5 Adicione mais peças.

i Nota

O peso médio da peça é válido até ser limpo ou um novo peso médio da peça ser configurado.

2.4.3.3 Contagem com um peso médio conhecido da peça

- 1 Toque na tecla de função 🗟.
- 2 Insira o peso médio conhecido da peça. No exemplo: 0,123 kg.
- 3 Coloque as peças para contagem na balança.
 - O visor de peso indica o número atual de peças.
 - Na linha abaixo, é indicado o peso médio da peça.
 Ao inserir o peso médio da peça, nenhuma precisão pode ser determinada.

i Nota

O peso médio da peça é válido até ser limpo ou um novo peso médio da peça ser configurado.

2.4.3.4 Alternância entre o número de peças e o peso

- Quando o número de peças for exibido, toque na tecla funcional 🕰.
 - ➡ Por alguns segundos, o valor do peso correspondente é exibido, em vez do número de peças.

2.4.3.5 Contagem: otimização do APW

Quanto mais peças de referência, mais exato é o peso médio calculado da peça.

- Tecla de função disponível.
- 1 Coloque o número indicado de peças de referência na balança.
- 2 Toque na tecla de função 🎄 (FIXO... ou VAR...).
 - O visor de peso indica o número de peças de referência.
 - Na linha abaixo, é indicado o peso médio da peça com precisão.
- 3 Adicione mais peças para otimização APW.
- 4 Toque na tecla de função .
 - O novo APW é exibido, idealmente com maior precisão.



		\sim		15:26 🤼
₫∆ 1			Max 60 kg	d = 50 g
B/G			1	2 pcs
Desc.:	AP	W (Acc.): 0.8	3626625 kg (9	9.95%)
VAR12	Ð	à	Ċ	>> 1/4



i Nota

- Se a otimização automática de APW estiver ativada, as peças adicionais após a determinação do APW são usadas automaticamente para otimizar o APW. Uma mensagem será exibida.
- Se Atualizar Tabela de Alvos estiver habilitado e o APW for recuperado da tabela de alvos, a tabela de alvos será atualizada com o peso médio otimizado da peça.

2.4.3.6 Contagem no modo Take Away

- 1 Coloque o recipiente cheio na plataforma de pesagem.
- 2 Tare o recipiente cheio.
- 3 Remova o número indicado de peças de referência e pressione a tecla **&** (FIXO... ou VAR...).
 - O número negativo de peças de referência é exibido.
- 4 Tare o recipiente.
- 5 Remova o número desejado de peças.
- 6 Toque em
 <u>↑</u> para salvar e transferir a amostra.
 ⇒ A mensagem "Salvando e transferindo" é exibida.
- 7 Repita as etapas 4 a 6 para outras amostras.

i Nota

Quando Tara Após Transferência no Modo Líquido estiver ativado nas configurações de Controle de Peso Acima/Abaixo, você não precisa tarar após cada amostra.

2.4.3.7 Contagem com balança de referência

Para maior precisão, por exemplo, ao contar itens leves, uma balança de referência pode ser conectada para determinar o APW. A contagem será realizada na balança em massa.

- Balança de referência configurada, [Configurações da Contagem > página 60].
- Uma segunda balança com resolução mais alta conectada na conexão da balança de referência.
- Tecla de função 🏯 ou outra tecla de função FIXO... ou VAR... disponível.
- 1 Coloque o número indicado de peças de referência na balança de referência.
- 2 Toque na tecla de função 🎄.
 - Depois de determinar o peso médio da peça, a balança muda automaticamente para a balança em massa.
 - ➡ O visor de peso indica o número de peças de referência.
 - → Na linha abaixo, é indicado o peso médio da peça com precisão.
- 3 Adicione as peças na balança em massa.

2.4.3.8 Totalização da contagem

- Tecla de função + disponível.
- 1 Determine o peso médio da peça, conforme descrito anteriormente.
- 2 Conte uma amostra.
- 3 Toque em + para adicionar a amostra ao total.
 → A mensagem "Salvando e transferindo" é exibida.
- 4 Descarregue a amostra.
- 5 Repita as etapas 2 a 4 para amostras adicionais.



	\sim		08:43
₫∆ 1		Max 60 kg d	d = 50 g
NET 24.25 kg	r	-	7 pcs
Desc.:	APW (Acc.):	0.63135 kg (99.9	(2%)
A FEXTO	a	Ċ	>> 1/4

- 6 Quando todas as amostras estiverem totalizadas, toque em Σ .
 - O total é exibido.
- 7 Para limpar o total, toque em C. Para limpar o subtotal, toque em C.
 - Uma mensagem de segurança é exibida.
- 8 Confirme a limpeza do (sub)total com 🗸.
 - O terminal de pesagem está pronto para o próximo processo de totalização.

i Nota

Para mais recursos de totalização, consulte [Operação de totalização » página 78].

2.4.3.9 Tabela de transações de Contagem

- Toque na tecla de função 🗈.
 - As últimas transações de controle de peso são exibidas.
 - Deslize horizontalmente para mostrar as informações completas sobre as transações.
 - Deslize verticalmente para mostrar mais transações.

As seguintes informações são armazenadas para cada transação na aplicação Controle de Excesso/Falta de peso:

Valor subtotal em peças

	Total		11 pcs		
	Counter		1		
	Sub #		1		
	Subtotal		11 pcs		
	+	ε	۲		
alização ▶ página 78].					

202410140001

Recall Totals

Totals

Batch #

Counting Transactions					
ID	Date & Time		Result	Count	
2	12/Sep/2024 11	1:42:54		168	
1	12/Sep/2024 11		10		
-		Y		>> 1/2	

ID	Número de série da transação
Data e hora	Data e hora da transação
Status	Somente para IND400 com Integridade de Dados: analise o status da pesagem
Resultado	Resultado da transação Verificar Contagem (OK, Abaixo, Acima)
Contagem	Resultado da transação de Contagem em peças
Nº do lote	Número do lote (AnoMêsDia+número sequencial de 4 dígitos)
Nº de subtotais	Número de subtotais
Bruto	Valor do peso bruto
Tara	Valor do peso da tara
Líquido	Valor do peso líquido
Tipo de tara	Tara do teclado
	Tara Predefinida
APW	Peso médio da peça
Peças de referência	Número de peças de referência
Nº da Balança	Para o IND400: sempre "1"
ID do material	ID do material selecionado
Descrição do mate- rial	Descrição do material selecionado
ID1 ID3	Identificações
Modo	Padrão ou Retirada
Fonte de dados	Contagens
Limite (abaixo)	Valor da tolerância inferior em peças
Limite (acima)	Valor da tolerância superior em peças
Valor total	Valor total em peças
Contador total	Número de itens no total

Valor subtotal

Contador de subtotais Nome do usuário Nome do usuário do login

i Nota

Para mais ações na tabela de transações, consulte [Recall da tabela de transações ▶ página 25] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

2.4.4 Operação Verificar Contagem

2.4.4.1 Visor em Verificar Contagem

Dependendo das configurações de Controle de Excesso/Falta de peso, as seguintes variantes de exibição estão disponíveis:

Visualização	Pesagem de Cores	B/G		25,
		B/G		51 pcs
		B/G		56 prs
	Gráfico de barras	<	~	>
		<	~	>
		<	 ✓ 	\rightarrow
	i Nota			
	As cores podem ser configu Contagem ▶ página 60].	uradas individualm	ente; consulte [Co	nfigurações da
Tipo de Tolerância	Desvio	Tol -: 5	🕀 50 pcs	Tol +: 5
	Limites Exatos	Under Limit: 45 p	cs Over L	imit: 55 pcs

2.4.4.2 Configuração dos Valores-alvo

- APW determinado conforme descrito anteriormente.
- 1 Toque na tecla de função ⊕.
 - Uma janela é aberta para inserir os valores-alvo e de tolerância.
- 2 Insira o número de peças alvo e os valores de tolerância, respectivamente, Abaixo do Limite e Limite (Acima).
- 3 Toque na tecla de função ►.
 - ➡ O visor de Contagem de Verificação é exibido.

Targ	Target of Check Counting					
	Tolerance Ty	/pe	APW (kg)			
	Exact Limit	s 🗸	0.461745			
•	Unit	Under Lmt.	Limit (Over)			
0	pcs	45	55			
	4					
1	-					

Usando a tabela alvo

- 1 Toque 🖻.
 - ➔ A lista de alvos existentes é exibida.
- 2 Selecione um alvo e confirme com \checkmark .

- Os valores alvo selecionados estão ativos.
- 3 Toque na tecla de função ►.
 - O visor de Controle de Excesso/Falta de peso é exibido.

Usando a tabela de materiais

- 1 Toque 🖻.
 - ➡ A lista de materiais existentes é exibida.
- 2 Selecione um material e confirme com \checkmark .
 - Os dados do material selecionado são atribuídos às seguintes operações de controle de peso.
- 3 Toque na tecla de função ►.
 - ➔ O visor de Controle de Excesso/Falta de peso é exibido.

i Nota

Apenas materiais atribuídos à aplicação de Contagem estão disponíveis.

2.4.4.3 Contagem de verificação

- Quando o alvo estiver configurado, coloque o a amostra a ser verificada na plataforma de pesagem.
 - O número de peças e o status de excesso/falta de peso são exibidos.



Status do peso



i Nota

Mesmo se C for tocado, os valores alvo permanecem armazenados na tela de entrada de alvo até que um novo alvo seja definido ou a aplicação seja desativada.

2.5 Envase/dosagem Manual

2.5.1 Ativação da aplicação Envase/Dosagem Manual

- 1 Na tela principal, toque na tecla de função 🗰.
 - As aplicações disponíveis são exibidas.
- 2 Selecione 🛃 Manual Rilling/Dosing.
 - ➡ A janela para configurar o alvo é exibida.
- 3 Toque na tecla funcional ► para iniciar a aplicação Envase/Dosagem Manual.

Tar	Target of Manual Filling/Dosing							
	Tolera	nce Ty	pe					
	Target Deviation \checkmark							
0	Unit		Target	t	Tol	-	Tol	+
0	kg 🗸 5			0.	5	0	.5	
	←			•	0			

Saída da aplicação Envase/Dosagem Manual

- 1 Na 3° faixa de teclas funcionais, toque na tecla funcional $\widehat{\Box}$.
 - ➡ Uma mensagem de segurança é exibida.
- 2 Confirme ao sair da aplicação Envase/Dosagem Manual com 🗸.
 - ➡ A aplicação Envase/Dosagem Manual está fechada.
 - ➡ A aplicação Pesagem Básica está ativa.

2.5.2 Configurações de Envase/Dosagem Manual

Quando a aplicação estiver em execução, toque na tecla (a) na segunda faixa de teclas para abrir o menu de configurações de Enchimento/Dosagem Manual. Assim, você não precisa entrar na configuração para configurações relativas à aplicação.

i Nota

Para mais configurações, deslize a tela.

Man	ual Filling/Dosing Settings	
	🚫 Settings	Transfer
•	ID IDs	둪 Protocols
	🕀 Target Table	Tare Table
	←	

\bigcirc	Configurações	Configurações de Enchimento/Dosagem Manual, veja abaixo.
	Transferência	Configurações para transferir os dados para um computador ou impressora, con- sulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38] e [Como configurar uma impressora ▶ página 42].
ID	IDs	Configuração das identificações, consulte [Configurações básicas da pesagem página 38].
5	Protocolos	Configuração de protocolos, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38].
۲	Tab. Alvo	Configuração da tabela de destino para valores de destino usados com frequência; veja abaixo.
Ŧ	Tab. Tara	Para configurar a tabela de tara para valores de tara conhecidos usados com frequência, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38].
0	Tabela de Material	Para configurar a tabela de materiais, consulte [Configurações básicas da pesa- gem ▶ página 38]. i Nota Somente materiais atribuídos à aplicação de Enchimento/Dosagem Manual podem cor solocionados na tabela do materiais postariormento
	Leitor de código de bar- ras	Configuração de um leitor de código de barras, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38] e [Como configurar um leitor de código de barras ▶ página 44].
\odot	Configurações Avançadas	Abra a configuração, consulte [Configuração ▶ página 99].

i Nota

Para obter mais informações sobre como editar tabelas, consulte [Edição de tabelas ▶ página 28] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

Configurações

0s	sequintes	itens	de	configure	acão	estão	disp	oníveis:
00	oogunnoo	110110	uu	ooringuit	açao	00100	aiop	01114010.

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição			
Salvar e Transferir	Manualmente (Padrão)	Salvar e transferir uma transação deve ser confirmado manual- mente usando a tecla de transferência 1.			
	Automaticamente	Salvar e transferir uma transação ocorre automaticamente.			
Limite (%)	 Intervalo: 0 90% 	Limite para determinar em qual peso o status de Tol- é indicado.			
	 Valor padrão: 10% 				
Estatísticas	Ativar/desativar (Padrão)				
Totalização	Ativar/desativar (Padrão)				
	Subtotal	Ativar/desativar (Padrão) subtotais.			
	Unidade de totali- zação	Selecione a unidade para os totais.			
	Limpar na trans- ferência	Selecione um dos seguintes métodos para limpar o total na transferência:			
		Desligado (Padrão)			
		Apagar Total e Subtotal			
	Desfazer Transação	Disponível apenas para IND400 sem integridade de dados.			
		Selecione um dos seguintes métodos para desfazer uma tran- sação:			
		Desligado (Padrão)			
		Última transação			
		Ilimitada			
Tara Após Trans- ferência no Modo Líquido	Ativar/desativar (Padrão)	Quando ativada, a balança é tarada após a transferência de um peso líquido.			
Modo Invisível	Ativar/desativar	Disponível apenas para IND400 sem integridade de dados.			
	(Padrão)	Se ativado, nenhum valor de peso é exibido, mas as cores indi- carão o estado de pesagem.			

Tabela de Alvo do Envase/Dosagem Manual do Alvo

Item de configu- ração		Descrição	
ID		Insira uma ID numérica do alvo.	
Descrição		Insira uma descrição alfanumérica do alvo.	
Alvo		Valor do peso alvo.	
Unidade		Unidade do peso alvo.	
Tolerância -		Tolerância inferior do peso alvo.	
Tolerância +		Tolerância superior do peso alvo.	
Tipo de Tolerância	Desvio (Padrão)	O peso alvo deve ser inserido como um peso absoluto, as tolerâncias superior e inferior como desvios no peso do peso alvo.	
	Porcentagem	O peso alvo deve ser inserido como um peso absoluto, as tolerâncias superior e inferior como desvios em porcentagem do peso alvo. Essa configuração não está disponível para contagem.	
Modo	Padrão (Padrão)	Ao totalizar: Somar os itens.	
	Retirada	Totalização ao descarregar, p. ex., de um recipiente.	

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição		
Fonte de Dados	Peso Bruto	O alvo é um peso bruto.		
	Peso Líquido (Padrão)	O alvo é um peso líquido.		

2.5.3 Operação de Envase/Dosagem Manual

O dispositivo oferece uma função de Envase/Dosagem Manual. O gráfico de barras colorido permite envase/ dosagem confortáveis para um alvo.

2.5.3.1 Visor na Envase/Dosagem Manual

Gráfico de barras

Peso muito abaixo da tolerância inferior
Peso muito baixo, mas quase perto da tolerância infe- rior
Peso dentro das tolerâncias
Alvo atingido exatamente
Peso muito alto

Indicação do alvo

Tol -: 0.50	5.00 kg	Tol +: 0.50	Indicação do alvo com Tipo de Tolerância = Desvio do Alvo
Tol -: 1 %	🕀 5.00 kg	Tol +: 1 %	Indicação do alvo com Tipo de Tolerância = Porcentagem

Aviso

No Envase/Dosagem Manual, as cores verde e vermelho são fixas.

2.5.3.2 Configuração dos Valores-alvo

- 1 Toque na tecla de função ⊕.
 - Uma janela é aberta para inserir os valores-alvo e de tolerância.
- 2 Insira o peso alvo e os valores de tolerância.
- 3 Toque na tecla de função ►.

A tela Enchimento/Dosagem Manual é exibida.

i Nota

Com Tipo de Tolerância = Limites Exatos, apenas as tolerâncias superior e inferior precisam ser especificadas.

Usando a tabela alvo

- 1 Toque em 🖻
 - A lista de alvos existentes é exibida.
- 2 Selecione um alvo e confirme com \checkmark .
 - ➡ Os valores alvo selecionados estão ativos.
- 3 Toque na tecla de função ►.
 - ➡ A tela Enchimento/Dosagem Manual é exibida.



Usando a tabela de materiais

- 1 Toque em 🖻
 - ➡ A lista de materiais existentes é exibida.
- 2 Selecione um material e confirme com \checkmark .
 - → Os dados do material selecionado são atribuídos às seguintes operações de enchimento/dosagem.
- 3 Toque na tecla de função ►.
 - ➡ A tela Enchimento/Dosagem Manual é exibida.

i Nota

Apenas materiais atribuídos à aplicação de Enchimento/Dosagem Manual estão disponíveis.

2.5.3.3 Envase/dosagem Manual

- 1 Quando o alvo estiver definido, coloque o recipiente vazio na plataforma de pesagem.
- 2 Tare o recipiente.
- 3 Inicie o enchimento/dosagem do material no recipiente.
 - São exibidos o valor do peso e o status de enchimento/dosagem.



Status do peso



i Nota

Mesmo se C for tocado, os valores alvo permanecem armazenados na tela de entrada de alvo até que um novo alvo seja definido ou a aplicação seja desativada.

2.5.3.4 Envase/Dosagem Manual no modo Take Away

- 1 Faça o recall de um alvo com a configuração do modo Take Away.
- 2 Coloque o recipiente cheio na plataforma de pesagem.
- 3 Faça a tara do recipiente cheio.
- 4 Envase/dose a primeira amostra do recipiente.
- 5 Toque em
 <u>↑</u> para salvar e transferir a amostra.
 → A mensagem "Salvando e transferindo" é exibida.
- 6 Faça a tara do recipiente.
- 7 Repita as etapas 3 a 5 para amostras adicionais.



i Nota

Quando Tara Após Transferência no Modo Líquido estiver ativado nas configurações de Envase/Dosagem Manual, você não precisa tarar após cada amostra.

2.5.3.5 Totalização no Envase/Dosagem Manual

- 1 Envase a primeira amostra.
- 2 Toque em + para adicionar a amostra ao total.
 ⇒ A mensagem "Salvando e transferindo" é exibida.
- 3 Descarregue a amostra.
- 4 Repita as etapas 1 a 3 para amostras adicionais.



202410140002

r†1

12.40 kg

12.40 kg

2

1

E

Recall Totals

Totals

Batch #

Counter

Subtotal

Sub #

Total

- 5 Quando todas as amostras estiverem totalizadas, toque em Σ .
 - ➡ O total é exibido.
- Para limpar o total, toque em €.
 Para limpar o subtotal, toque em €.
 - ➔ Uma mensagem de segurança é exibida.
- 7 Confirme a limpeza do (sub)total com 🗸.
 - O terminal de pesagem está pronto para o próximo processo de totalização.

i Nota

Para mais recursos de totalização, consulte [Operação de totalização > página 78].

2.5.3.6 Tabela de transações de Envase/Dosagem Manual

- Toque na tecla de função 🗈.
 - As últimas transações de envase/dosagem são exibidas.
 - Deslize horizontalmente para mostrar as informações completas sobre as transações.
 - Deslize verticalmente para mostrar mais transações.

As seguintes informações são armazenadas para cada transação na aplicação Envase/Dosagem Manual:

Manual Filling/Dosing Transactions						
ID	Date & Time		Result	Batch		
2	14/Oct/2024 17	14/Oct/2024 17:07:16 OK 2024				
1	14/Oct/2024 16	5:50:17	Under	202410		
	1	1				
-		T		>> 1/2		

ID	Número de série da transação		
Data e hora	Data e hora da transação		
Resultado	Resultado da transação de Envase/Dosagem Manual		
Nº do lote	Número do lote (AnoMêsDia+número sequencial de 4 dígitos)		
Nº de subtotais	Número de subtotais		
Unidade	Unidade de peso das amostras		
Bruto	Valor do peso bruto		
Tara	Valor do peso da tara		
Líquido	Valor do peso líquido		
Entregar peso	Se a Fonte de Dados for definida como Peso Bruto, o Entregar Peso é o Peso Bruto. Caso contrário, o Entregar Peso é o valor absoluto do Peso Líquido.		
Tipo de tara	Tara do teclado		
	Tara Predefinida		
Nº da Balança	Para o IND400: sempre "1"		
ID do material	ID do material selecionado		

Descrição do mate- rial	Descrição do material selecionado
ID1 ID3	Identificações
Modo	Modo de Envase/Dosagem Manual: Padrão ou Retirada
Fonte de Dados	Peso Bruto ou Líquido
Unidade-alvo	Unidade do peso-alvo
Alvo	Valor do alvo
Abaixo do limite	Valor da tolerância inferior
Acima do limite	Valor da tolerância superior
Unidade de totali- zação	Unidade de peso do total
Valor total	Valor total
Contador total	Número de itens do total
Valor subtotal	Valor subtotal
Contador de subto- tais	Número de itens do subtotal
Nome do usuário	Nome do usuário do login

i Nota

Para mais ações na tabela de transações, consulte [Recall da tabela de transações ▶ página 25] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

i Nota

Ao trabalhar com integridade de dados, campos adicionais relacionados ao status da revisão e ao revisor são exibidos. A transferência da tabela de transações é possível somente para os dados revisados. Para mais informações, consulte [Trabalho com Integridade de Dados » página 49].

Estatística de Envase/Dosagem Manual

O dispositivo oferece a avaliação estatística de um lote.

- 1 Na segunda faixa de teclas funcionais da tabela de transações, toque na tecla funcional **III.**
- 2 Selecione um lote para a avaliação estatística e confirme com ✓.
 - ➡ Os parâmetros estatísticos são exibidos.
- 3 Role para exibir os seguintes parâmetros:

Statistic Parameters		
Item	Value	
Batch #	202410140002	
Total Value	5.04 kg	
Total Counter	1	
Target	5.00 kg	
Limit (Over)	5.05 kg	
+		

Nº do lote	Número do lote (AnoMêsDia+número sequencial de 4 dígitos)
Valor total	Valor total
Contador total	Número de itens do total
Alvo	Peso alvo
Acima do limite	Valor da tolerância superior
Abaixo do limite	Valor da tolerância inferior
Dimensão da estatística	Número de itens na estatística
Desvio padrão	Desvio padrão de todos os itens
Desvio padrão (OK)	Desvio padrão dos itens corretos
Valor médio	Valor médio do lote
Valor médio (OK)	Valor médio dos itens corretos
Valor Valor	Valor máximo do lote
Valor Valor	Valor mínimo do lote

MedianaMediana dos valores de loteRazão % (OK)Proporção de pesagens corretasNúmero (OK)Número de pesagens corretasRazão % (acima)Proporção de pesagens altasNúmero (acima)Número de pesagens altasRazão% (abaixo)Proporção de pesagens baixasNúmero (abaixo)Número de pesagens baixas

2.6 Totalização

2.6.1 Ativação da aplicação Totalização

- Na tela principal, toque na tecla funcional **Ⅲ**.
 As aplicações disponíveis são exibidas.
- 2 Selecionar **D** Totalization.
 - A tela da aplicação Totalização é exibida.



Saída da aplicação Totalização

- 2 Confirme a saída da aplicação Totalização com 🗸.
 - ➡ A aplicação Totalização é fechada.
 - A aplicação Pesagem Básica está ativa.

2.6.2 Configurações da Totalização

Tocar na tecla (a) na segunda faixa de teclas abre o menu de configurações de Totalização. Assim, você não precisa entrar na configuração para configurações relativas à aplicação.

i Nota

Para mais configurações, deslize a tela.



Ø	Configurações	Configurações da aplicação de totalização, veja abaixo.
Ċ	Transferência	Configurações para transferir os dados para um computador ou impressora, con- sulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38] e [Como configurar uma impressora ▶ página 42].
ID	IDs	Configuração das identificações, consulte [Configurações básicas da pesagem página 38].
Ę	Protocolos	Configuração de protocolos, consulte [Configurações básicas da pesagem página 38].

Ŧ	Tab. Tara	Para configurar a tabela de tara para valores de tara conhecidos usados com frequência, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38].
0	Tabela de Material	Para configurar a tabela de materiais, consulte [Configurações básicas da pesa- gem ▶ página 38].
		i Nota
		Somente materiais atribuídos à aplicação Totalização podem ser selecionados pos- teriormente na tabela de materiais.
	Leitor de código de bar- ras	Configuração de um leitor de código de barras, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38] e [Como configurar um leitor de código de barras ▶ página 44].
\odot	Configurações Avançadas	Abra a configuração, consulte [Configuração ▶ página 99].

i Nota

Para obter mais informações sobre como editar tabelas, consulte [Edição de tabelas ▶ página 28] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

Configurações

Os seguintes itens de configuração estão disponíveis por meio do ícone @:

ltem de configu- ração	Subitens		Descrição
Unidade de totalização			Unidade de peso do total.
Subtotal	Ativar/desativar (Padrão)		Ativar/desativar subtotais.
Alteração de Material	Nada		A função Alteração de Material está desativada.
	Desvio +/-	-	Para detectar uma mudança no peso, é necessário um desvio específico.
		Desvio (d)	
	Retornar a Zero (<9d)		A impressão só é acionada quando o peso bruto está abaixo de 9 d.
Salvar e Transferir	Manualmente (Padrão)		Salvar e transferir uma transação deve ser confirmado manual- mente usando a tecla de transferência 🗗.
	Automatic	amente	Salvar e transferir uma transação ocorre automaticamente.
Modo	Padrão (Padrão)		Somando os itens.
	Retirada		Totalização ao descarregar, p. ex., de um recipiente.
Fonte de Dados	Peso Bruto		Os pesos brutos serão totalizados.
	Peso Líquido (Padrão)		Os pesos líquidos serão totalizados.
Tara Após Soma	Após Soma Ativar/desativar (Padrão)		Quando ativada, a balança é automaticamente tarada após cada ação de totalização.
Limpar na trans-	Desligado (Padrão)		Sem limpeza do total.
ferência	Apagar Total e Sub- total		Em cada transferência, o total e o subtotal são apagados.
Desfazer transação	Desligado (Padrão)		Disponível apenas para IND400 sem integridade de dados.
			Uma transação não pode ser cancelada.
	Última trai	nsação	A última transação pode ser retirada.
	Ilimitada		Qualquer transação pode ser retirada.
Estatísticas Ativar/desativar (Padrão)		ativar	Ativar/desativar estatísticas.

2.6.3 Operação de totalização

Número de lote

Para cada total, um número de lote é atribuído. Esse número consiste na data atual e em um número consecutivo.

Por exemplo, o lote nº 20230804007 é o 7º total de 4 de agosto de 2023.

i Nota

Dependendo das Configurações da Totalização, a Totalização pode ser realizada com a adição ou a retirada de itens, por exemplo, de um recipiente. Os cenários a seguir mostrarão esses princípios.

2.6.3.1 Totalização no modo Padrão

- 1 Coloque a primeira amostra na plataforma de pesagem.
- 2 Toque em + para adicionar a amostra ao total.
 - A mensagem "Salvando e transferindo" é exibida.
 - O total e o número de amostras são atualizados.
- 3 Descarregue a amostra.
- 4 Repita as etapas 1 a 3 para amostras adicionais.
- 5 Quando todas as amostras estiverem totalizadas.
 - O total é exibido.

toque em Σ .

- 6 Para limpar o total, toque em C.
 - Uma mensagem de segurança é exibida.
- 7 Confirme a limpeza do total com 🗸.
 - O terminal de pesagem está pronto para o próximo processo de totalização.

		\sim		<u>70</u> 09:18	
∆∆ 1			Cap 60 kg	d = 50 g	
B/G		2	1 7	70	
		0		U Kg	
Batch #:	2023080400	06 Mat	erial ID:		
Total / n:	47.40 kg / 2	Des	cription:		
+	Σ	H	РТ	>> 1/3	
Recall Total	Recall Totals				
Totals					
Batch #		20230804	10008		
Total		51.40 kg			
Counter		2		- 1	
Sub #		1			
Subtotal		51.40 kg			
+	ε				

Como desfazer uma transação

Esse recurso está disponível apenas para IND400 sem Integridade de Dados.

Quando ativada nas configurações de Totalização, a tecla funcional 🔿 fica disponível. Há duas configurações possíveis: Última Transação e Ilimitado.

Última transação

- 1 Para desfazer a última transação, toque na tecla funcional 🔿.
 - Uma mensagem de segurança é exibida.
- 2 Confirme que quer desfazer a última transação com ✓.
 - A última transação é excluída do total.

llimitada

- 1 Para desfazer uma ou mais transações, toque na tecla funcional 🔿.
 - A lista das últimas transações é exibida.
- 2 Selecione as transações que deseja excluir e confirme com ✓.
 - Uma mensagem de segurança é exibida.
- 3 Confirme que quer desfazer as transações selecionadas com 🗸
 - ➡ A transação selecionada é excluída do total.

2.6.3.2 Totalização no modo Take Away

- 1 Coloque o recipiente cheio na plataforma de pesagem.
- 2 Faça a tara do recipiente cheio.
- 3 Remova a primeira amostra do recipiente.
- 4 Toque em + para adicionar a amostra ao total.
 - → A mensagem "Salvando e transferindo" é exibida.
 - O total e o número de amostras são atualizados.
- 5 Faça a tara do recipiente.
- 6 Repita as etapas 3 a 5 para amostras adicionais.
- 7 Quando todas as amostras estiverem totalizadas, toque em Σ .

➡ O total é exibido.

- 8 Para limpar o total, toque em 🧉.
 - Uma mensagem de segurança é exibida.
- 9 Confirme a limpeza do total com 🗸.
 - O terminal de pesagem está pronto para o próximo processo de totalização.

i Nota

Quando Tara Após Soma estiver ativado nas configurações de Totalização, você não precisa tarar após cada amostra.

2.6.3.3 Totalização segundo uma meta

Configuração do alvo

- 1 Toque 🇳 .
- 2 Selecione o modo do alvo:
 - Desligado nenhum alvo a ser configurado
 - ✤ Lote(N) configure o alvo como, por exemplo, cinco amostras
 - ➡ Valor do Peso configure o alvo para um valor de peso, por exemplo, 10 kg
- 3 Insira o alvo, por exemplo, 5 (itens) ou 10 (kg).
- 4 Confirme as configurações do alvo com ✓.
 - A tela da totalização com o gráfico de barras é exibida.

Totalização segundo uma meta

- 1 Coloque a primeira amostra na plataforma de pesagem.
- 2 Toque em + para adicionar a amostra ao total.
 - ➡ A mensagem "Salvando e transferindo" é exibida.
 - O gráfico de barras mostra o total atual. Na linha acima, o total e o número de amostras são atualizados.
- 3 Descarregue a amostra.
- 4 Repita as etapas 1 a 3 para amostras adicionais.
 - Quando o número-alvo de amostras ou o pesoalvo for atingido, uma mensagem será exibida.



٤



- 5 Toque Σ.
 - ➡ 0 total é exibido.
- 6 Para limpar o total, toque em C.
 - ➡ Uma mensagem de segurança é exibida.
- 7 Confirme a limpeza do total com \checkmark .
 - O terminal de pesagem está pronto para o próximo processo de totalização.

Recall Totals				
Totals				
Batch #		202308040008		
Total		51.40 kg		
Counter		2		
Sub #		1		
Subtotal		51.40 kg		
+	E			

<u>ΔΔ</u> 1

B/G

Batch #: 202308040012

Σ

E

Total / n: 52.00 kg / 4

Sub / n: 13.40 kg / 1

Recall Totals

Totals

Batch #

Counter

Subtotal

Sub #

Total

A 15:56

>> 1/3

r†1

Cap 60 kg d = 50 g

Sub #:

ø

202410150002

5.28 kg

5.28 kg

1

1

Material ID:

Description:

PT

2.6.3.4 Totalização com subtotais

- 1 Coloque a primeira amostra na plataforma de pesagem.
- 2 Toque em + para adicionar a amostra ao total.
 - ➡ A mensagem "Salvando e transferindo" é exibida.
- O total e o número de amostras são atualizados.
- 3 Descarregue a amostra.
- 4 Repita as etapas 1 a 3 para amostras adicionais.
- 5 Quando as amostras para o subtotal forem totalizadas, toque em Σ .
 - ➡ O total e o subtotal são exibidos.
- 6 Para limpar o subtotal, toque em C.
 - ➡ Uma mensagem de segurança é exibida.
- 7 Confirme a limpeza do subtotal com \checkmark .
- 8 Repita as etapas 1 a 7 para totalizar subtotais adicionais.
- 9 Para limpar o total geral e todos os subtotais, toque em €.
 - ➡ Uma mensagem de segurança é exibida.
- 10 Confirme a limpeza do total geral com \checkmark .
 - ➔ O terminal de pesagem está pronto para o próximo processo de totalização.

2.6.3.5 Tabela de transações de Totalização

i Nota

- Toque na tecla de função 🗈.
 - As últimas transações de pesagem são exibidas.
 - Deslize horizontalmente para mostrar as informações completas sobre as transações.
 - Deslize verticalmente para mostrar mais transações.

As seguintes informações são armazenadas para cada transação na aplicação Totalização:

ID	Número de série da transação
Data e hora	Data e hora da transação
Nº do lote	Número do lote (AnoMêsDia+número sequencial de 4 dígitos)

Totalization Transactions				
ID	Date & Time	Batch #		
3	15/Oct/2024 09:31:30	202410150002		
2	15/Oct/2024 09:23:00	202410150001		
1	15/Oct/2024 09:22:43	202410150001		
_				
- +		>>> 1/2		

Nº de subtotais	Número de subtotais		
Unidade	Unidade de peso		
Bruto	Valor do peso bruto		
Tara	Valor do peso da tara		
Líquido	Valor do peso líquido		
Entregar peso	Se a Fonte de Dados for definida como Peso Bruto, o Entregar Peso é o Peso Bruto. Caso contrário, o Entregar Peso é o valor absoluto do Peso Líquido.		
Tipo de tara	Tara do teclado		
	Tara Predefinida		
Nº da Balança	Para o IND400: sempre "1"		
ID do material	ID do material selecionado		
Descrição do mate- rial	Descrição do material selecionado		
ID1 ID3	Identificações		
Modo	Modo de Totalização: Padrão ou Retirada		
Fonte de dados	Peso líquido ou peso bruto		
Unidade de totali- zação	Unidade de peso do total		
Valor total	Valor do peso total		
Contador total	Número de itens do total		
Valor subtotal	Valor do peso subtotal		
Contador de subto- tais	Número de itens do subtotal		
Nome do usuário	Nome do usuário do login		

i Nota

Para mais ações na tabela de transações, consulte [Recall da tabela de transações ▶ página 25] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

i Nota

Ao trabalhar com integridade de dados, campos adicionais relacionados ao status da revisão e ao revisor são exibidos. A transferência da tabela de transações é possível somente para os dados revisados. Para mais informações, consulte [Trabalho com Integridade de Dados » página 49].

Estatísticas de totalização

O dispositivo oferece a avaliação estatística de um lote.

- 1 Na segunda faixa de teclas funcionais da tabela de transações, toque na tecla funcional **III**.
- 2 Selecione um lote para a avaliação estatística e confirme com ✓.
 - Os parâmetros estatísticos são exibidos.
- 3 Role para exibir os seguintes parâmetros:

Statistic Parameters				
Item	Value			
Batch #	202410150002			
Total Value	5.28kg			
Total Counter	1			
Statistic Size	1			
Std.Deviation	0.000kg			
+				

Nº do lote	Número do lote (AnoMêsDia+número sequencial de 4 dígitos)
Valor total	Valor total de todos os itens
Contador total	Número de itens do total
Dimensão da estatística	Número de itens da estatística
Desvio padrão	Desvio padrão dos itens
Valor Médio	Valor médio do lote
Valor Valor	Valor máximo do lote

Valor ValorValor mínimo do loteMedianaMediana dos valores de lote

2.7 Pesagem de animais

2.7.1 Ativação da aplicação Pesagem de Animais

i Nota

A Pesagem de Animais está disponível apenas para IND400 sem Integridade de Dados.

- 1 Na tela principal, toque na tecla funcional III.
 - ➡ As aplicações disponíveis são exibidas.
- 2 Selecionar 🗟 Animal Weighing .
 - ➔ A tela da aplicação Pesagem de Animais é exibida.



Saída da aplicação Pesagem de Animais

- Na terceira faixa de teclas funcionais, toque na tecla funcional \triangle .
 - ➔ A aplicação Pesagem de Animais é fechada.
 - ➡ A aplicação Pesagem Básica está ativa.

2.7.2 Configurações da Pesagem de Animais

Tocar na tecla (a) na segunda faixa de teclas abre o menu de Configurações de Pesagem de Animais. Assim, os usuários não precisam entrar na configuração para definir as configurações relacionadas à aplicação.

Animal Weighing Settings				
	🚫 Settings	Transfer		
•	ID IDs	년 Protocols		
	ҧ Tare Table	🖻 Material Table		
	-			

i Nota

Para mais configurações, deslize a tela.

\bigcirc	Configurações	Configurações da aplicação de pesagem de animais, veja abaixo.
	Transferência	Configurações para transferir os dados para um computador ou impressora, con- sulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38] e [Como configurar uma impressora ▶ página 42].
ID	IDs	Configuração das identificações, consulte [Configurações básicas da pesagem > página 38].
E	Protocolos	Configuração de protocolos, consulte [Configurações básicas da pesagem página 38].
Ŧ	Tab. Tara	Para configurar a tabela de tara para valores de tara conhecidos usados com frequência, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38].

0	Tabela de Material	Para configurar a tabela de materiais, consulte [Configurações básicas da pesa- gem ▶ página 38].	
		1 Nota	
		Somente materiais atribuídos à aplicação Pesagem de Animais podem ser selecio- nados posteriormente na tabela de materiais.	
	Leitor de código de bar- ras	Configuração de um leitor de código de barras, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38] e [Como configurar um leitor de código de barras ▶ página 44].	
ලා	Configurações Avançadas	Abra a configuração, consulte [Configuração ▶ página 99].	

i Nota

Para obter mais informações sobre como editar tabelas, consulte [Edição de tabelas ▶ página 28] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

Configurações

Os seguintes itens de configuração estão disponíveis por meio do ícone @:

ltem de configu- ração	Subitens/Configu- rações	Descrição	
Suporte a vários objetos	Ativar/desativar (Padrão)	Ao pesar várias amostras do mesmo tipo, é calculado o peso médio das amostras.	
Tempo de amostra- gem	Intervalo: 19Valor padrão: 5	Insira o tempo para a média do valor do peso.	
Modo Inicial	Tecla (Padrão)	Iniciar pesagem de animais via tecla de função 🕨.	
	Entrada Digital	Inicie a pesagem de animais por meio de um sinal de entrada digital.	
	Automático	Início automático do ciclo de pesagem de animais em uma mudança de peso.	
Limite	 Intervalo: 0 máximo de capa- cidade Valor padrão: 1 kg 	Insira um limite para iniciar a pesagem de animais.	
Salvar e Transferir	Manualmente (Padrão)	Salvar e transferir uma transação deve ser confirmado manual- mente usando a tecla de transferência 1.	
	Automaticamente	Salvar e transferir uma transação é realizado automaticamente.	

2.7.3 Operação de Pesagem de Animais

i Nota

Dependendo das configurações da Pesagem de Animais, ela pode ser iniciada manual ou automaticamente. A transferência da transação pode ser configurada manual ou automaticamente. Os cenários a seguir mostrarão esses princípios.

2.7.3.1 Amostra única — operação manual

- 1 Coloque a amostra na plataforma de pesagem.
- 2 Inicie a Pesagem de Animais tocando na tecla funcional ►.
 - ➡ Uma contagem regressiva está iniciando.
 - Quando a contagem regressiva terminar, o visor de pesagem principal mostrará o peso médio total com o símbolo *.
 No canto inferior esquerdo do visor, o peso médio também é exibido.
- 3 Pressione a tecla de transferência 🗗 para transferir ou imprimir o resultado da pesagem.
 - No canto inferior esquerdo do display, o valor da ID do contador de transações aumenta.
- 4 Toque em 🔳 para fechar a transação.
- 5 Descarregue a plataforma de pesagem.
 - ➔ O terminal de pesagem está pronto para o próximo processo de pesagem de animais.

2.7.3.2 Multiamostras — operação manual

- 1 Coloque as amostras na plataforma de pesagem.
- 2 Toque na tecla funcional **n** e insira o número de amostras.
- Inicie a pesagem de animais tocando na tecla funcional ►.
 - Uma contagem regressiva está iniciando.
 - Quando a contagem regressiva terminar, o visor de pesagem principal mostrará o peso médio total com o símbolo *. No canto inferior esquerdo do visor, é exibido o

peso médio de uma única amostra.

- 4 Pressione a tecla de transferência
 [▲] para transferir ou imprimir o resultado da pesagem.
 - ➡ No canto inferior esquerdo do visor, a ID do contador de transações aumenta.
- 5 Toque em 🗖 para fechar a transação.
- 6 Descarregue a plataforma de pesagem.
 - O terminal de pesagem está pronto para o próximo processo de pesagem de animais.





2.7.3.3 Amostra única — início e transferência automáticos

- 1 Coloque a amostra na plataforma de pesagem.
 - Quando o peso estiver próximo ao limite, uma contagem regressiva será iniciada.
 - Quando a contagem regressiva terminar, o visor de pesagem principal mostrará o peso médio total com o símbolo *.
 - No canto inferior esquerdo do visor, o peso médio também é exibido.
 - ➡ A mensagem "Salvando e transferindo" é exibida.
 - ➡ No canto inferior esquerdo do visor, o valor ou a ID do contador de transações aumenta.
- 2 Toque em para fechar a transação.
- 3 Descarregue a plataforma de pesagem.
 - ➔ O terminal de pesagem está pronto para o próximo processo de pesagem de animais.

2.7.3.4 Tabela de transações de Pesagem de Animais

i Nota

Os resultados da Pesagem de Animais são valores calculados. Eles não podem ser armazenados na Memória Alibi, mas na tabela de transações específica da aplicação.

- Toque na tecla de função 🖻.
 - ➡ As últimas transações de pesagem são exibidas.
 - Deslize horizontalmente para mostrar as informações completas sobre as transações.
 - Deslize verticalmente para mostrar mais transações.

Animal Weighing Transactions				
Total Weight	Number	Average Weight		
*26.75	15	*1.80		
*44.30	1	*44.30		
*18.35	1	*18.35		
*2.75	1	*2.75		
*30.05	1	*30.05		
•	Y	>> 1/2		

As seguintes informações são armazenadas para cada transação na aplicação Pesagem de Animais:

ID	Número de série da transação
Data e hora	Data e hora da transação
Peso total	Resultado da transação Pesagem de Animais, marcado com um *
Número	Número de amostras
Peso médio	Peso médio para uma única amostra
Unidade	Unidade de peso da transação
Balança n⁰	Para o IND400: sempre "1"
ID do material	ID do material selecionado
Descrição do mate- rial	Descrição do material selecionado
ID1 ID3	Identificações
Nome do usuário	Nome do usuário do login

i Nota

Para mais ações na tabela de transações, consulte [Recall da tabela de transações ▶ página 25] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

2.8 Classificação

A aplicação Classificação pode ser usada para categorizar produtos em classes de peso, que podem variar em até 8 classes diferentes para garantir uma classificação eficiente.

2.8.1 Ativação da aplicação Classificação

- Na tela principal, toque na tecla funcional **Ⅲ**.
 As aplicações disponíveis são exibidas.
- 2 Selecione 💷 Classification.
 - → A tela da aplicação Classificação é exibida.

	\sim		21:26 🤁			
Ճ∆ 1		Max 500 kg	g d = 50 g			
NET 3.15 kg PT		4.9	95 kg			
Material ID: 1	Descri	Description: Watermelon				
Class: Excellent quality						
1 2	3	4	5 >>>			
+ Σ	\oplus	H	>> 1/3			

2.8.2 Configurações de classificações

Quando a aplicação estiver em execução, o usuário pode tocar na tecla de função (*) na terceira faixa de teclas de função para abrir as configurações de Classificação.

Class	sification Settings	
	🚫 Settings	Transfer
•	ID IDs	🔁 Protocols
	🕀 Target Table	편 Tare Table
	-	

Ø	Configurações	Consulte [Configurações de classificações ▶ página 87] abaixo.
Ċ	Transferência	Configurações para transferir os dados para um computador ou impressora, con- sulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38] e [Como configurar uma impressora ▶ página 42].
ID	IDs	Configuração das identificações, consulte [Configurações básicas da pesagem página 38].
ŧ	Protocolos	Configuração de protocolos, consulte [Configurações básicas da pesagem página 38].
(Tab. Alvo	Configuração da tabela de destino para valores de destino usados com frequência, consulte a [Tabela de Alvo de Classificação ▶ página 88] abaixo.
Ŧ	Tab. Tara	Para configurar a tabela de tara para valores de tara conhecidos usados com frequência, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38].
0	Tabela de Material	Para configurar a tabela de materiais, consulte [Configurações básicas da pesa- gem ▶ página 38]. i Nota Somente materiais atribuídos à aplicação Classificação podem ser selecionados posteriormente na tabela de materiais.
I/O	E/S Discreta	Configuração de E/S Discreta , consulte também [Comunicação -> E/S discreta > página 133].
	Leitor de código de bar- ras	Configuração de um leitor de código de barras, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38] e [Como configurar um leitor de código de barras ▶ página 44].
\odot	Configurações Avancadas	Abra a configuração, consulte [Configuração ▶ página 99].

i Nota

Para obter mais informações sobre como editar tabelas, consulte [Edição de tabelas ▶ página 28] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

ltem de contigu- ração	Subitens	Descrição				
Salvar e Transferir	Manualmente	Salvar e transferir uma transação é algo que deve ser confirmado manualmente usando a tecla de transferência 🐴.				
	Autom.	Salvar e transferir uma transação ocorre automaticamente.				
Alteração de Material	Nada	Nenhuma Alteração de Material é verificada durante Salvar e Transferir.				
		i Nota				
		A Alteração de Material não pode ser definida como Nada quando Salvar e Transferir é definido como Autom				
	Desvio (30d) +/-	Para detectar uma alteração no peso, é necessário um desvio de pelo menos 30 d.				
	Retornar a Zero (<9d)	Para detectar uma mudança no peso, a balança deve ser esvazi- ada primeiro (abaixo de 9 d).				
Acima da Faixa	Vermelho, Laranja,	Selecione as cores para visualização do estado de pesagem.				
Abaixo da Faixa	Amarelo, Preto,					
Cor da Classe 1	Verde Branco					
Cor da Classe 2						
Cor da Classe 3						
Cor da Classe 4	-					
Cor da Classe 5						
Cor da Classe 6						
Cor da Classe 7	_					
Cor da Classe 8						

Classificação Configurações

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Totalização	Ativar e Desativar	Habil.: Totalização é ativado. Desabil.: Totalização é desativado.
	Subtotal	Habil.: Subtotal é ativado.
		Desabil.: Subtotal é desativado.
	Unidade de totali- zação	Selecione a unidade para os totais.
	Limpar na Trans- ferência	 Desligado Nada é feito com as informações de Totalização durante a trans- ferência. Apagar Total e Subtotal
		Todas as informações de Totalização são limpas durante a trans- ferência. • Apagar Subtotal
		Todas as informações de Subtotal são limpas durante a trans- ferência.
		I Nota Se a função Subtotal não estiver Habil., esta opção não será exibida.
	Desfazer Transação	Disponível apenas para IND400 sem Integridade dos Dados. Selecione um dos seguintes métodos para desfazer uma tran- sação: • Desligado Esta função está desativada.
		 Última Transação A tecla de função 🌣 só é exibida na 2ª faixa de teclas de função quando uma nova transação for salva. Ilimitada
		A tecla de função 🔿 é exibida na 2ª faixa de teclas de função quando o número de transações neste lote for maior que zero.
Tara Após Trans- ferência no Modo Líquido	Ativar e Desativar	Quando Habil., a balança é tarada após a transferência de um peso líquido.
		Habil., o Modo tara cad. também precisa estar ativado.
Verificar Movimento	Ativar e Desativar	Quando Habil., apenas valores de peso estáveis podem ser clas- sificados e transferidos.
Estatísticas	Ativar e Desativar	Quando Habil., a tecla de função L. é exibida na 2ª faixa de teclas de função da Tabela de Transações. Isso permite que os usuários insiram o Nº do Lote para o cálculo do parâmetro estatístico.
Modo Invisível	Ativar e Desativar	Disponível apenas para IND400 sem Integridade dos Dados.
		Quando Habil. no nível de acesso de Operador, todas as infor- mações relacionadas ao peso são ocultadas e marcadas com *.

Classificação Tab. Alvo

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição				
ID	-	Insira uma ID numérica do alvo.				
Descrição	-	Insira uma descrição do ID do alvo.				
Modo	Padrão	O operador sempre coloca os objetos na plataforma e os pesa.				
	Take Away	O operador sempre pega os objetos da plataforma e os pesa.				
Fonte de Dados	Peso Bruto	O alvo é um peso bruto.				
	Peso Líquido	O alvo é um peso líquido.				

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
N° de Classes	5/6/7/8	Número de classes
Unidade	g/kg/oz/lb/t/ton	Selecione a unidade necessária.
Limite superior	-	Definição do valor do limite superior
Classe n (>=)	-	Valor do peso de uma classe específica
Descrição da classe	-	Descrição de uma classe específica
n		

2.8.3 Operação de classificação

2.8.3.1 Configuração do alvo ativo

• Cenário 1: antes de iniciar uma operação de Classificação, em primeiro lugar, o Operador precisa definir um alvo ativo. O Supervisor também pode definir o alvo ativo como o valor alvo padrão.

i Nota O valor alvo padrão precisa ser armazenado em uma memória não volátil, como Flash, para suportar a recuperação no ciclo de ligar/desligar.

- Cenário 2: o usuário precisa definir o alvo ativo sem sair da aplicação.
- A aplicação Classificação é acessada.
- Toque na tecla de função de alvo
 na tela inicial da aplicação.
 - A janela para a configuração do alvo ativo é exibida.

et of Classification			
Mode		Data Source	
Standard	\sim	Net Weight	\sim
# Classes		Unit	
5	\checkmark	kg 🗸	
5	~	kg 🗸	
		A	

Defina o valor alvo manualmente

 Defina os valores alvo em cada página consultando a [L_CLASSFICATION L_TARGET_TABLE > página 88] em [Configurações de classificações > página 86].

Defina o valor alvo com a Tab. Alvo ou Tabela de Material

- Toque na tecla de função Tab. Alvo

 ou na tecla de função Tabela de Material
 para selecionar um alvo ou um material e confirme com ✓.
 - O valor alvo é preenchido adequadamente nos campos relevantes.

Defina o valor alvo por meio de leitura de código de barras

O valor alvo pode ser definido lendo-se o código de barras com a atribuição de ID de alvo ou material.

- Um leitor de código de barras está conectado. Consulte [Como configurar um leitor de código de barras > página 44]
- Use o leitor de código de barras para ler o ID do alvo ou material.
 - → O valor alvo é preenchido adequadamente nos campos relevantes.
- O alvo ativo é definido.

2.8.3.2 Limpeza de informações do material e alvo

Se as informações do material (ID do Material e Descrição do Material) estiverem definidas no valor alvo ativo, a tecla de função Limpar informações do material C será exibida.

O usuário pode tocar nessa tecla de função C para limpar as informações do material, o valor alvo e o peso da tara.

Targ	get of Classification		
	Material ID		
0	1		
0	Material Description		
0	Watermelon		
~			
		Ø	C

2.8.3.3 Processo de classificação no modo padrão

- 1 Quando o alvo ativo for definido, toque na tecla de função Iniciar ► para entrar no processo da operação.
- 2 Coloque a amostra de pesagem na plataforma de pesagem.
 - São exibidos o valor do peso e o status de peso Classificação.

Status do Peso

O peso está no intervalo de Classe 5 (>=).



O peso está acima da faixa.

O peso está abaixo da faixa.

2.8.3.4 Classificação no modo Retirada

Neste cenário de aplicação, o valor absoluto de Peso Líquido é usado como Fonte de Dados para comparar com o alvo ativo.

- 1 Coloque o recipiente com o material, ou apenas o material, na plataforma de pesagem.
- 2 Pressione a tecla Tara T.
 - A balança é definida para o modo líquido e o terminal mostra o Peso Líquido como 0 kg.

- 3 Retire algumas coisas do recipiente.
 - O Peso Líquido é mostrado como um valor negativo, que é o Peso Líquido absoluto.
 - O Peso Líquido absoluto está no intervalo de Classe 2 (>=), e a barra da Classe 2 está ativada.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para continuar a obter os resultados de **Classificação** no modo **Take Away**.



2.8.3.5 Salvar e transferir os resultados da classificação

Os resultados da Classificação podem ser salvos e transferidos manual ou automaticamente, dependendo da configuração de Salvar e Transferir. Consulte [Configurações de classificações ▶ página 87].

Salvar e Transferir Manualmente

- Um processo de pesagem é concluído e o resultado da pesagem é exibido.
- 1 Se Totalização estiver desativado, toque na tecla de função Transferir 🗅.
- 2 Se Totalização estiver ativado, toque na tecla de função Adicionar +.
 - → Os resultados de **Classificação** são salvos e transferidos manualmente.

Salvar e Transferir automaticamente

Quando um processo de pesagem é concluído e o resultado da pesagem é exibido, a transação atual é salva e transferida automaticamente.

2.8.3.6 Totalização na classificação

- O alvo de Totais está definido. Consulte [Totalização segundo uma meta » página 79].
- 1 Coloque a primeira amostra na plataforma de pesagem.
 - O valor do peso é exibido e é classificado em um intervalo.
- 2 Toque na tecla de função + para adicionar o valor de pesagem da amostra aos **Totais**.
 - A mensagem "Salvando e Transferindo" é exibida.
- 3 Remova a amostra.
- 4 Repita as etapas 1 a 3 para outras amostras.
- 5 Quando todas as amostras estiverem totalizadas, toque na tecla de função Relembrar Totais Σ .
 - Os Totais são exibidos.
- 6 Para limpar Totais, toque na tecla de função C.
- 7 Para limpar Subtotal, toque na tecla de função C.
- 8 Confirme a limpeza com 🗸.
 - O terminal de pesagem está pronto para o próximo processo de Totalização.

i Nota

Para mais recursos de Totalização, consulte [Operação de totalização ▶ página 78].



Recall Totals		_
Totals		
Batch #		202008290002
Total		4.30 kg
Counter		1
Sub #		1
Subtotal		4.30 kg
+	E	©

2.8.3.7 Tabela de transações na classificação

- Na página de operação Classificação, toque na tecla de função Tabela de Transações

 .
 - ➡ As transações recentes são exibidas.
- 2 Deslize na horizontal para mostrar as informações completas da transação e na vertical para mostrar outras transações.

Cla	Classification Transactions									
ID	•	Date	& Tim	ne			Class	Class #		
10		29/Ai	ug/2020	18:27:	54		Class	4		
9		29/Aı	ug/2020	18:26:	50		Class	5		
8		29/Aı	ug/2020	13:49:	58		Above	2		
7		28/Aı	28/Aug/2020 18:56:54				Above			
6		03/Aı	ug/2020	18:58:	02		Class 2			
	+		0		7				>> 1/2	
Over Limit	Totalization Unit	Total Value	Total Counter	Subtotal Value	Subtotal Counter	User Name	Status	Reviewer	Review Time	
15.00	kg	5.00	1	5.00	1	Coffee		Lily	16 Mar 2022 08:06:00	
15.00	kg	10.00	2	10.00	2	Coffee	Reviewed	Lily	15-Mar 2022 09:15:46	
15.00	kg	20.00	4	20.00	2	Coffee	Reviewed	Lily	13-Mar-2022 09:15:46	
15.00	kg	25.00	5	25.00	3	Coffee	Reviewed	Lily	12-Mar-2022 09:15:46	
15.00	kg	4.00	1	4.00	1	Coffee	Reviewed	Lily	11-Mar-2022 09:15:46	
15.00	kg	8.00	2	8.00	2	Coffee	Reviewed	uly	10-Mar-2022 09:15:46	
15.00	kg	4.00	1	4.00	1	Coffee	Reviewed	uly	09-Mar-2022 09:15:46	
15.00	kg	8.00	2	8.00	2	Coffee	Reviewed	Uly	08-Mar-2022 09:15:46	

i Nota

Class 7 Class 4 Class 4 Class 3 Class 8 Class 8 Class 8 kg kg kg kg kg kg kg
 15.00
 7.30
 7.30

 15.00
 7.50
 7.50

 15.00
 7.50
 7.50

 15.00
 7.50
 7.50

 15.00
 7.50
 7.50

 15.00
 7.50
 7.50

 15.00
 7.50
 7.50

 15.00
 7.50
 7.50

 15.00
 7.50
 7.50

 15.00
 7.50
 7.50

 15.00
 7.50
 7.50

Para mais ações na tabela de transações, consulte [Recall da tabela de transações ▶ página 25] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

 ID1
 ID2
 ID3

 ID1
 ID2
 ID3

i Nota

Ao trabalhar com integridade de dados, campos adicionais relacionados ao status da revisão e ao revisor são exibidos. A transferência da tabela de transações é possível somente para os dados revisados. Para mais informações, consulte [Trabalho com Integridade de Dados » página 49].

Estatísticas

Os usuários podem verificar o resultado de Estatísticas da configuração de dados atual em Tabela de Transações, enquanto apenas as últimas 500 linhas de dados de transação são contadas.

- 1 Toque na tecla de função Estatísticas III.
- 2 Selecione um lote para a avaliação estatística e confirme com ✓.

I Nota Sempre que a aplicação Classificação for iniciada, um novo № do Lote será criado, e sair da aplicação Classificação encerrará esse № do Lote.

Os parâmetros estatísticos são exibidos.

Statistic Condition	
Batch #	
202008290002	
×	

1 Nota O modelo padrão de Estatísticas da Classificação é mostrado abaixo.



2.8.4 Sair da aplicação Classificação

1 Na 3° faixa de teclas funcionais, toque na tecla funcional \bigcirc .

- 2 Como alternativa, pressione a tecla Ligar/Desligar 🙆.
 - → A aplicação Classificação é fechada.
 - ➡ A aplicação Pesagem Básica está ativa.

i Nota Se Totalização estiver ativado, Total Geral, Contador de Total Geral, Subtotale Contador de Subtotal serão limpos.

2.9 SQC remoto

A aplicação SQC remoto permite que o terminal IND400 seja controlado remotamente pelo FreeWeigh.Net em um computador host e seja usado como um dispositivo de entrada. O FreeWeigh.Net envia comandos para o IND400 e recebe entradas do usuário do IND400, e o IND400 atua como um Cliente colocado na linha de produção ou armazém nesse processo.

O FreeWeigh.Net é um software de aplicação para controle estatístico de qualidade (SQC) e controle estatístico de processo (SPC).

O conjunto de comandos de interface aprimorada de controle remoto permite a comunicação entre o FreeWeigh.Net e o IND400, enquanto os comandos SICS básicos também são compatíveis.

2.9.1 Configuração da conexão

A conexão deve ser configurada para diferentes métodos de comunicação.

- 1 Abra a página Conexão no caminho: Comunicação -> Conexão.
- 2 Toque na tecla de função + para adicionar uma conexão.
- 3 Defina COM como Cliente e Modo como canal de sinal.
- 4 Insira o Endereço IP no campo Servidor Remoto e o número da porta no campo Porta Remota.
 i Nota O valor padrão de Porta Remota é 8.000.

Connection9			
СОМ	Mode		
Signal Client	Signal Channel		
Remote Server	Remote Port		
172.30.183.157	8000		
×	✓		

Comunicação sem fio ou Ethernet

- Uma placa opcional Ethernet ou uma placa opcional de Wi-Fi está instalada. Consulte Placa Ethernet e Placa opcional de Wi-Fi.
- 1 Toque na tecla de função + para adicionar uma conexão.
- 2 Ative o FreeWeigh.net alternando o botão
 - A conexão está configurada para comunicação sem fio ou Ethernet.

Mode
SICS Server
FreeWeigh.Net
✓

Comunicação serial

- Uma interface serial está disponível.
- 1 Toque na tecla de função + para adicionar uma conexão.

- 2 Defina **COM** como qualquer porta disponível para **Servidor SICS**.
- 3 Defina Modo como Servidor SICS.
- 4 Ative o FreeWeigh.Net, que está desativado por padrão, alternando o botão.
 - A conexão está configurada para comunicação serial.

Conn	ection7			
	сом		Mode	
	COM1	\sim	SICS Server	\sim
	FreeWeigh.Ne	et		
>	×			~

2.9.2 Configuração do IND400 no FreeWeigh.net

- 1 Inicie a aplicação FreeWeigh.net no servidor remoto.
- 2 Para conectar o IND400 ao FreeWeigh.net, configure um periférico na aplicação FreeWeigh.net.

METTLER TO	LEDO	FreeWeigh.NET					
Catalogs	-	Monitoring	•	Reports	•	Configuration	
						System	*
						Periphe als	
						import/Export	*
						Web monitoring	*

3 Na coluna do menu à esquerda, clique com o botão direito do mouse no menu do sistema de comunicação para adicionar um local de teste.

	Device type TCP/IP Additional parameters	
Peripheral type and sublary devices Deve type 1009 Science assumptions Planter PAddress: 172 . 30 . 219 . 10 Protocol Protocol Science step Science s	Contractional local Contractional local Contractional local Contraction C	OK Gand Re
Device configuration pheral type and axallary devices mark type "row" Additional parents pressed and axallary devices pressed and axallary devices pressed and axallary devices pressed and axallary devices Credit and analysis Credit analysis	Development Create suppliers pheral type and axaliary devices: Imperative suppliers mode type : row additional guestimetime Parameter Development Envelopment Supplemental devices: Envelopment Development Envelopment Create suppliers Envelopment Create suppliers Envelopment Create substance version Create substance version mid destical	Boxe cardygendom

- 4 Clique duas vezes em Test site para editar seu nome como IND400 e aplique a alteração.
- 5 Clique com o botão direito do mouse em Test site para adicionar um Device e selecione Balance/scale no campo Device na área de configuração à direita.
- 6 Clique no botão Device configuration......
- 7 Na página do tipo de Device da janela pop-up, defina o Type como IND400.
- 8 Na página TCP/IP, defina o endereço IP igual ao do IND400.
 Neste exemplo, o endereço IP é 172.30.219.10 e a porta é 1702. Consulte [Configuração da conexão > página 94].
- 9 Na página Additional parameters, selecione a calibração da balança e o método de verificação.
- 10 Confirme as configurações com o botão
 - A comunicação entre o IND400 e o FreeWeigh.net é iniciada.

2.9.3 Realização de uma amostragem de dados

1 Insira o código bição de lista d específico no IN

manu o courgo do produ	to manualmente ou	use a exi-				\sim			20:20
bição de lista de produtos para selecionar um produto específico no IND400. i Nota Os dados do material ou produto são manti- dos no lado do servidor do FreeWeigh.net em Catálo-		B/G	â			Max 60 kg d = 50 g		kg	
gos -> Produtos.	Ĵ		c: Coffee			12345 Weig	ht /3		
			Product	M	lachine	T.item	Sample	\gg	1/4
Product catalog - Administrat	tor						-		×
Group: 1 Product: product1 plan Product: product2 plan plan2 plan2 SGroup: 2 SGroup: 3 SGroup: 4	Main data Batch C Product code: Name: Product number: Created by: Modified by: Reference image:	ontainer Info 987654 Image: second s		Date: Date:	13.06.20	024 09:16 024 09:16			

- 2 Toque na tecla de função Amostra no IND400 para coletar os dados de peso.
- 3 Colete os dados de peso conforme a mensagem de prompt no IND400.

<

- Os itens do número necessário são colocados na plataforma de pesagem para a coleta de dados de pesagem, um por um.
- 4 Confirme o resultado da amostragem em uma janela pop-up no IND400.
 - ➔ O resultado da amostragem de dados é exibido na janela de monitoramento do FreeWeigh.net.

Database: P-CUIYINING\SQLFWNTEST\TestDB

2.10 Balança Remota

2.10.1 Conexão e configuração

O IND400 pode funcionar como um Terminal Remoto para outro IND400 ou para outro produto METTLER TOLEDO capaz de transmitir o Servidor SICS METTLER TOLEDO.



Três etapas para configurar dois terminais:

1% Conexão Física entre Terminais

A comunicação entre o IND400 e o Terminal Remoto via serial usa uma única conexão serial. Como as portas seriais do IND400 podem lidar com uma saída e uma entrada simultaneamente, é necessária apenas uma porta para ser conectada ao IND400. Pode ser usada qualquer uma das portas seriais do IND400, como:

- IND400 com RS232 para Terminal Remoto com RS232
- IND400 com Ethernet para Terminal Remoto com Ethernet

2. Configuração do IND400

Menu de configuração	Configuraçõe	S						
Comunicação-> Conexões	• Crie uma conexão na porta desejada com um Atribuição de balança Remota.							
	 Interfaces COM compatíveis 							
	 Há suporte a apenas uma conexão Visor Remoto. 							
	Communication				Connection4			
	Scale	>	Connection	1	сом		Mode	
	Applications	>	Serial	>	COM1	\sim	Remote Scale	~
	Terminal	>	Ethernet	>	Protocols			
	Communication	>	VNC Server		SICS Client			~
	Maintenance	>	Web API Server					
	<u>ل</u>				×			~

<± 3% Configuração do Terminal Remoto

Menu de Configuração Configurações

Comunicação-> Conexões Crie uma conexão na porta desejada com um Atribuição do servidor SICS.

2.10.2 Uso da Função de Balança Remota

- A "Balança Remota" foi configurada em Comunicação -> Conexão.
- 1 Toque na tecla de função 🖾 para alternar para a balança remota.
 - Os dados de peso da balança remota serão mostrados na tela do IND400.
- 2 Pressione as teclas Limpar, Imprimir, Tarar (incluindo Tara Predefinida), Zerar no lado direito da tela para acessar as funções básicas da balança remota.
- Para retornar ao IND400, toque na tecla de função
 para voltar à balança nº 1.
- 4 Toque na tecla de função para voltar às aplicações básicas de pesagem com a balança ativa no momento.



3 Configuração

Na configuração, os usuários podem modificar as configurações e ativar funções para adaptar o sistema às suas necessidades específicas de pesagem. As opções de menu disponíveis dependem da função de usuário que está conectada ao IND400 no momento.

3.1 Operação de configuração

Inserção da configuração

- 1 No menu de configuração rápida, toque em ③.
 - Os principais itens de configuração são exibidos.
- 2 Toque no bloco de configuração desejado.
 - Os subitens correspondentes são exibidos. Os itens de configuração selecionados são destacados em azul.
- 3 Continue até que a página de configurações seja exibida.
- 4 Faça as configurações exigidas e confirme com ✓.
 Para sair da página de configurações sem fazer alterações, toque na tecla funcional ←. Os itens de configuração anteriores são exibidos novamente.

Conectado como Operador (Powercell Balança)

Applications				
Applications	>	Memory	>	
Terminal	>	Basic Weighing	>	
Maintenance	>	Over/Under	>	
		Manual Filling/Dosing	>	
		Counting	>	
ŵ				

Conectado como Admin (Powercell Balança)

Scale						
Scale	>	Load Cells				
Applications	>	System				
Terminal	>	Metrology				
Communication	>	Identification				
Maintenance	>	Capacity & Increment				

Como navegar na configuração

Appli	1 ications > Memory	2			
	Use Last Active App	1	Alibi Table	•:	3
	Memory	>	Configurable Table	>	1
<	Basic Weighing	>			5
	Over/Under	>			
	Manual Filling/Dosing	>			
1					
7	6				

1	Setup path	2	Open sub item
3	Setup sub item to be edited	4	Open next level of sub items
5	Scroll bar	6	Home button
7	Go to the next higher setup level		

Como operar a configuração

Dependendo do conteúdo, as seguintes opções estão disponíveis para alterar as configurações:

Menu suspenso	Number of Range	Selecione uma opção na lista de configurações exibida.
	1 Single Range	
	2 Multi-Interval	
	2 Multiple Range	
	3 Multi-Interval	
	×	
Switch	ID1	Exemplo
	ID2	ID1 ativado ID2 desativado
	ID3	ID3 não disponível
Exibição da página		Quando houver várias páginas de configu- rações, isso é exibido pelos pontos no lado esquerdo.
		No exemplo, há duas páginas de configurações, e a primeira página é exibida.
		Vá para a próxima página deslizando o dedo verticalmente.
Entradas (alfa)numéricas	Os teclados na tela são exibidos; consulte [Teclas físicas e de função página 7].	

Saída da configuração

- Toque na tecla de função 🔂.
- ➔ O visor de peso aparece e o dispositivo funcionará com as novas configurações.

3.2 Configuração da balança

3.2.1 Configuração de metrologia

i Nota

As configurações padrão são mostradas em negrito.

ltem de configu- ração	Subitens/configurações possíveis	Comentário	
Aprovação	Nenhum , Argentina, Austrália, Canadá, OIML, EUA, Coreia, Tailândia	As configurações da balança são restritas de acordo com as regulamentações locais de Pesos e Medidas.	
		Uma balança não aprovada não deve ser usada na metrologia legal.	
Classe (somente para balanças aprova- das)	II, III, III HD (somente Canadá), III L (somente EUA), IIII	Quando a classe de verificação não estiver em conformidade com as regulamentações locais de Pesos e Medidas, uma mensa- gem será exibida e você será direcionado para o respectivo item de configuração para corrigir as configurações de capaci- dade e incremento da maneira correspon- dente.	
ltem de configu- ração	Subitens/configurações possíveis	Comentário	
---	--	--	--
Valor Geo (somente balanças strain gauge)	Insira o valor Geo para sua região, con- sulte [Tabela de valores de Código Geo ► página 159].		
	Usando a tecla 오, o valor Geo pode ser	GEO Determination	
calculado dependendo da sua latit gráfica e altura acima do nível do n	calculado dependendo da sua latitude geo- gráfica e altura acima do nível do mar.	Latitude (°) Elevation	
		47.5798 402 m 🗸	
		Calculated GEO Code 18.5	
		O valor Geo é calculado com uma casa	
		decimal.	
Limite Inferior (°C)	-20 °C -10 °C 59 °C	Configuração dos limites inferior e superior	
Limite Superior (°C)	19 °C 40 °C 60 °C	de temperatura para operar o sistema de pesagem de acordo com a balança conec- tada. Os valores de temperatura fora das faixas aprovadas são destacados em ver- melho. As faixas de temperatura aprovadas são armazenadas nas células de carga.	

3.2.1.1 Código GEO exato

O IND400 fornece o código GEO exato como extensão do recurso de código GEO. A ideia do código GEO exato é fornecer mais dígitos no código GEO (originalmente, o código GEO é um valor inteiro entre 0 e 31) para obter um "g" mais preciso.

- O terminal está em modo não aprovado.
- 1 Abra a página Metrologia no caminho Balança > Metrologia.
- 2 Clique na tecla de função Q.
- 3 Insira a Latitude (°) e Elevação na página pop-up Determinação do Código GEO.



- O Código GEO Calculado com um dígito após o ponto é exibido na página.
 4 Clique na tecla de função
 - O Código GEO Calculado é atualizado para o campo Código GEO na página Metrologia.

3.2.2 Configuração da balança POWERCELL/SICSpro/Analógica

Visão geral

A configuração da balança POWERCELL/SICSpro/Analógica consiste nos seguintes itens de configuração:

• Células de Carga (somente balança POWERCELL)

- Sistema (somente balança POWERCELL) •
- Ajuste de Alteração da Balança (somente balança POWERCELL) •
- Identificação •
- Capacidade e incrementos •
- Linearização e calibração •
- Modo de Controle .
- Unidades
- Zero
- Tara
- Filtro .
- Estabilidade •
- MinWeigh
- Aquecimento (somente para balanças aprovadas)
- Alerta de carregamento (somente balança de piso POWERDECK)
- Guia de Nivelamento (somente balança de piso POWERDECK) •
- FACT (somente balança SICSpro) •
- Redefinição (somente balança SICSpro)

Configuração da Powercell

Endereço Manual

O Endereço Manual pode garantir que cada célula de carga tenha um endereço exclusivo, ajudando os usuários a localizar e reparar rapidamente as células de carga com defeito.

- 1 Na página Endereço Manual, pressione a tecla de função Q para iniciar o processo de endereçamento.
 - ➡ O terminal está descobrindo células.

Manual Address	
Serial Number	Node
	0

➡ São indicados o número de série e as informações atuais de nó das células de carga encontradas.

	+	Q	
Toque em uma linha para destacar uma célula de	Manual Address		
carga e clique na fecia de função Editar 🖍 para editar	Serial Number	Node	
o Elidereço do No da celula de carga.	7285039912	1	
	7285039913	2	
	7285039914	3	
	7285039915	4	
	+ /		
Clique em 🗸 para iniciar o endereçamento dessa	Entry		
unica celula de carga imediatamente.	Serial Number		
	7285039912		
	Node		
	1		
	×		\checkmark

2 Toque em uma linha para destacar uma célula de

Clique em 🗸 para iniciar o endereçamento dessa 3 única célula de carga imediatamente.

Endereço da Célula Única

i Nota

- É importante garantir que apenas uma célula de carga esteja conectada ao terminal.
- Se várias células de carga estiverem conectadas, apenas a célula de carga detectada primeiro será tratada.



- Na página Endereço da Célula Única, pressione a tecla de função Q para iniciar o processo de endereçamento.
 - ➡ O terminal está descobrindo células.
 - São indicados o número de série e as informações atuais de nó da célula de carga encontrada.
- 2 Clique na tecla de função Editar ✓ para editar o Endereço do Nó da célula de carga.
- 3 Clique em ✓ para iniciar o endereçamento dessa única célula de carga imediatamente.



Single Cell Address			
Serial Number		Noc	de
007293042401		1	
4			
-			

Configuração de Sistema

Na página do menu, uma plataforma pode ser configurada para PowerDeck.

Sistema	Exibir/configurar dados do sistema	
Aplicação	Balança de Piso (padrão) • Formato da Plataforma – Quadrado (padrão) – Retangular	
	System	
	Application	
	Floor Scale 🗸 🗸	
	Platform Shape	
	Square 🗸 🗸	
	←	
	Geral • O Número de Células de Carga pode 4.	e ser de 1 a 12, e o valor padrão é
	System	
	Application	# of Load Cells
	General 🗸 🗸	4
	×	

Configuração de Ajuste de Alteração da Balança

Com a função Ajuste de Desvio, o terminal pode produzir os mesmos resultados de peso em diferentes locais na plataforma PowerDeck.

1 Na página Ajuste de deslocamento, clique na tecla de função Editar / para editar os coeficientes e clique na tecla Ajuste de Desvio = para iniciar o ajuste de deslocamento.

Shifting Adjustment		
Cell	Shift Values	
1	0.958409	
2	0.722900	
3	1.804703	
4	0.814508	
4		

2 Na página pop-up, clique na tecla de função Informações i para visualizar o peso de teste recomendado.

Selecione para fazer um ajuste da **Balança inteira** (padrão) ou um ajuste parcial no campo **Tipo**e pressione a tecla de função Iniciar ► para iniciar o processo.

- 3 Esvazie a balança conforme instruído no visor e pressione ►.
 - O terminal está fazendo amostragem para a balança vazia.
- 4 Quando a amostragem estiver concluída, clique em </
- 5 Coloque o peso de teste na posição de cada célula de carga indicada no visor e pressione 🕨.
- 6 Quando o processo for concluído, clique em \checkmark .
 - ➔ O ajuste de deslocamento está concluído.



Configuração de identificação

Identificação	Exibição/configuração de dados de identificação da balança
Número de série	Inserir o número de série da balança selecionada.
Modelo da Balança	Inserir o tipo de balança, p. ex., PBD555 - 15LA.
Localização da Balança	Inserir o local da balança, p. ex., piso e sala.
Identificação da Balança	Inserir a identificação da balança, p. ex., número de inventário.
1 Nota: a localização da balanca e a identificação da balanca podem consistir em até 40 caracteres alfa-	

numéricos.

Configuração de Capacidade e Incrementos

i Nota

As configurações padrão são mostradas em negrito.

Configurar capacidade e incremento
Selecione uma das seguintes opções: g, kg, oz, lb, t, ton
Selecione uma das seguintes opções: 1 Faixa Única , 2 Multi-Intervalo, 2 Faixa Múltipla, 3 Multi-Intervalo, 3 Faixa Múltipla.
Defina as faixas conforme a #Faixa/Intervalos.
i Nota
Com Multi-Intervalo/Faixa Múltipla, observe o seguinte; caso contrário, uma mensagem será exibida: Faixa/Intervalo 1 < Faixa/Intervalo 2 < Faixa/Intervalo 3
Defina as resoluções conforme a #Faixa/Intervalos.
 Nota Com Multi-Intervalo/Faixa Múltipla, observe o seguinte; caso contrário, uma mensagem será exibida: Resolução 1 < Resolução 2 < Resolução 3 Para balanças SICSpro aprovadas, quando a Classe é II e e = 10 d, o

pe		Adjust by
Whole Scale	\sim	Cell

H

Capacidade e incrementos	Configurar capacidade e incremento
Capacidade excedente em branco (d)	O apagamento do visor é usado para indicar uma condição de sobrecarga
	Defina o número de divisões (d) que a balança tem permissão para ultra- passar a capacidade máxima antes de ficar em branco.
	Configurações possíveis: 0 5 99 (d)

Configuração de Linearização e Calibração

i Nota

As configurações padrão são mostradas em negrito.

Linearização e calibração	Calibrar a balança
Tipo -> Ajuste zero	Usando este item de configuração, a balança é zerada.
	 Toque a tecla de função ► e siga as instruções na tela.
	Quando terminar, uma mensagem será exibida.
	2 Confirme a mensagem.
	 O protocolo de calibração é exibido.
	Tocar na tecla de função vilo abre uma tela para o ajuste de amplitude.
Tipo -> 2 pontos	Usando este item de configuração, a balança é calibrada usando o ponto zero e um peso de teste.
	1 Insira o valor do peso e o nome do peso de teste.
	2 Confirme os dados de peso de teste com a marca de seleção.
	3 Toque a tecla de função ► e siga as instruções na tela.
	 Quando terminar, uma mensagem será exibida.
	4 Confirme a mensagem.
	 O protocolo de calibração é exibido.
Tipo -> 3 pontos, 4 pontos 5 pontos, 3 pontos. Com histe-	Usando esses itens de configuração, a balança é calibrada usando o ponto zero e dois ou até quatro pesos de teste.
rese, A pontos. Com historese	1 Insira o valor do peso e o nome dos pesos de teste.
5 pontos. Com histerese	2 Confirme os dados de peso de teste com a marca de seleção.
	3 Toque a tecla de função ► e siga as instruções na tela.
	 Quando terminar, uma mensagem será exibida.
	4 Confirme a mensagem.
	 O protocolo de calibração é exibido.
Cal. de impressão automática	Se ativado, os dados de calibração são impressos/transferidos automatica- mente.
Última Data de Calibração	A data da última calibração.

Protocolo de calibração

- Imprimir/transferir o protocolo de calibração
- 📮 Inserir um comentário sobre a calibração atual



Configuração do Modo de Controle

Modo de Controle	Valor do peso em resolução mais alta
Modo de Controle	Exibindo o valor do peso em resolução mais alta.

Configuração de unidades

i Nota

As configurações padrão são mostradas em negrito.

Unidades	Configuração de unidades do visor	
Segunda Unidade	Selecione uma das seguintes opções: g, kg, oz, Ib, t, ton	
Terceira Unidade	Selecione uma das seguintes opções: g, kg , oz, lb, t, ton	
Unidade de Inicialização	 Selecione qual unidade de peso deve ser usada em uma reinicialização. Unidade primária: a balança reinicia na unidade primária. Reiniciar: a balança é reiniciada com a última unidade exibida antes do 	
	ciclo de energia.	
Aviso	No caso de balanças aprovadas, os subitens individuais deste item de con- figuração podem não estar disponíveis ou apenas de maneira limitada, dependendo do país.	

Configuração zero

i Nota

As configurações padrão são mostradas em **negrito**.

Zero	Opções de configuração zero		
Zero de inicialização	Selecione qual valor zero deve ser usado na inicialização.		
	Capturar Novo: um novo valor zero é capturado		
	 Usar o Último: o último valor zero é usado 		
	Usar Calibrado: o valor de zero calibrado é usado		
Faixa de Inic (%)	Defina a faixa para zerar na inicialização em % da capacidade da balança.		
Faixa de Inic. + (%)	Configurações possíveis: -9910 0 (%) resp. 0 +10 +99 (%)		
Apertar botão zerar	Ativar/desativar Apertar o Botão Zerar.		
Faixa do Botão - (%)	Defina as faixas para Apertar Botão Zerar em % para zerar via •0•.		
Faixa do Botão + (%)	Configurações possíveis: 0 2 99		
Rastreio automático de zeragem	n Ativar/desativar zeragem automática.		
Faixa de zeragem automática	Defina a faixa para zerar automaticamente.		
(d)	Configurações possíveis: 0,0 0,5 9,9 (d)		
Centro de zero	Ativar/desativar a indicação do símbolo >0< para um peso bruto dentro de +/- 0,25 e/d.		
	i Nota: no modo de aprovação, essa função deve estar ativada.		
Abaixo de zero em branco (d)	O apagamento do visor é usado para indicar uma condição de subcarga		
	 Defina o número de divisões (d) que a balança pode ir abaixo de zero antes de ficar em branco. 		
	Configurações possíveis: 0 20 99 (d)		
Aviso	No caso de balanças aprovadas, os subitens individuais deste item de con- figuração podem não estar disponíveis ou apenas de maneira limitada, dependendo do país.		

Configuração da tara

i Nota

Tara	Opções de tara	
Tara de inicialização	Selecionar qual valor de tara deve ser usado na inicialização.	
	Limpar: um valor de tara existente é apagado	
	Usar último: o último valor de tara é usado	
Modo de tara automática	Se ativado: quando uma carga é colocada na balança e o peso bruto excede o limite da tara automática, o peso é tarado automaticamente.	

Tara	Opções de tara	
Limite (d)	Configurar o limite para tara automática.	
	Configurações possíveis: 0 9 99 (d)	
Reiniciar limite (d)	Configurar o limite para limpar a tara.	
	Configurações possíveis: 0 5 99 (d)	
Limpeza automática de tara	Se ativado: quando a carga é removida e o peso fica abaixo do peso limite para limpeza, o peso de tara é limpo automaticamente.	
Limite (d)	Configurar o limite para limpar a tara automaticamente.	
	Configurações possíveis: 0 9 99 (d)	
Modo tara cad.	Se ativado: é possível tarar várias vezes se, p. ex., papelão for colocado entre camadas individuais em um recipiente.	
Tara de botão	Se ativado, a tara via 🕂 é ativada.	
Tara via teclado	Se ativado, o peso da tara pode ser inserido numericamente.	
Limpar com zero	Se ativado: quando a carga é removida e o peso cai abaixo de zero, o peso de tara é apagado automaticamente.	
Correção de sinal de rede	No modo Legal para Comércio, a função Correção do Sinal Líquido deve ser desativada.	

Configuração de filtro

i Nota

Filtro	Configurações de filtro
Filtro de passagem baixa	Configurar a condição acima da qual todos os distúrbios são filtrados. Quanto menor a configuração, melhor a rejeição de perturbações, mas maior o tempo de configuração necessário para a balança.
	Contigurações possíveis: Baixo, Medio , Alto, Pesado Alto

Filtro	Configurações de filtro
Filtro de estabilidade	O filtro de estabilidade funciona em conjunto com o filtro de passagem baixa padrão para fornecer uma leitura de peso final mais estável.
	O filtro de estabilidade só deve ser usado em aplicações de pesagem de transações, uma vez que a ação não linear da troca de filtros pode causar cortes imprecisos em aplicações de lotes ou envase.
	Configurações possíveis: Desligado, Luz, Alto Para a balança Analóg., o valor padrão é Desligado.
	Para a balança Powercell, o valor padrão é Luz.
	i Nota
	chave de Filtro de Estabilid. é modificada automaticamente conforme o número de divisões. (Se o número de divisões for inferior a 10.000, é defi- nido como Desligado. Se o número de divisões for maior ou igual a 10.000, é definido como Luz.)
	Filter 🗆
	Low Pass Filter
	Middle 🗸
	Stability Filter
	Light 🗸

Configuração de estabilidade

i Nota

As configurações padrão são mostradas em negrito.

Estabilidade	Configurar o detector de estabilidade (peso em movimento)
Faixa de movimento (d)	Definir a faixa de movimento (em divisões) em que o peso tem permissão para flutuar e ainda ter uma condição sem movimento.
	Configurações possíveis: 0,1 0,5 99,9 (d)
Intervalo Sem Movimento (s)	O intervalo sem movimento define o tempo (em segundos) que o peso da balança deve estar dentro da configuração da faixa de movimento para ter uma condição sem movimento.
	Um intervalo mais curto significa que uma condição sem movimento é mais provável, mas pode tornar a medição de peso menos precisa.
	Configurações possíveis: 0,0 0,5 2,0 (s)

Configuração do MinWeigh

i Nota

MinWeigh	Função MinWeigh	
Modo MinWeigh	Ativar/desativar a função MinWeigh.	
	Se ativada e o peso na balança ficar abaixo do valor mínimo definido, I ficará piscando.	
Valor (kg)	Configurar o valor de peso mínimo em kg.	
	Configurações possíveis: 0 carga máx.	

MinWeigh	Função MinWeigh
Aviso	Se você tentar registrar o peso na condição MinWeigh, a impressão incluirá um asterisco (*) no valor do peso líquido.

Configuração de aquecimento

i Nota

As configurações padrão são mostradas em negrito.

Aquecimento	Tempo de aquecimento		
Aquecimento (min)	Configuração do tempo de aquecimento na inicialização, somente para balanças aprovadas		
	Configurações possíveis: 0 3 99 (min)		

Configuração de Alerta de carregamento

Esse item de menu só está disponível quando:

- O tipo de balança é POWERCELL.
- O tipo de plataforma é Balança de Piso.

Alerta de carregamento determina a localização do "centro de gravidade" com base nas contagens de células. Se o local estiver fora de um determinado intervalo (definido pelo Cliente), uma tela de alerta de carregamento será exibida. Se o recipiente for colocado na balança fora das tolerâncias definidas pelo Cliente, o Alerta de carregamento exibirá esta janela:



ltem de configuração	Opções	Descrições
Alerta de carregamento	Desabil. (padrão) Habil.	-
		 Cancelar e Continuar Desabil. (padrão): quando o Alerta de carregamento está ativo, o operador deve realocar a carga para dentro da zona OK.
		 Habil.: quando o Alerta de carregamento está ativo, o operador pode ignorar e fechar o aviso e continuar a tra- balhar.
		Faixa OK
		Como definição da zona OK, esse valor está em porcentagem da distância entre as células de carga. • Valor padrão: 30
		Valores possiveis: 5 a 50
		EXEMPTO:
	C C C N P P	ver definido em 50%, o quadrado do Faixa OK exibido na tela Faixa OK
		Operation será de 0,5 m x 0,5 m.
		 Limiar Valor padrão: peso equivalente a 5% da capacidade da balança e arredondado para o incremento da balança Valores possíveis: equivalente a 5% da capacidade da balança
		Orientações
		Nessa função, o usuário pode clicar na tecla de função para alterar a visualização conforme a posição relativa do primeiro canto e confirmar a seleção com 🗸.
		Loading Alert
		Observe the relative position of the home run cable and select the correct view.

Configuração de Guia de Nivelamento

Essa função indica a diferença entre as contagens atuais de cada célula de carga (condição sem carga) e as contagens zero de cada célula de carga (condição sem carga) armazenadas como dados de fábrica iniciais. O técnico de serviço da MT pode usar calços para nivelar a balança conforme a solicitação feita por Guia de Nivelamento.

Os pré-requisitos para usar essa função estão listados abaixo:

- Um nível de bolha foi usado para nivelar a plataforma, mas não funcionou.
- O tipo de plataforma é Balança de Piso e o número de células de carga é 4 ou 6.
- As contagens zero armazenadas na fábrica podem ser recuperadas a partir das células de carga para o terminal.
- A saída de medição individual de cada célula de carga está disponível separadamente e funcionando corretamente.
- O endereçamento da célula de carga POWERCELL foi concluído.

 Essa função só funciona para plataformas calibradas de fábrica com todas as células de carga originais intactas.

I Nota a função Guia de Nivelamento só é permitida após a restauração do parâmetro da balança (consulte [Manutenção -> Teste da balança -> Restaurar calibração de fábrica ▶ página 142]). Além disso, se a balança for reendereçada, a função Guia de Nivelamento não é recomendada.

- 1 Mantenha a plataforma vazia.
 - O terminal pode obter as contagens brutas atuais de cada célula de carga e tomar essas contagens brutas como o ponto zero atual.
 - Valor do visor = Ponto zero atual Ponto zero armazenado de fábrica
- 2 Verifique o endereço da célula de carga com a menor contagem de células destacada.
- 3 Calce primeiro o canto com a célula de carga destacada.



Configuração FACT

FACT	Teste de Calibração Totalmente Automática (somente para balanças SICSpro com peso de calibração interna)
Temperatura	FACT é um dispositivo de ajuste controlado por temperatura. Quando a função FACT está habilitada, a temperatura no ímã é medida.
	Se a mudança de temperatura especificada for alcançada após o último ajuste, será realizado um ajuste interno assim que a balança não for usada por 3 minutos.
	Um ajuste interno será realizado toda vez que o terminal for iniciado.

Configuração de reinicialização

Reiniciar	Reinicialização da balança (somente balança SICSpro)
Executar Reinicialização?	Confirme com a marca de seleção. As configurações da balança serão rede- finidas para as configurações de fábrica.

3.2.3 Configurações padrão

Balança SICSpro / Analógica / POWERCELL

Itens de config	uração	Configurações padrão	Configurações possíveis
Sistema	Aplicação	Balança de Piso	Balança de Piso, Geral
	Formato da Plataforma	Quadrado	Quadrado, Retangular
	Número de Células de Carga	4	1 - 12
Metrologia	Aprovação	Nenhuma	Nenhum, Argentina, Austrália, Canadá, OIML, EUA, Coreia, Tailândia
	se aprovado	Classe III	II, III, III HD (somente Canadá), III L (somente EUA), IIII
	Valor Geo	19	0,0 31,0
	Limite inferior	-10 °C	-20 °C a 59 °C
	Limite Superior	+40 °C	-29 °C a 60 °C
	Visor (linha de metrologia)	não aprovado: Limite/d aprovado: Máx/Mín/e	Não aprovado: desativado, limite/d, Máx/Mín/e
		-	Aprovado: Máx/Mín/e

Itens de config	uração	Configurações padrão	Configurações possíveis
Capacidade e incrementos	Unidade primária	kg	Não aprovado: g, kg, oz, lb, t, ton Aprovado: g, kg, t
	Nº da faixa/intervalos	1 Faixa única	1 Faixa Única, 2 Multi-intervalo 2 Faixa Múltipla, 3 Multi-intervalo 3 Faixa múltipla
	Capacidade excedente em branco (d)	5 (d)	0 99 (d)
Ajuste de Des-	Тіро	Balança Inteira	Balança inteira, Parcial
locamento	Cél.	1	1 - 12
Linearização e calibração	Tipo	Configurar Zero	Alcance, 3 pontos, 4 pontos, 5 pon- tos 3 pontos. Com histerese, 4 pontos. Com histerese, 5 pontos. Com histerese
	Cal. de impressão automática	Desativar	Ligar, Desligar
Unidades	Segunda Unidade	não aprovado: Ib aprovado: nenhum	Não aprovado: nenhum, g, kg, oz, lb, t, ton Aprovado: nenhum, a, ka, t
	Terceira Unidade	kg	Não aprovado: nenhum, g, kg, oz, lb, t, ton
	Eporaizo a Unidado	Unidado primária	Aprovado: Herman, y, ky, i
Zoro	Zoro do inicialização		Não aprovado: usar último
2010			Capturar Novo, Usar Calibrado Aprovado: capturar novo
	Faixa de Inic (%)	Não aprovado: 10 (%) Aprovado: 2 (%)	0 99 (%)
	Faixa de Inic. + (%)	Não aprovado: 10 (%) Aprovado: 18 (%)	0 99 (%)
	Apertar botão zerar	Ligado	Ligar, Desligar
	Faixa do Botão - (%)	2	-99 99 (%)
	Faixa do Botão + (%)	2	-99 99 (%)
	Rastreio automático de zeragem	Ligado	Ligar, Desligar
	Faixa de zeragem automá- tica (d)	0,5 (d)	0 9,9 (d)
	Centro de zero	Desativar	Ligar, Desligar
	Abaixo de zero em branco (d)	20 (d)	Não aprovado: 0 99 (d) Aprovado: 5 20 (d)

Itens de config	uração	Configurações padrão	Configurações possíveis
Tara	Tara de inicialização	Não aprovado: limpar	Limpar, Usar Último
		Aprovado: Limpar ou Usar último	
	Modo de tara automática	Desativar	Ligar, Desligar
	Limite (d)	9 (d)	0 99 (d)
	Reiniciar limite (d)	5 (d)	0 99 (d)
	Limpeza automática de tara	Desativar	Ligar, Desligar
	Limite (d)	9 (d)	0 99 (d)
	Modo tara em cadeia	Ligado	Ligar, Desligar
	Tara de botão	Ligado	Ligar, Desligar
	Tara via teclado	Ligado	Ligar, Desligar
	Limpar com zero	Desativar	Ligar, Desligar
	Correção de sinal de rede	Desativar	Ligar, Desligar
Filtro	Filtro de passagem baixa	Meio	Leve, Médio, Alto, Pesado Alto
	Filtro de estabilidade	Desativar	Ligar, Desligar
Estabilidade	Faixa de movimento (d)	0,5 (d)	0,1 99,9 (d)
	Intervalo Sem Movimento (s)	0,5 (s)	0,0 2,0 (s)
MinWeigh	Modo MinWeigh	Desativar	Ligar, Desligar
	Valor (kg)	0 (kg)	0 carga máxima
Aquecimento (somente para balanças apro- vadas)	Aquecimento (min)	0 (min)	0 99 (min)
Alerta de carre-		Desabil.	Desabil., Habil.
gamento	Cancelar e Continuar	Desabil.	Desabil., Habil.
	Faixa OK	30	5 - 50
	Limiar	5	Equivalente a 5% da capacidade da balança

3.3 Configuração de aplicações

3.3.1 Aplicação -> Usar Última Aplicação Ativa

Essa função permite que os usuários mantenham a última aplicação ativa ou sempre usem Pesagem Básica após reiniciar o terminal.

Essa função está desativada por padrão.

Use Last Ac	tive App		
	Enable		

Cenários de uso

- A função Usar Último Aplicativo Ativo deve ser ativada se um usuário quiser permanecer na aplicação atual após trocar de usuário ou se desconectar, ou se um usuário quiser voltar para a última aplicação ativa após reiniciar o terminal.
- A função Usar Último Aplicativo Ativo deve ser desativada se um usuário quiser voltar para Pesagem Básica após trocar de usuário ou se desconectar ou permanecer em Pesagem Básica após reiniciar o terminal.

3.3.2 Aplicação -> Memória

A configuração da Memória consiste nos seguintes itens:

- Tabela álibi consulte [Recall do arquivo de registro Alibi » página 26]
- Tabela configurável
 - Tabela de tara consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38]
 Tabela de acima/abaixo do alvo
 - consulte [Configurações do Controle de Excesso/Falta de peso » página 53]
 - Tabela de envase/dosagem manual do alvo consulte [Configurações de Envase/Dosagem Manual ▶ página 70]
 - Tabela de contagem do alvo consulte [Configurações da Contagem ▶ página 60]
 - Tabela de material consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38]
 - Importar/exportar consulte [Importação/exportação de dados ▶ página 29]

3.3.3 Aplicação -> Pesagem Básica

TEsse item de configuração é outro acesso aos seguintes subitens:

ltem de configu- ração	Referências
Configurações	[Configurações básicas da pesagem ▶ página 38]
Transferência	[Configurações básicas da pesagem ▶ página 38]
Tabela de transações	[Recall da tabela de transações ▶ página 25]

3.3.4 Aplicação -> Excesso/Falta

Esse item de configuração é outro acesso aos seguintes subitens:

ltem de configu- ração	Referências
Configurações	[Configurações do Controle de Excesso/Falta de peso > página 53]
Transferência	[Configurações básicas da pesagem ▶ página 38]
Tabela de transações	[Recall da tabela de transações ▶ página 25]

3.3.5 Aplicação -> Envase/Dosagem Manual

Esse item de configuração é outro acesso aos seguintes subitens:

ltem de configu- ração	Referências
Configurações	[Configurações de Envase/Dosagem Manual ▶ página 70]
Transferência	[Configurações básicas da pesagem ▶ página 38]
Tabela de transações	[Recall da tabela de transações ▶ página 25]

3.3.6 Aplicação -> Contagem

Esse item de configuração é outro acesso aos seguintes subitens:

ltem de configu- ração	Referências
Configurações	[Configurações da Contagem 🕨 página 60]
Contagem de verifi- cação	[Configurações da Contagem 🕨 página 60]
Transferência	[Configurações básicas da pesagem > página 38]

ltem de configu- ração	Referências
Tabela de transações	[Recall da tabela de transações ▶ página 25]

3.3.7 Aplicação -> Classificação

Esse item de configuração é outro acesso aos seguintes subitens:

ltem de configu- ração	Referências
Configurações	[Configurações de classificações > página 86]
Transferência	[Configurações básicas da pesagem > página 38]
Tabela de Tran- sações	[Tabela de transações na classificação ▶ página 92]

3.3.8 Aplicação -> Totalização

Esse item de configuração é outro acesso aos seguintes subitens:

ltem de configu- ração	Referências
Configurações	[Configurações da Totalização 🕨 página 76]
Transferência	[Configurações básicas da pesagem ▶ página 38]
Tabela de transações	[Recall da tabela de transações ▶ página 25]

3.3.9 Aplicação > Pesagem de Animais

Esse item de configuração é outro acesso aos seguintes subitens:

ltem de configu- ração	Referências
Configurações	[Configurações da Pesagem de Animais ▶ página 82]
Transferência	[Configurações básicas da pesagem ▶ página 38]
Tabela de transações	[Recall da tabela de transações ▶ página 25]

3.3.10 Aplicação -> IDs

Este item de configuração é outro acesso à configuração de ID1 ... ID3. Para obter detalhes, consulte [Configurações básicas da pesagem ▶ página 38].

3.3.11 Aplicação -> Integridade de Dados

Este item de configuração está disponível apenas para IND400 com Integridade de Dados. As seguintes configurações estão disponíveis:

ltem de configu- ração	Opções	Descrição
Assinatura ele- trônica	Ativar e Desativar	Quando ativada, a assinatura eletrônica tem três cenários para melhorar a integridade dos dados. Uma vez ativada, não pode ser configurada para ser desativada, a menos que seja realizada uma reinicialização total no nível de técnico da MT.
Tipo	Pesagem Somente com Assinatura Eletrônica	Exija que os usuários insiram a assinatura eletrônica novamente ao gerar registros de transações de pesagem para garantir a inte- gridade dos dados do sistema.
	Assinatura Eletrônica Imediata do Revisor	Exija que os usuários revisem a transação imediatamente ao transferi-la.
	Assinatura eletrônica do revisor na tabela de transações	Exija que os usuários analisem a precisão dos dados de tran- sação na tabela de transações e insiram a assinatura eletrônica para garantir a integridade dos dados de pesagem.

3.4 Configuração do Terminal

A configuração do Terminal consiste nos seguintes blocos de configuração principais:

- Dispositivo
- Gerenciamento de usuários

3.4.1 Terminal -> Dispositivo

3.4.1.1 Terminal -> Dispositivo -> Região

i Nota

ltem de confi- guração	Subitens		Possíveis configurações/descrição		
Idioma	Exibir mensage	ns	English , Chinese, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Japanese, Polski		
	Teclado na tela		Inglês		
	Layout do tecla	do	QWERTY, QWERTZ, AZERTY		
	Teclado externo		Nenhum, English, Português, Français, Español, Itali- ano, Deutsch		
Data e hora	Visualização de	Hora e Data			
	Usar relógio de	24 horas	Ligar/Desligar		
	Mostrar segund	OS	Ligar /Desligar		
	Mostrar mês de	2 dígitos	Ligar/Desligar		
	Mostrar ano de	2 dígitos	Ligar /Desligar		
	Separador de te	тро	;, .		
	Formatos de da	ta	Dia Mês Ano, Mês Dia Ano, Ano Mês Dia		
	Separador de de	ata	<i>I</i> , Nenhum, (Espaço), Traço, ., /, :		
	Fuso Horário		Disponível apenas se a Sincronização de Hora da Rede estiver configurada como Ligada.		
	Horário de Verã	0	Ligar /Desligar		
		Desvio (H)	Desvio do horário de verão		
		Iniciar - verão	Data de início do horário de verão		
		Finalizar - inverno	Data de término do horário de verão		
	Definir data		Configurar data e hora no formato selecionado		
	Hora				
	Minuto				

ltem de confi- guração	Subitens	Possíveis configurações/descrição				
	Sincronização de hora da rede	Ligar /Desligar				
(г)	Tempo limite de conexão esgotado	1 5 30				
	Tempo	Horário atual				
	Última sincronização	Horário da última sincronização				
	Ciclo de sincronização (horas)	1 8 99				
	Endereço IP do servidor de hora	Endereço IP de um servidor de horário para sua região				
	Nº da Porta do Servidor de Horário	123				
	Alerta (d)	0 1 30				
	Sincronização de dados e hora automaticamente					
	Quando a Sincronização de Horário da Rede estiver configurada como Ligado e um servidor de horário for inserido, a data e a hora serão sincronizadas com o servidor de horário automaticamente após o Ciclo de Sincronização configurado ter decorrido.					
	Sincronizando de dados e hora manu	almente				
	Para uma sincronização manual com zação, uma mensagem é exibida e a	o servidor de horário, toque em �. Após a sincroni- data e a hora são atualizadas.				
	Fuso horário e horário de verão					
	Ao sair da Sincronização de Horário da Rede com ←, você é direcionado para a página Data e Hora, com a possibilidade de configurar um fuso horário e o horário de verão. Quando a Sincronização de Horário da Rede estiver configurada como Ligada, não é possível configu- rar a data e a hora					

3.4.1.2 Terminal -> Dispositivo -> Gerenciamento de Licença

É necessária uma licença para habilitar funcionalidades avançadas ou aplicações específicas. As licenças incluídas em um pedido são instaladas e ativadas na fábrica. Ligue para Serviços METTLER TOLEDO para programar a instalação e ativação de licenças adquiridas posteriormente em terminais em campo.

Pacotes de licença disponíveis

•	Pesagem Básica	•	Pesagem Básica + Modbus TCP	٠	Pesagem Básica + Modbus RTU
•	Álibi	•	Álibi + Modbus TCP	٠	Álibi + Modbus RTU
•	SQC remoto	•	SQC remoto + Modbus TCP	٠	SQC remoto + Modbus RTU
•	Múltiplos Aplicativos	•	Múltiplos Aplicativos + Modbus TCP	٠	Múltiplos Aplicativos + Modbus RTU
•	Integridade dos Dados	•	Integridade dos Dados + Mod- bus TCP	•	Integridade dos Dados + Mod- bus RTU
•	Modbus TCP	•	Modbus RTU		

Esse item de configuração mostra uma lista de licenças de software disponíveis no dispositivo. As seguintes informações são exibidas para cada licença:

Parâmetro	Ícone	Descrição
#	-	Número sequencial da licença
Estado	\checkmark	Ativado
	×	Desativado
	X	Pendente, isto é, ainda não ativada
Nome	-	Nome da licença
Chave de Licença	-	Chave de licença no formato XXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Parâmetro	Ícone	Descrição
Produtos	-	Funcionalidade da licença

3.4.1.3 Terminal -> Dispositivo -> Protetor de Tela

Após um tempo configurado sem ação no terminal, uma tela azul com METTLER TOLEDO pode ser exibida como protetor de tela.

1 Ativar/desativar o protetor de tela.

2 Quando ativado, configure o tempo limite após o qual o protetor de tela se tornará ativo.

Configurações de tempo limite: 1 min a 60 min

3.4.1.4 Terminal -> Dispositivo -> Luz de Fundo

Configura o brilho padrão do visor.

Backlight	
Brightness	

3.4.1.5 Terminal -> Dispositivo -> Identificação

ltem de configuração	Descrição			
ID do terminal número 1	Insira até três identificações de terminal de no máximo 20 caracteres alfa-			
ID do terminal número 2	numéricos cada.			
ID do terminal número 3				
Número de série	Exibe o número de série do terminal de pesagem.			

3.4.2 Terminal -> Gerenciamento de Usuário

O dispositivo oferece um gerenciamento de usuário com as funções e os usuários atribuídos a uma função.

3.4.2.1 Terminal -> Gerenciamento de Usuário -> Definição de Função

Podem ser definidas no máximo 20 funções quando a licença de Integridade de Dados está ativa.

Funçoes sem Infegridade de Dados			Funçõe	s com Integr	idade de Da	dos			
Role De	efinition				Role Def	finition			
#	Name	Group			#	Name	Group		
1	Admin				1	Admin			
2	Supervisor				2	Supervisor			
3	Operator				3	QA			
					4	Operator			
+	•	0	ጺ	>> 1/2	+		0	ጺ	>> 1/2

As funções padrão são as seguintes:

- admin
- Supervisor
- QG (somente com Integridade de Dados ativa)
- Operador

Cada função é atribuída a um grupo de permissões autorizadas, conforme mostra a tabela abaixo.

Detalhes da função

Toque em (1) para mostrar os detalhes da função marcada.

Definição de Função	Admin	Supervisor	QG	Operador
Nome	Admin	Supervisor	QG	Operador
Nível de função	1	2	2	6
Permissões	Alto	Médio	Médio	Baixo

Nota Usuários com um nível de função mais alto podem redefinir a senha de usuários com um nível de função mais baixo.

Toque em 🐵 na próxima tela para mostrar os detalhes da função em relação aos Grupos de Permissão.

	Admin		Superviso	r	QG	QG Operador		
Grupo de Per- missão	sem DI	com DI	sem DI	com DI	apenas com DI	sem DI	com Di	
W&M	Nível 3		Nível 2		Nível 2	Nível 1		
Diversos	Dispositivo Te Comunicação	rminal	Dispositivo Comunica	o Terminal ção	Dispositivo Termi- nal Comunicação	_		
Memória da	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visuali-	Visuali-	
Transação	Exportar	Exportar	Exportar	Exportar	Exportar	zar	zar	
	Reiniciar	Cancelar		Cancelar	Cancelar		Anali-	
		Reimprimir*		Reimprimir*	Reimprimir*		sar	
		Analisar		Analisar	Analisar			
Aplicação	Entrada de Ap	licação	Entrada de	e Aplicação	Entrada de Apli- cação	_		
Memória do	a do Operar		Operar		Operar	Operar		
Material	Configurar		Configurar		Configurar			
Memória de	Visualizar Visualizar		Visualizar		Visualizar	_		
Manutenção	Imprimir e Exportar	mir e Imprimir e tar Exportar		Exportar	Imprimir e Exportar			
	Ativar, Desati- var e Reini- ciar	Ativar e Desa- tivar						
Memória da	-	Visualizar	-		Visualizar	-		
Trilha de Audi- toria		Imprimir e Exportar			Imprimir e Exportar			
Dados Com-	Ler		Ler		-	-		
partilhados	Escrever							
	FTP							
Gerenciamento de Usuários	enciamento – Definição de Isuários Função		-	Definição de Função	Definição de Função	_		
Políticas de			Políticas de	Políticas de Senha				
	Senha			Senha	Definição do usuá-			
		Definição do usuário		Definição do usuário	rio			
* A reimpressão	pode ser realiz	ada no máxim	o 5 vezes.	Após a 5ª oper	ação de reimpressão	, a tecla	de	
tunção Reimprin	iunção Reimprimir não será exibida.							

Adicionar um novo nível de função (somente com integridade de dados ativa)

- 1 Na lista de funções, toque na tecla de função +.
- 2 Insira um nome para a nova função.
- 3 Selecione o nível de acesso da nova função.
- 4 Defina a nova função como Ativa, se desejado.
- 5 Na segunda página, insira uma descrição da função.

Role	Definitio	n		
	Name			
				8
•	Level			
0	6	\sim	Active	
	X	Ø		~

Usuários vinculados

Há duas possibilidades para mostrar quais usuários estão vinculados a uma função específica:

- Na tela de visão geral Definição de Função, marque uma função e toque na tecla 凡. Os usuários vinculados à função são exibidos com seu nome e ID.
- Quando os detalhes da função forem exibidos, toque no símbolo de link *P* no lado direito do nome da função.

Os usuários vinculados à função são exibidos com seu nome e ID.

Funções de filtro

i Nota

Para obter mais informações sobre como editar tabelas, consulte [Edição de tabelas ▶ página 28] e [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

Mapeamento de função para DN do LDAP

As funções definidas localmente precisam ser mapeadas para o DN no servidor LDAP para realizar o gerenciamento centralizado de usuário.

Para fazer o mapeamento, as informações do grupo LDAP do usuário do domínio precisam ser inseridas no campo Grupo.

Role	Definition		Role	Definition			
	Group		#	Name	Group		
			1	Supervisor	CN=GroupW	ithAllCHMemr	nbers,OU=T
Description		2	QA				
	Description		3	Operator			
•	• ©			• +	0	ጺ	>> 1/2

3.4.2.2 Terminal -> Gerenciamento de Usuário -> Definição de Usuário

No máximo 200 usuários podem ser definidos, incluindo usuários padrão e usuários personalizados.

A lista de usuários existentes é exibida.

User N	Management		
#	Active	Name	ID
1	\checkmark	Admin	002
2	~	Supervisor	003
3	~	Operator	005
•	• +	-	>> 1/2

Criar/Editar um usuário

- Para criar um novo usuário, toque na tecla funcional +.
 Para editar um usuário existente, marque o usuário e toque na tecla funcional
- 2 Faça as seguintes configurações:

ltem de configu- ração	Descrição	Possíveis configurações/comentários
Nome	Nome do usuário	Máximo de 20 caracteres alfanuméricos

ltem de configu- ração	Descrição	Possíveis configurações/comentários	
Função	IND400 sem Integridade de Dados: seleci-	i Nota	
	one Operador ou Supervisor	Há apenas um usuário predefinido com a	
	IND400 com Integridade de Dados: seleci-	funçao de Admin.	
	uma função personalizada	i Nota	
		No IND400 com Integridade de Dados, depois que um usuário for ativado, ele não poderá mais ser excluído.	
ID	ID de usuário	Use essa ID de Usuário para fazer login.	
Descrição	Informações adicionais sobre o usuário		
Inserir senha	Senha conforme a Política de Senha	-	
Confirmar senha			
Ativo	Configure o usuário como "ativo"	-	
Usuário Padrão	Configure o usuário como usuário padrão na inicialização e ao sair	Somente para IND400 sem integridade de dados	
ldioma	Selecione o idioma da interface de usuário	English, Français, Deutsch, Español, Polski, Italiano, Português, Chinese, Japa- nese	

Filtrar usuários

Consulte [Filtragem de registros e relatórios ▶ página 27].

Redefinir senha

- A senha só pode ser redefinida como vazia aqui.
- Os usuários só podem redefinir a senha daqueles com nível de acesso inferior.
- Apenas as senhas dos usuários com funções Operador, Supervisor, QA e Customizado podem ser redefinidas aqui.
- 1 Toque na tecla de função 🔂.
 - ➔ Uma mensagem de segurança é exibida.



2 Confirme a solicitação de segurança com a tecla ✓.
 → A senha do usuário foi redefinida.

i Nota

- Na aplicação Integridade dos Dados, o usuário cuja senha é redefinida aqui deve definir uma nova senha na próxima vez que fazer login.
- Além da aplicação Integridade dos Dados, o usuário cuja senha é redefinida aqui pode optar por definir uma nova senha ou simplesmente deixar a senha em branco na próxima vez que fazer login.



• Em todos os casos sem licença de Integridade dos Dados, quando a política de senhas estiver desativada e a senha for redefinida, o usuário poderá optar por deixar a senha em branco no próximo login.

3.4.2.3 Terminal -> Gerenciamento de Usuário -> Política de Senha

se a Política de Selfina estivel anvada, as seguintes configurações estarao disponíveis.								
Item de configuração	Descrição	Configurações possíveis						
Maiúsculas	Letra maiúscula exigida.	Ligar /Desligar						
Minúsculas	Letra minúscula exigida.	Ligar /Desligar						
Numérico	Número exigido.	Ligar /Desligar						
Caractere especial	Caractere especial exigida.	Ligar /Desligar						
Comprimento Mínimo	Comprimento da senha exigido.	Quatro a oito caracteres						
Duração da Senha (dias)	Tempo após o qual a senha deve ser alterada.	1 30 366 (dias)						
Aplicar histórico de senhas	Certifique-se de que as últimas senhas não sejam idênticas.	1 10						
Tentativas de logon inváli- das	Após o número especificado de tentativas, o login é bloqueado.	3 10						
Bloqueio(s)	O período em que o procedimento de login deve ser concluído.	60 600 (s)						
Tempo limite (minutos)	Ocorrerá o logout do usuário se não houver uma ação dentro do tempo especificado.	0 30 180 (min)						

Se a Política de Senha estiver ativada, as seguintes configurações estarão disponíveis:

3.4.2.4 Terminal -> Gerenciamento de Usuário -> Importar/Exportar

As configurações de gerenciamento de usuário podem ser importadas e exportadas. Portanto, é possível sincronizar as configurações de Gerenciamento de Usuários em vários dispositivos, p. ex..

i Nota A senha do usuário não pode ser exportada ou importada.

Para obter detalhes, consulte [Importação/exportação de dados » página 29].

3.5 Gerenciamento da comunicação

A configuração da Comunicação consiste nos seguintes blocos de configuração principais:

- Modelo
- Conexões
- Serial
- Ethernet
- Servidor VNC

3.5.1 Comunicação -> Modelo

Um modelo precisa ser atribuído a uma aplicação. Há 10 modelos predefinidos disponíveis. Esses modelos não podem ser alterados.

Template	2		
Rec. #	Template	Application	
1	Standard Basic Weighing Lot	General	
2	Standard Over/Under Lot	Over/Under	
3	Standard Over/Under Final	Over/Under	
4	Std. Manual Filling/Dosing Lot	Manual Filling/Dosir	
5	Std. Manual Filling/Dosing Final	Manual Filling/Dosir	
-	• +	>> 1/2	

Configurar um Movo Modelo

i Nota

Toque na tecla de função 🗇 na segunda faixa de teclas de função para copiar um modelo existente para a aplicação desejada e para modificá-lo.

Para um novo modelo, faça o seguinte:

1 Toque na tecla de função +.

- 2 Insira o nome do novo modelo e atribua uma aplicação.
- 3 Toque na tecla de função </>>.
 - ➔ O último elemento (Tipo = -END-) é exibido.
- 4 Toque na tecla de função + para adicionar e editar um novo elemento.
 - ➔ As configurações a seguir estão disponíveis por elemento.
 - ➔ O novo elemento é exibido antes do elemento -END-.

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição/configurações possíveis
Tipo = Nome do SD	Alinhamento	Centralizado, Esquerda, Direita
	Dados	Bruto, Líquido, Tara, IDs, dados específicos da aplicação, dados de identificação do usuário
	N° de caracteres	Número de caracteres, dependendo do formato de saída
Tipo = Caractere Especial	Dados	Selecione um caractere especial entre os seguintes: 01H_SOH, 02H_STX, 03H_ETX, 04H_EOT, 05H_ENQ, 06H_ACK, 07H_BEL, 08H_BS, 09H_HT, 0AH_LF, 0BH_VT, 0CH_FF, 0DH_CR, 0EH_S0, 0FH_SI, 10H_DLE, 11H_DC1, 12H_DC2, 13H_DC3, 14H_DC4, 15H_NAK, 16H_SYN, 17H_ETB, 18H_CAN, 19H_EM, 1AH_SUB, 1BH_ESC, 1CH_FS, 1DH_GS, 1F_US
	Quantidade	Número de caracteres especiais
Tipo = String	Alinhamento	Centralizado, Esquerda, Direita
	Dados	Inserir caracteres alfanuméricos
	N° de caracteres	Número de caracteres, dependendo do formato de saída
Tipo = CR/LF	Quantidade	N° de caracteres CR/LF

Visualização do Modelo

- Toque na tecla de função (1) para obter uma prévia do modelo.

Importar/Exportar

Modelos podem ser exportados ou importados. Assim, é possível editar modelos externamente em um computador.

Para obter detalhes, consulte [Importação/exportação de dados > página 29].

i Nota

A importação de modelo substitui todos os modelos personalizados no terminal. Portanto, certifique-se de que qualquer modelo personalizado esteja incluído no arguivo de importação (ASCII) e na pasta (Etiqueta).

Edição de um Modelo de Etiqueta

O terminal é compatível com as linguagens de criação de etiquetas ZPL, EPL, DPL, EZPL.

- 1 Para inserir uma variável de terminal no modelo de etiqueta, insira a palavra-chave do modelo correspondente nesta posição.
- 2 Se uma sequência do modelo precisar ser editável pelo terminal, insira <?StringN/> como uma palavrachave de sequência editável.

O número máximo de String é 50.

O comprimento máximo de uma String é de 50 caracteres.

Palavra-chave	Data	Tempo	Bruto	Líquido	Tara	Nº da string
String	Date/	Time/	Gross/	Net/	Tare/	StringN/

Variáveis de Pesagem da IND400

variable:	Dados com- partilhados	(Tipo=	Impres- sora ASCII	Palavras-chave do modelo de impressão de etiqueta		Comentários	- Aplicativos
Bruto	pv0101	string 21	х	x	Gross/	Com unidade	Geral
Líquido	pv0102	string 21	х	x	Net/	Com unidade	

variable:	Dados com- partilhados	(Tipo=	Impres- sora ASCII	Palav modelo (ras-chave do de impressão de etiqueta	Comentários	- Aplicativos
Tara	pv0103	string 21	X	х	Tare/ TarePreset/	Com unidade	
Data	pv0104	string 21	Х	х	Date/	Conforme o formato	
Hora	pv0105	string 21	х	x	Time/	Conforme o formato	
Alta Reso- Iução	pv0106	string 21	x	x	HighRes/	Peso líquido de alta resolução	
ID1	pv0107	string 41	x	X	ID1/	Quando o título for definido, o título de entrada deve ser usado em vez de ID1.	
ID2	pv0108	string 41	x	x	ID2/	Quando o título for definido, o título de entrada deve ser usado em vez de ID2.	
ID3	pv0109	string 41	x	X	ID3/	Quando o título for definido, o título de entrada deve ser usado em vez de ID3.	
Descrição do Material	pv0110	string 41	Х	x	MaterialDesc/</td <td></td> <td></td>		
ID do Mate- rial	pv0111	string 21	Х	x	MateriaIID/		
ID da Tran- sação.	pv0112	string 11	Х	х	Transactio-<br nID/>		
ID Terminal Nº1	xs0106	string 21	Х	х	TerID#1/		
ID Terminal Nº2	xs0107	string 21	X	х	TerID#2/		
ID Terminal Nº3	xs0108	string 161	X	х	TerID#3/		
N° de série Terminal	xs0105	String 14	X	х	SNTerminal/		
Nº Série da Balança	pv0113	String 14	X	х	SNScale/		
Nome do Usuário	pv0114	string 21	Х	х	UserName/		
Revisor	pv0115	string 21	х	х	Review/		
Data de Revisão	pv0130	string 21	x	x	ReviewDate/		
Tempo de Revisão	pv0131	string 21	X	Х	ReviewTime/		
Endereço IP	nt0102	string 40	-	-	-		
Máscara de Sub-rede	nt0103	string 40	-	-	-		

variable:	Dados com- partilhados	(Tipo=	Impres- sora ASCII	Palavras-chave do modelo de impressão de etiqueta		Comentários	- Aplicativos
Gateway	nt0104	string 40	-	-	-		
Número da Cópia Atual	pv0116	string 11	х	х	CurrentCopy/ 		
Total de Cópias	pv0117	string 11	х	х	TotalCopies/		
Modo	pv0140	string 20	х	х	Mode/		
GrossWOU- nit	pv0142	string 21	х	х	GrossWOUnit/ 	Sem unidade	
NetWOUnit	pv0143	string 21	х	Х	NetWOUnit/	Sem unidade	
TareWOUnit	pv0144	string 21	х	Х	TareWOUnit/	Sem unidade	
Unidade de Visor	pv0146	string 6	х	х	DisplayUnit/	Unidade de visor	
Tipo de Tara	pv0145	string 3	X	X	TareType/	"PT" = tara predefinida "T" = botão para inserir ou remover tara	
Peso Total	pv0118	string 21	х	Х	TotalWgt/		Pesagem de
Número de Objetos	pv0119	string 11	х	х	NumberOfOb-<br jects/>		Animais
Peso Médio	pv0120	string 21	х	Х	AvgWgt/		
Tipo de Totalização			х	х			
Nº do Lote	pv0132	string21	х	х	Batch#/		Totalização
N° de Sub	pv0133	string21	х	х	Sub#/		_
Total Geral	pv0123	string21	х	Х	GrandTotal/	Com Unidade	-
Subtotal	pv0125	string21	х	х	SubTotal/	Com Unidade	-
Contador de Total Geral	pv0124	string21	Х	х	GTCounter/		_
Contador de Subtotal	pv0126	string21	х	х	STCounter/		_
Fonte de Dados	pv0129	string21			DataSource/	Bruto/Líquido	_
Totalização Alvo			х	x			_
Entregar Peso	pv0139	string21	х	х	Deliver<br Weight/>	Depende da Fonte de Dados	
Nº do Lote							Acima /
N° de Sub	pv0133	string 21	х	Х	Sub#/		Abaixo
Total Geral	pv0123	string 21	x	х	GrandTotal/	Com Unidade	
Subtotal	pv0125	string 21	х	х	SubTotal/	Com Unidade	
Contador de Total Geral	pv0124	string 21	х	х	GTCounter/		
Contador de Subtotal	pv0126	string 21	х	х	STCounter/		
Alvo	pv0128	string 21	х	х	Target/	Com Unidade	
Abaixo do limite	pv0122	string 21	х	х	UnderLimit/	Com Unidade	

variable:	Dados com- partilhados	(Tipo=	Impres- sora ASCII	Palav modelo d	ras-chave do de impressão de etiqueta	Comentários	- Aplicativos
Acima do Iimite	pv0121	string 21	x	х	OverLimit/	Com Unidade	
Resultado Acima/ Abaixo	pv0127	string 21	x	x	Over/Under-<br Result/>		
Fonte de Dados	pv0129	string 21	x	х	DataSource/	Bruto/Líquido	-
Totalização Alvo			x	х			
Entregar Peso	pv0139	string21	X	X	WeighResult/ 	Depende da Fonte de Dados	
Nº do Lote							Enchimento
N⁰ de Sub	pv0133	string 21	х	х	Sub#/		Manual
Total Geral	pv0123	string 21	х	х	GrandTotal/	Com Unidade	
Subtotal	pv0125	string 21	х	х	SubTotal/	Com Unidade	-
Contador de Total Geral	pv0124	string 21	Х	Х	GTCounter/		-
Contador de Subtotal	pv0126	string 21	Х	х	STCounter/		
Alvo	pv0128	string 21	х	х	Target/	Com Unidade	-
Abaixo do Iimite	pv0122	string 21	Х	Х	UnderLimit/	Com Unidade	-
Acima do Iimite	pv0121	string 21	х	Х	OverLimit/	Com Unidade	-
Resultado do Envase Manual	pv0127	string 21	x	x	ManualFil-<br ling/DosingRe- sult/>		-
Fonte de Dados	pv0129	string 21	х	х	DataSource/	Bruto/Líquido	~
Totalização Alvo			х	Х			~
Entregar Peso	pv0139	string21	x	X	WeighResult/</td <td>Depende da Fonte de Dados</td> <td>_</td>	Depende da Fonte de Dados	_
Nº do Lote							Contagem
Nº de Sub	pv0133	string 21	Х	х	Sub#/		
Total Geral	pv0123	string 21	х	х	GrandTotal/	Unidade = pçs	
Subtotal	pv0125	string 21	х	х	SubTotal/	Unidade = pçs	
Contador de Total Geral	pv0124	string 21	x	х	GTCounter/		
Contador de Subtotal	pv0126	string 21	х	Х	STCounter/		
Abaixo do Iimite	pv0122	string 21	X	Х	UnderLimit/	Unidade = pçs	
Acima do Iimite	pv0121	string 21	x	х	OverLimit/	Unidade = pçs	
Resultado da Conta- gem de Veri- ficação	pv0127	string 21	X	x	CheckCoun-<br tingResult/>		

variable:	Dados com- partilhados	(Tipo=	Impres- sora ASCII	Palav modelo (rras-chave do de impressão de etiqueta	Comentários	- Aplicativos
Cont.	pv0134	string 21	Х	Х	Count/	Unidade = pçs	
APW	pv0135	string 21	x	X	APW/	Unidade é a Unidade de Peso.	
Totalização Alvo			x	x			
Peças de Ref.	pv0136	string 21	х	х	Ref.Pieces/	Unidade = pçs	
Peso de Ref.	pv0137	string 21	х	х	Ref.Weight/	Unidade é a Unidade de Peso.	
Nº do Lote							Classifi-
N° de Sub	pv0133	string 21	Х	Х	Sub#/		cação
Total Geral	pv0123	string 21	Х	Х	GrandTotal/	Com Unidade	
Subtotal	pv0125	string 21	Х	Х	SubTotal/	Com Unidade	
Contador de Total Geral	pv0124	string 21	х	x	GTCounter/		
Contador de Subtotal	pv0126	string 21	х	х	STCounter/		
Abaixo do Iimite	pv0122	string 21	х	х	UnderLimit/	Com Unidade	
Acima do limite	pv0121	string 21	х	х	OverLimit/	Com Unidade	-
Descrição da Classe	pv0141	string 41	х	х	ClassDescrip-<br tion/>		-
Nº da Classe	pv0127	string 21	Х	Х	Class#/		_
Número de Classes	pv0138	string 11	x	x	NumberOf-<br Classes/>		-
Fonte de Dados		string 21	х	х	DataSource/	Bruto/Líquido	-
Totalização Alvo			х	х			
Entregar Peso	pv0139	string21	Х	х	WeighResult/</td <td>Depende da Fonte de Dados</td> <td></td>	Depende da Fonte de Dados	

3.5.2 Comunicação -> Conexão

A lista de conexões existentes é exibida.

Connecti	Connection				
Rec. #	Connection	сом	Mode		
1	Connection1		SICS Server		
2	Connection2	EPort1	Transfer		
3	Connection3	EPort2	SICS Server		
4	Connection4	EPort3	Second Display		
5	Connection7		SICS Server		
+	Y		+ >> 1/2		

Configurar uma conexão

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição/configurações possíveis
COM	COM1 COM4	Porta de conexão
	EPort1 EPort3	
	Porta	 Para COM = EPort1: a porta é fixada como 1701. Para COM = EPort2 e EPort3: a porta padrão de EPort2 é 1702, e a porta padrão de EPort3 é 1703. Elas são editáveis, mas diferentes umas das outras.
	Cliente	Operar o dispositivo como cliente de um servidor
	Servidor Remoto	Endereço IP e porta do servidor remoto ou impressora.
	Porta Remota	
Modo	Servidor SICS	Selecione o modo de conexão.
	SICS Contínuo	Para obter detalhes sobre os protocolos, consulte [Protoco-
	Contínuo TOLEDO-W	los de conexão disponíveis ▶ página 163].
	Contínuo TOLEDO-C	
	Modelo de Entrada	
	Segundo Visor	
	Poste	
	DigiTol	
	Modo de Demanda	
	PM	
	Visor Remoto	
	Balança de Referência	
	Transferir	
	Servidor de Parâmetro	
	Modbus TCP/RTU	
	PSCP	

Balança Remota

O terminal IND400 pode servir de visor remoto conectando uma balança remota por meio da porta de comunicação. O protocolo de comunicação entre o IND400 e a balança remota pode ser comandos SICS e Toledo Continuous. Pela conexão, o IND400 pode mostrar o peso da balança remota e executar operações C/P/T/Z pela balança remota.

1 Para configurar a função Balança Remota, use o caminho: Comunicação -> Conexão.

Communicatio	on				
Scale		>	Connection		
Applications		>	Serial	>	
Terminal		>	Ethernet		
Communication		>	VNC Server		
Maintenance		>	Web API Server		
ŵ					

2 Em seguida, selecione "Balança remota" em Modo. O protocolo padrão é SICS Client.



3 Confirme as mensagens de reinício com \checkmark .

3.5.3 Comunicação -> Serial

i Nota

As configurações padrão são mostradas em negrito.

ltem de configu- ração	Subitens	Configurações possíveis
COM1(RS232)	Velocidade de trans- missão	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 , 19200, 38400, 57600, 115200
	Paridade	7 Nenhum, 7 Ímpar, 7 Par, 8 Nenhum , 8 Ímpar, 8 Par
	Handshake	Nenhum, Xligado/Xdesligado
	Bits de paragem	Não mostrado porque não programável; sempre configurado como 1.

i Nota

Estas são as configurações da interface de comunicação padrão.

3.5.4 Comunicação -> Ethernet

Configurações de Rede

ltem de configuração	Descrição
DHCP	Quando ativado, todos os parâmetros se tornam somente leitura.
Endereço IP	-
Máscara de Sub-rede	
Gateway	
Endereço MAC	Endereço MAC do IND400
	Somente leitura
Servidor DNS de Preferên-	Endereço IP
cia	Valor padrão: 0.0.0.0
Servidor DNS Alternativo	

MQTT

Consulte [Comunicação -> Cliente MQTT ▶ página 136].

Cliente LDAP

Consulte [Comunicação -> Cliente LDAP ▶ página 140].

Servidor FTP / FTPs

Consulte [Comunicação -> Servidor FTP/FTPs ▶ página 140].

3.5.5 Comunicação -> WLAN

3.5.5.1 Configuração de WLAN

Habilitar uma rede sem fio

- 1 Ativar configuração sem fio.
 - A lista das redes sem fio detectadas é exibida. A rede sem fio conectada no momento é listada na parte superior e marcada com ✓.
- 2 Se desejar, selecione outra rede sem fio.

Visualizar as configurações de rede sem fio

- Selecione uma rede sem fio e toque em (1).
 - ➡ Nome da Rede e Suite (status de segurança) são exibidos.

Adicionar uma nova rede sem fio

- 1 Quando a lista de redes sem fio detectadas for exibida, toque em +.
- 2 Insira o nome da rede e selecione o Pacote (status de segurança) entre as seguintes opções: Aberta, WEP, WPA-WPA2 Mista, WPA2, WPA3
- Como alternativa, o pacote pode ser obtido a partir da rede sem fio detectada.
- 3 Dependendo do pacote selecionado, faça as seguintes configurações:

Pacote	Subitens	Descrição		
Aberta	-	Sem configurações de segurança		
WEP	Índice de Chave TX	Número de chaves WEP: 1 4		
	Tamanho da Chave	Comprimento da chave WEP: 40 bits (5 caracteres), 104 bits (13 caracteres)		
	Tecla 1 Tecla 4	Insira as chaves conforme o Índice de Chave TX e o Tamanho da Chave		
Misto WPA-WPA2	Autenticação WPAx = PSK	Obtenha as configurações necessárias da rede detec-		
WPA2	Autenticação WPAx = 802,1X	tada ou defina-as manualmente.		
WPA3				

Configurações do módulo Wi-Fi

- WLAN está habilitada.
- Na página de Configuração de WLAN, toque em ③.
 - ➡ As seguintes configurações estão disponíveis:

Configuração	Descrição		
Página de configu- ração	Se definido como Ligado, a página da web do módulo Wi-Fi é ativada.		
AP	 Se definido como Ligado, SSID e Endereço IP do módulo Wi-Fi são exibidos (somente leitura). SSID = MT-AP-XXXXXXXXXXX (I Nota: XXXXXXXXXX representa o endereço MAC, que pode ser encontrado no caminho Configuração>Comunicação>WLAN>-Configuração de rede) Endereço IP = 192.168.0.1 		
	• Porta = 8080		
i Nota Os itens de c da segurança, ele dev	onfiguração acima são apenas para configuração de módulo Wi-Fi. Do ponto de vista ve ser desativado imediatamente após a configuração do Wi-Fi.		
Banda	Bandas de frequência de comunicação disponíveis: Dupla, Somente 2.4 GHZ, Somente 5 GHZ		

Configuração Descrição

Nota Se o terminal não conseguir encontrar o AP quando o módulo Wi-Fi for 2,4 G e a área de uso for a China, o usuário precisará verificar a banda de frequência de trabalho do AP e evitar os canais 12 e 13.
 Nota A seleção da banda de frequência Wi-Fi precisa corresponder a da antena (marcada na extremidade da antena), e Dupla não é recomendado.

3.5.5.1.1 Configuração do Módulo Wi-Fi via Servidor Web

A seção mostra como fazer o upload de certificados de segurança corporativos, ajustar configurações como banda de rádio e atualizar o módulo FW usando o servidor web interno.

- A Página de Configuração e as funções AP estão ativadas. Consulte Configuração de WLAN.
- Encontre a rede MT-AP- XXXXXXXXXXX no computador e conecte-se a ela com a senha "PASSWORD".
 I Nota O nome da rede é igual ao nome de SSID padrão mostrado na página Configuração de Rede.
- 2 Ao usar o navegador da web do PC, digite IP **192.168.0.1:8080** na barra de endereço.
 - → 1 Nota O endereço IP é igual ao mostrado na página Configuração de Rede.
- 3 Faça login na página da web.
 - ➡ Nome de usuário = admin
 - Senha = PASSWORD

192.168.0.1:8080/#869ab168p

X Pico [®] 250			LANTRONI
uickConnect		admin	[Log
tatus	D: 0050		
luetooth	xPico®250	-	
ridge	5.2.1.0R5		
LI Server	0080A371DEFD		
lock Uptime:	5 minutes 39 seconds	-	
Permanent Config:	Saved		
Network Settings			
interface ap0			
MAC Address:	02:80:A3:71:DE:FE		
State:	Up		
SSID:	MT-AP-001052E18260		
Security Suite:	WPA2		
IP Address:	192.168.0.1/24	1	
PD Interface eth0			
etwork MAC Address:	00:80:A3:71:DE:FD	1	
TP State:	Up	1	
ower Hostname:		1	
adio IP Address:	169.254.0.1/16	1	
NMP Default Gateway:	<none></none>	1	
PI Domain:		1	
LS Credentials Primary DNS:	<none></none>	1	
unnel Secondary DNS:	<none></none>	1	
ser IPv6 State:	Up		
/LAN Profiles IPv6 Link Local Address:	fe80::280:a3ff:fe71:defd		
IPv6 Global Address:	<none></none>		
IPv6 Default Gateway:	<none></none>		
Interface wlan0	·		
MAC Address:	00:10:52:E1:82:60		
Connection State:	Disconnected		
Bluetooth	·		
State:	Disabled		
Device Address:	N/A		
RFCOMM Connections:	0		
Line Settings			
	RS232 115200 None 8 1 None		
Line 1:	Protocol Command Line		

A página da web está aberta.

3.5.5.2 Configurações de Rede

Consulte [Comunicação -> Ethernet ▶ página 130].

3.5.6 Comunicação -> E/S discreta

A configuração de E/S Discreta fornece a página de configuração centralizada para definir a atribuição de E/S. Os dados de configuração E/S Discreta compartilham a mesma fonte de dados com a página de configuração de E/S de outra aplicação, tendo como consequência a alteração na página de configuração de E/S Discreta pode afetar a configuração de E/S Discreta em cada configuração da aplicação.

Discrete IO				
Rec.No	Category	Point	Assignment	
001	Output	1	OverUnder.Over	
002	Output	2	OverUnder.OK	
003	Output	3	OverUnder.Under	
004	Output	4	Common.Motion	
005	Input	1	Common.Tare	
4	+	而		
		ш		

A página E/S Discreta mostra todas as atribuições atuais de pontos de E/S.

Parâmetro	Descrição
Categoria	Categorias dos pontos de E/S:
	• Entr.
	• Saída
Cálculo	Posição do PIN nas portas Entr. ou Saída.
Atribuição	Os gatilhos ou ações de eventos relacionados ao ponto de E/S específico.
Aplicação	A Aplicação específica para aplicação desse sinal de E/S.
	I Nota Se o usuário selecionar a aplicação Geral, significa que este ponto de E/ S será manipulado por Pesagem Básica e disparará o sinal de saída e lidará com o sinal de entrada, independentemente de haver uma aplicação específica (como Totalização/ExcessoFalta/Envase Manual/Contagem e assim por diante) em execução.

Adicionar uma nova entrada ou saída

- 1 Pressione a tecla de função Adicionar + na página E/S Discreta.
 - ➡ A página Entrada é mostrada.

Atribu Entr.

- 2 Selecione a categoria de um ponto de E/S no campo Categoria.
- 3 Pressione o número para selecionar o **Cálculo** para uso.
- 4 Selecione a **Aplicação** para a qual este sinal de E/S trabalhará.

i Nota: a Aplicação na lista depende da licença de Aplicação ativada.

 As opções de Atribuição corresponderão às Categoria e Aplicação selecionadas.



goria e Aplicação selecionadas.				
ições de entrada e saída				
Geral	Tara			
	Limpar Tara			
	Zero			
	Transferência			
	Tecla 1			
	Tecla 2			
	Tecla 3			
	Tecla 4			
	Tecla 5			
Pesagem de Animais	Sin. de Inic.			

Atribuições de entrada e saída				
Saída	Geral	Centro de Zero		
		Movimento		
		Líquido		
		Sobrecarga		
		Alarme de Erro do Sistema		
		Unterlast		
		< MinWeigh		
	Pesagem de Animais	Sinal em And.		
		Sinal de Conclusão		
	Totalização	Excede o Alvo Total		
	Acima/Abaixo	Tolerância OK		
		Zona Superior		
		Zona Inferior		
		Limite Inferior		
	Envase/Dosagem Manual	Tolerância OK		
		Zona Superior		
		Zona Inferior		
		Limite Inferior		
	Contagem	Tolerância OK		
		Zona Superior		
		Zona Inferior		
		Limite Inferior		
	Classificação	Abaixo		
		Classe 1		
		Classe 2		
		Classe 3		
		Classe 4		
		Classe 5		
		Classe 6		
		Classe 7		
		Classe 8		
		Acima		

3.5.7 Comunicação -> Servidor VNC

Usando o servidor VNC, você pode controlar o terminal remotamente de outro computador.

- 1 Habilite o Servidor VNC.
- 2 Configure uma senha para o controle VNC de outro computador.
- 3 Confirme a senha.
- 4 Confirme as configurações de VNC com \checkmark .

i Nota

- A senha é válida enquanto o Servidor VNC estiver habilitado ou até que a senha seja alterada.
- A Porta do Servidor VNC é fixa e configurada como 5900.

3.5.8 Comunicação -> Servidor de API Web

O IND400 inclui um Servidor de API Web que fornece um Serviço de API Web compacto, sustentável e dimensionável baseado na arquitetura REST. Essa API permite que os desenvolvedores acessem e manipulem dados por meio de operações de criação, leitura, atualização e exclusão, melhorando o gerenciamento e a análise de dados, o que também permite que desenvolvedores terceiros criem novos recursos ou aplicações.

- Aviso: a placa opcional Ethernet ou Wi-Fi está instalada.
- 1 Selecione Servidor de API Web pelo caminho: Comunicação -> Servidor de API Web.

Communication		
Scale	>	Ethernet >
Applications	>	VNC Server
Terminal	>	Web API Server
Communication	>	MQTT Client
Maintenance	>	LDAP Client

- 2 Entre em Servidor de API Web para fazer a configuração.
 - Se habilitada, a API Web está disponível para uso.
 - Habilite o HTTPS ativando a opção para melhor segurança; desative-a para usar HTTP.

Web API Server	
Enable	
Https	
×	~

*Escolha Http ou Https

HTTP é o Protocolo de Transferência de Hipertexto usado para transmissão de dados pela Web sem criptografia; HTTPS é a versão segura que adiciona criptografia SSL/TLS para a proteção dos dados. A principal diferença é que o HTTPS fornece criptografia e autenticação de dados, enquanto o HTTP não.

Como Usar a Documentação On-line

O servidor da API RESTful em execução no lado do terminal proporciona interfaces adequadas para desenvolvimento secundário. A documentação on-line permite que desenvolvedores e usuários finais visualizem e interajam com os recursos da API.

 Encontre o IP de seu terminal através do caminho: Comunicação -> Ethernet -> Configuração de Rede -> Endereço IP.



- 2 Abra seu navegador e digite o endereço IP do terminal. Encontre a seção ou o link relacionado à API Web na interface web do terminal.
- 3 Usando a API Web, é possível obter as duas funcionalidades a seguir:
 - ➡ Verifique o exemplo e o esquema da API.
 - Interaja com a API e gerencie as Respostas da API. Após cada solicitação, processe os dados Json devolvidos pela API, como atualizar o conteúdo da página da web ou executar operações.

	IND400	METTLER TOLEDO
v1.0.0		
Authentication	User authentication related functionality	>
Device	Device and Equipment related functionality	>
Scale	Scale specific functionality	>
Application	Access to application details	>
Commands	Issuing and executing commands	>
Measurements	Access to measurements	>

Exemplo 1:

Utilização da API Web para Predefinição de Tara e Impressão no IND400

- 1 Abra uma ferramenta de solicitação HTTP, p. ex., Postman.
- 2 Envie uma solicitação de POST para http://{terminal IP}/v1.0.0/login para fazer login, incluindo as credenciais de usuário no corpo da solicitação conforme segue: {"userld":"", "password":""}
- 3 Use uma solicitação GET para obter o ID do dispositivo e o ID da balança em http://{terminal IP}/v1.0.0/devices.

http://(terminal IP)/v1.0.0/scales/0000000-0100-0401-0000-000000123456/tare-president in the second seco

4 Use uma solicitação de POST para configurar a predefinição de tara em http://{terminal IP}/v1.0.0/scales/ {scale id}/tare-preset. O corpo inclui o valor do peso da tara e a unidade da seguinte forma: {"value": "5", "unit": "kg"}

POST

- 5 Use uma solicitação de POST para iniciar a impressão em http://{terminal IP}/v1.0.0/devices/{device id}/ transfer.
- 6 Verifique o status da impressão por ID de comando em http://{terminal IP}/v1.0.0/commands/{command id}.

i Nota

- Certifique-se de que entendeu os parâmetros e formatos de retorno para cada ponto final da API.
- · Lide com possíveis erros, como problemas de rede ou mensagens de erro de API.
- Adicione autenticação, se necessário (p. ex., chave de API).

3.5.9 Comunicação -> Cliente MQTT



O MQTT é um protocolo de mensagens de publicação/assinatura cliente-servidor leve, aberto e simples, projetado para implementação fácil. O modelo pub/sub separa o Cliente que envia uma mensagem (o publicador) do Cliente ou Clientes que recebem as mensagens (os assinantes). Os publicadores e assinantes nunca entram em contato diretamente. A conexão entre eles é tratada por um terceiro componente (o agente), que filtra todas as mensagens recebidas e as distribui corretamente aos assinantes.

O terminal do IND400 atua como um Cliente MQTT. Ele publica vários tipos de dados para tópicos específicos, como dados de medição, dados de aplicação, dados de configuração e assim por diante. Ele também pode assinar alguns tópicos para Limpar, Tarar, Imprimir e Zerar.
Etapa 1: Conexão ao agente MQTT

- Aviso: a placa opcional Ethernet ou Wi-Fi está instalada.
- 1 Selecione Cliente MQTT pelo caminho: Configurações -> Comunicação -> Cliente MQTT.



- 2 Pressione Cliente MQTT; a página de configuração é como mostrado à direita:
 - Na caixa de entrada Host, digite o endereço IP do agente MQTT e clique em (Series para se conectar.)
 - Uma vez conectado, a tela exibirá o ícone Connected
- 3 Uma lista de configurações será exibida no menu suspenso, incluindo Configurações Gerais, Configurações Avançadas, Última Vontade e Testamento, que precisam ser configuradas.

MQT	MQTT Client						
0	Port 1883						
• • •	Use SSL/TLS						
	► 7/						

Geral					
ID do Cliente	Gerado automaticamente pelo agente ou inserido manualmente.				
Host	Endereço do agente MQTT				
Porta	Número da porta do agente MQTT				
	Valor padrão: 8083				
Caminho	-				
Nome do Usuário	-				
Senha	-				
Avançado					
Tempo limite de conexão (s)	 O tempo de espera antes de receber uma confirmação de conexão do servi- dor Nota Se nenhuma confirmação de conexão for recebida dentro do período de espera, a conexão falhará. 				
	Intervalo: 1 a 600 s				
	Valor padrão: 60 s				

Manter ativado (s)	 Quando nenhum pacote é enviado, o Cliente envia pacotes de sensor de fun- cionamento para o servidor em intervalos regulares conforme o valor definido por Manter ativado para garantir que a conexão não seja desconectada pelo servidor. 				
	 Se o servidor não receber nenhum pacote do Cliente dentro de 1,5 vez o tempo de Manter ativado, ele considerará um possível problema de conex com o Cliente e o servidor se desconectará do Cliente. 				
	 Intervalo: 1 – 65535 s 				
	Valor padrão: 60 s				
Sessão limpa	 Desabil.: uma sessão persistente será criada e as mensagens off-line serão salvas quando o Cliente se desconectar até que o tempo limite da sessão se esgote e se efetue o logout. 				
	 Habil.: uma nova sessão temporária será criada e será automaticamente destruída quando o Cliente se desconectar. 				
	Habil. por padrão.				
Reconexão automática	 Habil.: o Cliente se reconectará ao agente em um período definido após a desconexão da rede. 				
	Desabil.: o Cliente não se reconectará ao agente após a desconexão.				
	Habil. por padrão.				
Período de reconexão (ms)	 Intervalo: 1 – 300000 ms 				
	Valor padrão: 4000 ms				
Testamento					
Aviso: As mensagens de tes sitivos que podem sofrer des	tamento são a capacidade do MQTT de enviar testamentos a terceiros para dispo- sconexões inesperadas.				
Tema do testamento Valor padrão: tópico de testamento do IND400					
QoS do testamento	• Intervalo: 0, 1, 2				
	Valor padrão: 0				
Retenção do testamento	Desabil. por padrão.				
Carga útil do testamento	Como valor somente leitura, é fixado como "IND400 mais número de série do terminal".				

Etapa 2: Conexão por MQTT

- Aviso: a placa opcional Ethernet ou Wi-Fi está instalada.
- 1 Navegue até a página de conexão em Comunicação -> Conexão.

Connec	tion		
Rec. #	Connection	сом	Mode
1	Connection1	COM1	SICS Server
+	• 7		+ >> 1/2
Connec	COM		
Connec	COM EPort2		~
Connec	COM EPort2 EPort3		~
Conner C P O	COM EPort2 EPort3 Client		~
Conner C P O	COM EPort2 EPort3 Client MQTT Client		✓

2 Pressione + para adicionar uma conexão. Selecione "Cliente MQTT" na lista suspensa COM. 3 Defina a conexão consultando a tabela abaixo.



Parâmetro	Opções	Descrição			
COM	Cliente MQTT	-			
Modo	Transferência	Neste modo, Publicar tópico deve ser definido.			
		 Durante a comunicação, o conteúdo será publicado em texto simples para o Publicar tópico de transferência do agente MQTT. 			
	ComOne	 Nesse modo, tanto Publicar tópico quanto Assinar tópico devem ser defi- nidos. 			
		 O terminal assina o tópico para o qual as solicitações do dispositivo externo são enviadas. O terminal publica a resposta para o Publicar tópico ao receber a solicitação. 			
Publicar tópico	-	Comprimento máximo: 40 caracteres			
		 Valor padrão: "Transferência" para Transferência Modo; "Publicação ComOne" para ComOne Modo. 			
Assinar tópico	-	Comprimento máximo: 40 caracteres			
		Valor padrão: assinatura ComOne			

i Nota

A transferência pode enviar apenas dados, como comandos de impressão, enquanto o ComOne pode enviar e receber dados.

Etapa 3: Comunicação com o IND400 pelo Cliente MQTT

O cliente MQTT inclui MQTTX, MQTTX Web, MQTT Explorer, MQTT.Cool, MQTTX CLI, Mosquito CLI, Easy MQTT etc. Configure o servidor e adicione informações de cliente à aplicação do servidor.

Etapa 4: Recuperação de Dados do IND400

1 Pressione a tecla de transferência 🗅 para liberar os dados.



2 Em seguida, você pode visualizar os dados publicados no tópico correspondente.

i Nota

Para ver mais detalhes sobre o tipo de mensagem, consulte o Apêndice [Mensagens MQTT > página 174].

Topic: Transfer QoS: 0	
Copy / Total Copies:	1/1
Date:	18/Sep/2024
Time:	11:38
Gross:	5.25 kg
Net:	5.25 kg N
Tare:	0.00 kg T

2024-09-18 11:38:30:766

3.5.10 Comunicação -> Cliente LDAP

O LDAP fornece um mecanismo unificado de autenticação de usuário, e o IND400 o usa para implementar a autenticação de usuário de domínio, o que ajuda a evitar a manutenção de uma grande quantidade de informações do usuário em cada terminal.

1 Ative a função de Cliente LDAP alternando o botão.

LDA	P Client			
		Enable		
•	Host	Name		
J				
	X		Ó	 ✓
LDA	P Client			
	Port			
0	636		C Us	e SSL/TLS
•	TLS SI	NI		
0				
	\sim		()	

2 Quando a função de Cliente LDAP estiver ativada, faça as configurações conforme a tabela abaixo.

Parâmetro	Descrição				
Nome do Host	Esse parâmetro especifica o servidor LDAP, que pode ser o nome de um computa- dor, um endereço IP ou o nome de um domínio.				
Porta	Porta de tráfego LDAP				
	Valor padrão: 389				
	• Quando o SSL/TLS estiver ativado, o valor mudará automaticamente para 636.				
	• Intervalo: 0 - 65535				
Usar SSL/TLS	Usado para ativar o LDAPS.				
	Ativado por padrão.				
SNI do TLS	 Indicação do nome do servidor para TLS 				
	Indica quando o SSL/TLS está ativado.				
Base DN	O usuário pode usar o Cliente LDAP no PC para obter o Base DN.				

3 Após as configurações, toque na tecla de função 💭 para testar o servidor LDAP.

➔ O resultado do teste do servidor é indicado como "Êxito" ou "Reprovado" no visor.

3.5.11 Comunicação -> Servidor FTP/FTPs

As funções FTP e FTPs estão desativadas por padrão e os usuários podem ativar a função alternando o botão nesta página.

FTP / FTPs Server	
Enable	
FTPs	
←	

FTP

FTP é um protocolo de camada de aplicação para transferência de arquivos entre um Cliente e um servidor em uma rede de computadores. O FTP completo é composto por um servidor FTP e um Cliente FTP. O Cliente pode fazer upload de arquivos locais para o servidor por meio do protocolo FTP ou fazer download de arquivos do servidor para o computador local.

FTPs

FTPs é um protocolo FTP aprimorado que usa protocolos e instruções padrão de FTP em camada de soquetes seguros (SSL), adicionando recursos de segurança SSL ao protocolo FTP e canais de dados. Os FTPs também são conhecidos como "FTP-SSL" e "FTP-over-SSL". O SSL é um protocolo para criptografar e descriptografar dados por meio de uma conexão segura entre um Cliente e um servidor habilitado para SSL.

3.5.12 Comunicação -> Gerenciamento de certificação

Um certificado digital é emitido por uma autoridade de certificação conforme os padrões internacionais e nacionais relevantes para comprovar a identidade digital de um indivíduo, organização, site, dispositivo físico etc. na Internet.

O IND400 oferece suporte a uma variedade de aplicações de rede; portanto, um gerenciador de certificados é necessário para gerenciar certificados digitais, incluindo importação, visualização, expiração, renovação, exclusão, exportação, etc.

Visualizar informações de certificação

- Na página Gerência de Certificação, marque um certificado e clique na tecla de função ().
 - São exibidas informações detalhadas do certificado.

Certification Management						
Rec. #	Rank	Status	Issued To			
1	◊	Coming	Geo Trust TLS DV RSA I			
2	٥	Coming	Geo Trust TLS RSA CA (
3	۰	Coming	GlobalSign Organizatic			
4	۰	Coming Go Daddy Secure C				
5	♦	Overdue	Go Daddy Secure Certi			
-	ſ		() >>> 1/2			

Geral

Emissor

Chave pública

Uso de Teclas

Uso Melhorado de

Chaves

I

 Emitido Para 	٠	Emitido Por	•	Válido A Partir De
Detalhes				

- Versão Número Serial
 - Válido A Partir De
 - Parâmetros de Chave Pública
 - Restrições Básicas
 - Validação Estendida
- Assinatura
- Válido Até
 - Identificador-chave do Assunto
- Impressão Digital
- Informações de Erro Ampliadas
- Algoritmo de Assinatura
- Assunto
- Pontos de Distribuição de CRL
- Denominação compatível

- Caminho da certificação
- Caminho da Certifi Status da Certificação cação

Importar um certificado

- 1 Pressione a tecla de função 🗗.
- 2 Selecione o local de onde o certificado será importado no campo **Dispositivo**. Consulte [Importação/exportação de dados ▶ página 29].

142

- 3 Selecione o arquivo de certificado para importação usando a lista suspensa no campo Arquivo de certificação.
- Device
 Internal File
 Certification File
 Certificate\FileName

Import > Certificate

- 4 Para importar o **Arquivo de Chave Privada**, ative a chave **Chave Privada**.
- 5 Pressione 🗸 para iniciar a importação.

Import > Certificate

Exportar um certificado

- 1 Marque o certificado a ser exportado na lista de certificações.
- 2 Pressione a tecla de função 🗅.
- 3 Selecione o local para onde o certificado será exportado no campo Dispositivo. Consulte [Importação/ exportação de dados ▶ página 29].
- 4 Pressione ✓ para iniciar a exportação.

Export > Cer	tificate							
Device	9							
Inter	nal File	\sim						
Certifi	Certification Path							
\IN	D400\Export	t\Certifi	icate\					
×					\checkmark			

Atualizar ou excluir um certificado

O certificado pode ser atualizado com a tecla de função 🗘 e excluído com a tecla de função 🏛 .

Vencimento do certificado

O status do certificado é verificado automaticamente quando o terminal é ligado.

Se existir um certificado prestes a vencer, uma mensagem de atenção será exibida no centro de mensagens. O dia do aviso é 15 dias antes do dia de vencimento.

Se existir um certificado vencido, uma mensagem de atenção também será exibida no centro de mensagens.

i Nota

Para a codificação e o tipo de certificado, oferecemos suporte apenas para codificação DER e tipo .der. Caso contrário, você deverá convertê-los em um arquivo .der. Podem ser usados vários programas (exemplos: openssl, markcert, .net) para fazer essa conversão.

3.6 Configuração de manutenção

3.6.1 Manutenção > Teste da balança

3.6.1.1 Manutenção -> Teste da balança -> Restaurar calibração de fábrica

Ao conectar uma nova balança POWERDECK, aparecerá automaticamente uma mensagem perguntando se o usuário deseja restaurar as informações de calibração de fábrica.

Os dados de calibração de fábrica podem ser armazenados em células de carga e os usuários podem restaurar manualmente os dados de calibração de fábrica a partir das células de carga da PowerDeck para criar um sistema utilizável de Pesagem Básica sem aplicar pesos de teste no local.

- A vedação da balança está rompida.
- 1 Clique em Restaurar calibração de fábrica no menu.
 - Uma janela é exibida para indicar que o terminal está recebendo dados das células de carga.
- Confirme para usar os dados de calibração de fábrica com ✓.
- 3 Na página Determinação do Código GEO, insira os valores Latitude (°) e Elevação.



 O campo Código GEO é calculado automaticamente e indicado no campo Código GEO Calculado.

I Nota: o processo de restauração manual dos dados de calibração de fábrica é igual ao da restauração automática durante a inicialização.

Latitude (°)	Elevation	1	
45	4	m	\sim

17.9



3.6.2 Manutenção -> Diagnóstico

3.6.2.1 Manutenção -> Diagnóstico -> Balança 1

Grupo de Permissão: W&M -> Nível 3

Balança Analógica

A página Balança 1 indica a Qualid. sinal da conexão da balança analógica.

Quando o sinal é suficiente, ele é marcado com \checkmark .

Diagnosis	
Scale 1	
Signal Quality	51.5

Balança SICSpro

Não há informações de diagnóstico disponíveis.

Balança POWERCELL

A página Balança 1 indica a Qualid. sinal e a Excitação da Balança da conexão da balança POWERCELL.

Diagnosis	
Scale 1	
Signal Quality	51.5
Scale Excitation	0.0V / 0.0V

3.6.2.2 Manutenção -> Diagnóstico -> Bateria

Esse item de diagnóstico mostra o status das baterias.

Diagnosis			
Button Batte	ry		
Voltage		~	
+			

Bateria do botão

A bateria tipo botão é usada para RTC e está localizada na placa principal. Quando a tensão da bateria em botão for inferior a 2,5 V, uma mensagem SMART5™ será exibida.

Bateria externa

Quando uma bateria externa é detectada, a tensão da bateria é exibida.

3.6.2.3 Manutenção -> Diagnóstico -> Dispositivo

3.6.2.3.1 Teste

Teste de Visor

Os usuários são guiados por uma sequência de teste para verificar a qualidade do visor.

- 1 Confirme a tela de informações com \checkmark .
 - → Um padrão xadrez em vermelho é exibido.
- 2 Verifique se todos os pixels são exibidos corretamente.
- 3 Pressione a tecla de transferência 🗅 para alternar para a próxima tela de teste.
- 4 Verifique se todos os pixels são exibidos corretamente.
- 5 Repita as etapas 3 e 4 até a mensagem "Teste concluído." ser exibida.
- 6 Confirme a conclusão com 🗸.
- $extsf{i}$ Nota Os usuários podem sair do teste de visor a qualquer momento pressionando $extsf{C}$.

Teste da Tela Sensível ao Toque

Os usuários são orientados por uma sequência de teste para verificar a funcionalidade de toque.

- 1 Confirme a tela de informações com 🗸.
 - ➔ O visor é dividido em 12 campos.
- 2 Toque em todos os campos na ordem de 1 a 12.
 - → Quando a funcionalidade de toque está correta, o campo é marcado com

 ✓.
 - Após tocar no último campo, a mensagem "Aprovado." é exibida.
- 3 Confirme as mensagens com 🗸.
- \blacksquare Nota Os usuários podem sair do teste de toque a qualquer momento pressionando C.

Teste de Teclado

Os usuários são guiados por uma sequência de teste para verificar as teclas.

- 1 Confirme a tela de informações com 🗸.
 - ➡ É exibido um prompt para marcar a tecla Ligar/Desligar.
- 2 Toque na tecla física solicitada.
 - ➡ É exibida uma mensagem para verificar a próxima chave.
- 3 Repita a etapa 2 até a mensagem "Aprovado." ser exibida.
- 4 Confirme as mensagens com \checkmark .
- $ilde{I}$ Nota Os usuários podem sair do teste de toque a qualquer momento pressionando C.

Teste de Porta Serial

i Nota

Este teste verificará a porta serial COM1 – COM 3 (RS232).

As portas a serem testadas precisam ter conexão de loopback (transmitir e receber em curto).

- 1 Toque em ► para iniciar o teste.
 - ➔ O teste da porta serial é realizado.
 - ➔ O status da porta serial é exibido.
- 2 Saia do Teste de Porta Serial com a tecla de função 🖛.
 - Uma mensagem de segurança é exibida.
- 3 Confirme a saída do teste com \checkmark .

Teste de Rede

i Nota

O mecanismo de teste é o gateway PING.

- 1 Confirme a tela de informações com \checkmark .
 - ➔ O teste da porta serial é realizado.
 - ➔ O status da porta serial é exibido.
- 2 Confirme o status da porta serial com \checkmark .
 - ➡ O Teste de Rede está concluído.

Teste de USB

Este teste verificará um dispositivo USB externo.

- 1 Insira o dispositivo USB a ser testado.
 - ➡ O nome do dispositivo é exibido.
- 2 Toque em ► para iniciar o teste.
 - ➡ O teste de USB é realizado.
 - ➡ O resultado do teste é exibido.
- 3 Saia do Teste de USB com a tecla de função 🖛.

3.6.2.3.2 Gerente de Dispositivos USB

O Gerente de Dispositivos USB mostra todos os dispositivos USB conectados.

- 1 Toque em () para visualizar as configurações do dispositivo USB.
- 2 Toque em 🖌 para editar o dispositivo USB.
- 3 Toque em fin para excluir um dispositivo USB instalado.

I Nota O CDC do Dispositivo USB é combinado com a placa opcional USB, portanto, não pode ser excluído.

USE	B Device Manager			
ID	Device Type		Description	า
1	USB Device- CD	C	COM4 - Mett	ler-Toledo
2	USB Host - CDC	:	COM5 - Mic	rosoft
3	USB Host - HID		USB Keybo	ard - Micro
4	USB Host - MSE)	WAL's USB I	Disk - Data
5	USB Host - Com	nposite	Generic US	B Hub - DEl
	← 🔒	Ċ		
	`	\sim		

Tipos de dispositivos suportados

A tabela a seguir lista os tipos de dispositivos compatíveis com o IND400.

Tipo de Dispositivo	Descrição	Informações adicionais
Dispositivo USB - CDC	O IND400 funciona como um dispositivo USB que é conectado a uma porta host USB em outro equipamento, como um PC. Do Iado do PC, o dispositivo USB IND400 - CDC é tratado como uma porta serial.	-
Host USB - CDC	O IND400 funciona como um Host USB e suporta apenas o conversor USB para porta serial.	-

Tipo de Dispositivo	Descrição	Informações adicionais
Host USB - HID	O IND400 funciona como um Host USB e é compatível apenas com o teclado USB externo e o leitor de código de barras.	 Quando este Tipo de Dispositivo estiver em foco, toque em para editar o tipo de dispositivo externo (teclado ou código de barras).
		USB Device Manager
		ID Device Type Description
		1 USB Device - CDC COM4 - Mettler-Toledo
		2 USB Host - CDC COM5 - Microsoft
		3 USB Host - HID USB Keyboard - Micros
		4 USB Host - MSD WAL's USB Disk - Data
		5 USB Host - Composite Generic USB Hub - DEL
		← 0 /
		 Selecione o idioma do Teclado Externo através do caminho: Terminal -> Região -> Idioma.
		Language 🗆
		External Keyboard
		English 🗸
		0
		•
		←
Host USB - MSD	O IND400 funciona como um Host USB e só é compatível com o disco USB (dispositivo de armazenamento em massa USB).	-
Host USB - Compo-	O IND400 funciona como um Host USB e só	-
site	é compatível com a conexão de vários dis-	
	positivos USB por meio de um Hub USB, ou	
	seja, Host USB - CDC, Host USB - HID e Host USB - MSD.	

3.6.3 Manutenção > Estatísticas

Balança 1

Essa página mostra as estatísticas de todas as pesagens desde o último Reinício Mestre. As estatísticas são agrupadas da seguinte forma:

- Pico de peso
- Pesagens de Balanças (Uso, faixas de Capacidade)
- Status da Balança (Sobrecargas, Subcargas, operações de Zeragem, operações de Reinício)

Sistema

Essa página fornece uma visão geral do sistema.

Statistic - System	
Internal Flash (Used / Total)	1.1 MB / 28.2 MB
Total Power On Time	31.86 Days
Total Use Time	5.96 Days
Current Power On Time	0.74 Days
Total Screen On Time	31.86 Days
Power Cycles	14
-	

Contagem de teclas

Essa página fornece uma visão geral do número de pressionamentos de cada tecla.

3.6.4 Manutenção -> Gerenciamento de Teste de Rotina

Usando esse item de configuração, você pode planejar e executar eventos de teste de rotina.

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Evento	Calibração	Selecione o teste a ser realizado.
	Sensibilidade	Para um Evento Personalizado, pode ser inserido um nome. Ele
	Excentricidade	pode ser usado para qualquer finalidade de lembrete.
	Repetibilidade	Consulte [Configuração de testes ▶ página 147] e [Realização
	Teste de 1 ponto	de um teste de rotina ▶ pagina 149].
	Teste de Caminhada	
	Evento Personali-	
	zado	
Vencido	Nenhuma Ação	Selecione o que será exibido quando o teste estiver vencido.
	Peso laranja	
	Sem peso	
Dias de Intervalo		Insira o intervalo para realizar o teste.
Dias de Lembrete		Insira o intervalo para enviar um lembrete antes do próximo teste.
Última Data		Exibição da data do último teste.
Data de Vencimento		Exibição da data do próximo teste.
Data do Lembrete		Exibição da data em que o lembrete do próximo teste será envi- ado.

Configuração de resies de ronnu - configurações gerais	Configuração	de	testes	de	rotina -	configurações	gerais
--	--------------	----	--------	----	----------	---------------	--------

3.6.4.1 Configuração de testes

Teste de Calibração

Consulte [Configuração da balança POWERCELL/SICSpro/Analógica » página 106].

Teste de Sensibilidade

- Marque um teste de sensibilidade na lista e toque em 🐵 para outras configurações.
 - ➡ As seguintes configurações estão disponíveis:
- i Nota

As configurações padrão são mostradas em negrito.

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Unidade de Carga de Teste	g kg Ib t oz ton	Selecione a unidade da carga de teste que deseja usar para o teste de sensibilidade.
Editar Peso de Teste do Operador	Ativar/ desativar	Quando ativado, o operador tem permissão para editar o peso de teste.
Impressão Automá- tica de Registro	Ativar/desativar	Quando ativado, um protocolo de teste é impresso automatica- mente.

- Na página de configuração, toque em 🗐 para configurar as etapas de teste.

➡ As seguintes configurações estão disponíveis:

Nº da Etapa	Número automático
Car. Teste	Valor do peso da carga de teste
Nome do Peso	Nome da carga de teste

Limite de Atenção	Quando o desvio for maior que o limite de atenção, mas menor que o limite de con- trole, um aviso será exibido.
Limite de Controle	Quando o desvio é maior do que o limite de controle, o teste é reprovado.
Aviso	Quando um evento de teste vencer, o texto de solicitação será exibido na tela inicial.

Testes de excentricidade, repetibilidade e 1 ponto

- Marque o respectivo teste na lista e toque em @ para outras configurações.
 - As seguintes configurações estão disponíveis:

i Nota

As configurações padrão são mostradas em negrito.

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Unidade de Carga de	g	Selecione a unidade da carga de teste que deseja usar para o
Teste	kg	teste de sensibilidade.
	lb	
	t	
	OZ	
	ton	
Car. Teste		Valor do peso da carga de teste
Nome do Peso		Nome da carga de teste
Ciclo		Número de ciclos de teste, apenas para testes de repetibilidade
Limite de Atenção		Quando o desvio for maior que o limite de atenção, mas menor que o limite de controle, um aviso é exibido.
Limite de Controle		Quando o desvio é maior do que o limite de controle, o teste é reprovado.
Editar Peso de Teste do Operador	Ativar/ desativar	Quando ativado, o operador tem permissão para editar o peso de teste.
Impressão Automá- tica de Registro	Ativar/desativar	Quando ativado, um protocolo de teste é impresso automatica- mente.

Teste de Passo

Este teste verifica a repetibilidade e a excentricidade de grandes plataformas de pesagem andando sobre a plataforma de pesagem.

- Marque um teste de caminhada na lista e toque em @ para outras configurações.
 - ➡ As seguintes configurações estão disponíveis:

i Nota

As configurações padrão são mostradas em negrito.

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Ciclo		Número de ciclos de teste, apenas para testes de repetibilidade
Limite de Atenção de Repetibilidade		Quando o desvio na repetibilidade for maior que o limite de atenção, mas menor que o limite de controle, uma advertência é exibida.
Limite de Controle de Repetibilidade		Quando o desvio na repetibilidade for maior do que o limite de controle, o teste será reprovado.
Limite de Atenção de Excentricidade		Quando o desvio na excentricidade for maior que o limite de atenção, mas menor que o limite de controle, uma advertência será exibida.
Limite de Controle de Excentricidade		Quando o desvio na excentricidade é maior que o limite de con- trole, o teste será reprovado.
Editar Peso de Teste do Operador	Ativar/ desativar	Quando ativado, o operador tem permissão para editar o peso de teste.

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Impressão Automá- tica de Registro	Ativar/desativar	Quando ativado, um protocolo de teste é impresso automatica- mente.

Teste de evento personalizado

Um evento personalizado pode ser usado para qualquer finalidade de lembrete.

- $-\,$ Marque um evento personalizado na lista e toque em @ para outras configurações.
 - ➡ As seguintes configurações estão disponíveis:

i Nota

As configurações padrão são mostradas em negrito.

ltem de configu- ração	Subitens	Descrição
Aviso		Insira um texto de lembrete.
Impressão Automá- tica de Registro	Ativar/desativar	Quando ativado, um protocolo de teste é impresso automatica- mente.

3.6.4.2 Realização de um teste de rotina

- 1 Selecione o evento necessário na lista de eventos.
- 2 Toque em > para iniciar o teste.
 - Os usuários são guiados durante o teste.
 - ➡ Quando o teste for concluído, o resultado é exibido.
- 3 Toque em 🗸 para sair do teste.

Sensiti	vity Test Log				_
Sum	imary Resu	ts			
	Event		Sensitivit	у	
~	Result		Succeed		
	User Name		Admin		
	Date & Time		16/Oct/2	024 10:08:22	1
				Ó	\checkmark

3.6.5 Manutenção -> Ativar Registros

- Ative/desative os respectivos registros.



3.6.6 Manutenção -> Contagens de Células

Esses itens de manutenção mostram o peso bruto.



3.6.7 Manutenção -> Zero e sobrecarga

Verificação de Drift Zero

Com essa função, o terminal pode emitir um alarme ou desativar o processo de pesagem quando ocorrer uma falha de desvio de zero ou uma sobrecarga da célula de carga.

Alarm Only	\sim	
Zero Threshold (%)		Overload Threshold (%
50		100

Parâmetro	Descrição
Verificação de Drift Zero	Nenhuma Ação
	Nenhuma ação é necessária.
	Desativar e Alarme
	Depois que o usuário pressiona OK na mensagem pop-up, a balança POWERCELL é desativada.
	Apenas Alarme (valor padrão)
	O usuário precisa confirmar a mensagem pop-up com OK.
Limite de Zero (%)	Intervalo: 50 - 90
	Valor padrão: 50
Limite de Sobrecarga (%)	 Intervalo: 50 - 100
	Valor padrão: 100

Verificação de Drift Zero

Quando um comando Zerar a balança é emitido, presume-se que a balança está vazia. O IND400 testará primeiro se o Desvio Total de Zero/Capacidade da balança é maior que 1%. Em caso afirmativo, ele testará a porcentagem do Desvio Total de Zero com o qual qualquer célula de carga contribui. Se estiver acima do limite definido pelo usuário, ou ocorre um erro e o alarme é registrado, ou ocorre um erro, o alarme é registrado e a balança é desativada.

Se um erro for acionado e o registro de manutenção estiver ativado, o erro será registrado no registro de manutenção.

Para limpar um erro de Apenas Alarme, os valores do teste 1 ou do teste 2 devem ficar abaixo de 90% do parâmetro especificado. Para eliminar um erro de Desativar e Alarme, o Monitoramento de Desvio de Zero deve ser desligado ou alterado para Apenas Alarme e o terminal deve estar de volta na tela Executar.

Observe que um erro de desvio de zero não será gerado se o valor de zero estiver fora da faixa de zero. Em vez disso, um erro de faixa de zero será exibido.

Limite de Sobrecarga (%)

O limite no qual uma sobrecarga de célula é registrada pode ser definido como um valor de peso total em unidades de peso primárias. O valor inserido também deve levar em consideração a quantidade de pré-carga e, normalmente, não exceder a capacidade nominal da célula de carga. O gatilho de sobrecarga não é redefinido até que o peso medido fique abaixo de 90% do valor do limite de sobrecarga.

3.6.8 Manutenção -> Valores de Calibração

i Nota

As configurações disponíveis dependem do tipo de calibração selecionado.

	Amp.	3 Pontos	4 Pontos	5 Pontos	3 pontos. Com His- terese	4 pontos. Com His- terese	5 pontos. Com His- terese
Contagens para zero	х	х	х	х	Х	Х	х
Carga de Teste Nº 01	х	х	х	х	Х	Х	х
Conta 1	х	Х	х	х	Х	Х	х

	Amp.	3 Pontos	4 Pontos	5 Pontos	3 pontos. Com His- terese	4 pontos. Com His- terese	5 pontos. Com His- terese
Conta 1 a menos					х	х	Х
Carga de Teste Nº 02		Х	х	Х	х	х	Х
Conta 2		Х	х	Х	х	х	Х
Conta 2 a menos						х	Х
Carga de Teste Nº 03			Х	Х		Х	Х
Conta 3			Х	Х		Х	Х
Conta 3 a menos							Х
Carga de Teste Nº 04				Х			Х
Conta 4				Х			Х
Configuração	Descrição						
Contagens para zero	Definir as c	Definir as contagens brutas para zero					
Carga de Teste Nº 01	Definir o pe	Definir o peso da carga de teste nº 01					
Conta 1	Definir as c	Definir as contagens brutas para a carga de teste nº 01					
Conta 1 a menos	Definir as c	Definir as contagens brutas para carga de teste nº 01 ao descarregar					
Carga de Teste Nº 02	Definir o pe	so da carga	de teste nº C)2			
Conta 2	Definir as c	Definir as contagens brutas para a carga de teste nº 02					
Conta 2 a menos	Definir as c	ontagens bru	utas para a c	arga de test	e nº 02 ao d	lescarregar	
Carga de Teste Nº 03	Definir o pe	so da carga	de teste nº C)3			
Conta 3	Definir as c	ontagens bru	utas para a c	arga de test	e nº 03		
Conta 3 a menos	Definir as c	ontagens bru	utas para a c	arga de test	e nº 03 ao d	lescarregar	
Carga de Teste Nº 04	Definir o pe	so da carga	de teste nº C)4			
Conta 4	Definir as c	ontagens bru	utas para a c	arga de test	e nº 04		

3.6.9 Manutenção -> Backup

Este item de configuração oferece um backup das configurações completas do sistema, conforme abaixo:

- Todos os parâmetros de configuração, exceto Memória sob Aplicações, Gerenc. Usuários sob Terminal e Modelo sob Comunicação
- Modelos de impressão
- Dados de gerenciamento de usuário (senha exclusiva)

Backup manual

- Para um backup manual, toque na tecla 🐴.
 - ➡ As configurações a seguir são solicitadas.

ltem de configu- ração	Descrição	Possíveis configurações/comentários
Dispositivo	Selecione o dispositivo para o qual os dados serão exportados.	Arquivo Interno, Memória de Massa USB.
Caminho	Insira o caminho onde os dados exporta- dos serão armazenados.	Certifique-se de que a pasta indicada exista, especialmente quando a opção Memória de Massa USB estiver selecio- nada.

- Confirme as configurações com \checkmark .
 - ➔ O backup está em andamento. Uma mensagem será exibida.

Backup automático

Quando o Backup Automático está ativado, o backup é feito automaticamente conforme as configurações a seguir.

Item de configuração	Descrição
Dias de Intervalo	Definir o intervalo do backup automático
Data do último backup	Mostrar a data do último backup

− Confirme as configurações com ✓.

- ➔ O backup está em andamento. Uma mensagem será exibida.
- ➔ O próximo backup será feito automaticamente após o intervalo definido.

i Nota

Os usuários podem fazer um backup manual a qualquer momento tocando na tecla de função 🗅.

3.6.10 Manutenção -> Restauração

Esse item de configuração permite restaurar todas as configurações do sistema.

- Para restaurar um sistema, faça as seguintes configurações:

ltem de configu- ração	Descrição	Possíveis configurações/comentários
Dispositivo	Selecione o dispositivo do qual os dados serão importados	Arquivo Interno, Memória de Massa USB
Caminho	Caminho em que os dados a serem impor- tados devem ser armazenados	Certifique-se de que os dados serão impor- tados da pasta correta

1 Confirme as configurações com 🗸.

➡ Uma mensagem de segurança é exibida.

- 2 Confirme o restauro e o reinício com 🗸.
 - A restauração está em andamento. Uma mensagem será exibida.

3.6.11 Manutenção -> Reinício

- 1 Selecione qual parte do dispositivo deve ser reiniciada.
 - ➡ Uma mensagem de segurança é exibida.
- 2 Confirme o reinício com 🗸.



4 Manutenção e assistência técnica

4.1 Condições de erro

Erro	Causa	Reparação
O visor está escuro	Tempo limite de iluminação muito curto	– Aumentar tempo limite de iluminação.
	Nenhuma fonte de alimentação	- Verifique a fonte de alimentação.
	Unidade desligada	— Ligue a unidade.
	 Cabo da fonte de alimentação não conectado 	 Conecte o cabo da fonte de alimen- tação.
	Erro breve	 Desconecte o cabo da fonte de alimen- tação e conecte-o novamente.
Visor de peso instá-	Local de instalação instável	– Ajuste o filtro de ambiente.
Vel	Rascunho	- Evite correntes de ar.
	Amostra de pesagem instável	 Certifique-se de que a amostra de pesa- gem seja mais estável.
	Contato entre o prato de pesagem e/ou a amostra de pesagem e adjacências	– Evite o contato.
	Falha da fonte de alimentação	- Verifique a fonte de alimentação.
Visor de peso incor- reto	Zeragem incorreta	 Descarregue a balança, ajuste para zero e repita a operação de pesagem.
	Valor incorreto de tara	– Limpe a tara.
	Contato entre o prato de pesagem e/ou a amostra de pesagem e adjacências	– Evite o contato.
	Plataforma de pesagem inclinada	- Nivele a plataforma de pesagem.
L	 Placa de carga não está na balança 	- Coloque a placa de carga na balança.
	Intervalo de pesagem não alcançado	- Configurado como zero.
	Faixa de pesagem excedida	- Descarregue a balança.
		- Reduza a pré-carga.
	 Resultado ainda não estável 	- Se necessário, ajuste o filtro de ambi- ente.

4.2 Erros e avisos

Mensagens de erro

As mensagens de erro devem ser confirmadas.



Atenção

Você pode cancelar um aviso de atenção ou confirmá-lo.

Warning



Informações

A mensagem informativa tem a função de um aviso de segurança.

Information Reset all ?

4.3 Eventos e alarmes SMART5™

O SMART5[™] destina-se a harmonizar eventos e alarmes com base em padrões e práticas comuns do setor. Esses padrões se originaram do setor de controle de processo em química, produção e refinaria de petróleo, em que há um risco muito alto de explosão e lesões corporais.

Alguns dos alarmes do Smart5® também podem ser observados no lado do PLC. Para obter detalhes, consulte o capítulo [Mensagens de erro > página 155].

4.3.1 Classificação NAMUR de alarme/alerta

A tabela a seguir é uma adaptação do NE107 para dispositivos de pesagem.

Ícone	Clas- sifi- caçã 0	Tipo	Descrição	Resultado			
	5	Falha	Peso errado/falha de equipa-	O alarme para a operação:			
			mento	Limpar o alarme não reiniciará a condição: o dispositivo deve ser reparado para eliminar o alarme.			
V	4	Manutenção necessária	Peso errado/falha de equipa- mento esperado com base em algoritmos preditivos e sensores como temperatura e umidade.	O alarme indica que a falha é iminente dentro de um período de uma semana ou mais. O alarme pode ser reiniciado, mas se repetirá todos os dias até que a causa seja eliminada.			
2	3	Fora da especi-	Ações Erradas do Operador ou	Alarme e registre o evento.			
		ficação	dispositivo/aplicação está ope- rando fora de especificação.	Os alarmes são gerados/transmitidos apenas mediante solicitação do cliente.			
A	2	Alarme	Testes de rotina, calibração ou	Alarme e registre o evento.			
V			manutenção preventiva devem ser realizados.	Os alarmes são gerados/transmitidos apenas mediante solicitação do cliente.			
\checkmark	1	Condição Nor- mal	A unidade está operando corre- tamente.	Nenhuma ação necessária.			

4.3.2 Mensagens de erro

Mensagem	Código de alarme	Nível Namur	Registro de erros	Αção
Slot ou Tipo da Balança Alterado!\nReinicia- lização Total\nTODOS os blocos de configu- ração.	1001	5	Sim	-
Slot ou Tipo da Balança Alterado!\nReinicia- lização Total\nTODOS os blocos de configu- ração.	1002	5	Sim	-
Balança desconectada.	2012	5	Sim	Verifique o cabo de conexão da balança
O tamanho do registro de transações de [Application] é de 100%.	3038	3	Sim	Exporte o arquivo de log.
O registro de transações de [Application] excedeu 90%.	3039	2	Sim	Exporte o arquivo de log.
O registro de transações de [Application] excedeu 75%.	3040	2	Sim	Exporte o arquivo de log.
Falha no Conversor Analógico	4041	5	Sim	Verifique o cabo de conexão da balança.
Falha ao zerar devido à instabilidade.	4042	0	Não	A balança está instável.
Falha ao zerar o peso líquido.	4043	0	Não	Remova a carga da balança.
Zeragem fora da faixa.	4044	2	Sim	Remova a carga da balança.
Zero desativado	4045	0	Não	Não é permitido Zerar .
Falha de tara devido à leitura instável.	4046	0	Não	A balança está instável.
Tara PB desativada.	4047	0	Não	Tara não permitida.
Tara KB desativada.	4048	0	Não	Tara não permitida.
Tara sucessiva não permitida.	4049	0	Não	-
Tara sucessiva permitida apenas com peso líquido positivo.	4050	0	Não	-
Falha de tara inteira.	4051	0	Não	Operação de tara não concluída.
Tara muito baixa.	4052	0	Não	A balança é grande demais para este item.
Inici. zerar. Falha.	4053	0	Não	Remova a carga da balança.
Tara fora da faixa.	4054	0	Sim	O peso da tara excede a capaci- dade.
Falha na tara negativa.	4055	0	Não	Zerar a balança.
Falha de tara - acima (faixa).	4056	0	Sim	-
Limpa Tara c/ Total Zero	4057	0	Não	Remova a carga da balança.
Falha de tara - desconhecido.	4058	0	Não	-
Falha Sat. Analógica	4059	0	Não	O peso excede em muito a capa- cidade da balança.
Troque a sobrecarga.	4064	3	Sim	A balança é pequena demais para este item.
Troque a subcarga.	4065	3	Sim	Zere a balança novamente.
SW1-1 Deslig. Após Estar Ligado	4066	3	Sim	-
Tamanho da amostra pequeno demais.	4067	3	Sim	Escolha uma balança menor para este item.
Falha de ajuste	4069	3	Sim	Tente um novo ajuste.
Falha de Ajuste de MP	4070	3	Sim	Tente um novo ajuste.
Zero Obrigatório	4074	3	Não	-

Mensagem	Código de alarme	Nível Namur	Registro de erros	Αção
A sensibilidade está vencida.\nExecute o teste de sensibilidade.	4075	2	Sim	Executar o teste de sensibilidade.
A calibração está vencida.\nExecute o teste de calibração	4076	2	Sim	Executar o teste de calibração.
A calibração está vencida.\nA balança está desativada.\nÉ preciso reinicializar.	4077	2	Sim	Executar o teste de calibração.
A repetibilidade está vencida.\nExecute o teste de repetibilidade	4078	2	Sim	Executar o teste de repetibilidade.
A repetibilidade está vencida.\nA balança desativada.\nÉ preciso reinicializar.	4079	2	Sim	Executar o teste de repetibilidade.
1 ponto está vencido.\nExecute o teste de 1 ponto	4080	2	Sim	Executar o teste de 1 ponto.
1 ponto está vencido.\nA balança está desativada.\nÉ preciso reinicializar.	4081	2	Sim	Executar o teste de 1 ponto.
O Teste de Passo está vencido.\nExecute o Teste de Passo.	4082	2	Sim	Executar o Teste de Passo.
O Teste de Passo está vencido.\nA balança está desativada.\nÉ preciso reinicializar.	4083	2	Sim	Executar o Teste de Passo.
O evento personalizado está vencido. Exe- cute o teste de evento personalizado	4084	2	Sim	Executar teste personalizado.
O evento personalizado está vencido.\nA balança está desativada.\nÉ preciso reinici- alizar.	4085	2	Sim	Executar teste personalizado.
A excentricidade está vencida.\nExecute o teste de excentricidade	4086	2	Sim	Executar o teste de excentrici- dade.
A excentricidade está vencida.\nA balança está desativada.\nÉ preciso reinicializar.	4087	2	Sim	Executar o teste de excentrici- dade.
A sensibilidade está perto do vencimento.	4088	2	Sim	Executar o teste de sensibilidade.
A calibração está perto do vencimento.	4089	2	Sim	Executar o teste de calibração.
A repetibilidade está perto do vencimento.	4090	2	Sim	Executar o teste de repetibilidade.
1 ponto está perto do vencimento.	4091	2	Sim	Executar o teste de 1 ponto.
O Teste de Passo está perto do vencimento.	4092	2	Sim	Executar o Teste de Passo.
O evento personalizado está perto do venci- mento.	4093	2	Sim	Executar teste personalizado.
A excentricidade está perto do vencimento.	4094	2	Sim	Executar o teste de excentrici- dade.
A sensibilidade está vencida.\nA balança está desativada.\nÉ preciso reinicializar.	4095	2	Sim	Executar o teste de sensibilidade.
Balança vazia, coloque um novo peso.	90001	3	Não	-
Remova o objeto ou tare a balança.	90002	3	Não	-
Coloque o objeto na plataforma.	90003	3	Não	-
Excede o alvo total.	90004	3	Não	-
Nenhuma transação foi gerada	90005	3	Não	-
A transação não foi concluída, não é possí- vel encerrá-la.	90006	3	Não	-
A transação já foi salva.	90007	3	Não	-
O peso está abaixo do limite.	90008	3	Não	-
O peso está fora da faixa OK.	90009	3	Não	-
A transferência não é permitida dentro de um desvio de 30d.	90010	3	Não	-

Mensagem	Código de alarme	Nível Namur	Registro de erros	Αção
Excesso do valor de totalização.	90011	3	Não	-
A otimização do APW obteve êxito.	90012	1	Não	-
O modo Take away requer o modo líquido; faça a tara da balança primeiro.	90013	2	Não	-
O modo Take away só é aplicável para des- carregar o peso da plataforma.	90014	2	Não	-
O modo padrão só é aplicável para carre- gar peso na plataforma.	90015	2	Não	-
Balança no modo X10.	90016	3	Não	-
Falha na sincronização de horário da rede.	90017	4	Sim	Verifique a configuração do servi- dor NTP.
Bateria fraca, nível crítico.	90018	5	Sim	Substitua a bateria.
Falha na transferência	91001	0	Não	-
Falha na transferência	91002	0	Não	-
Não é permitido Zerar na situação atual.	91003	2	Não	-
Não é permitido Tarar na situação atual.	91004	2	Não	-
Não é permitido Limpar na situação atual.	91005	2	Não	-
Balança em Modo Expandido	91006	0	Não	-
Falha na zeragem - zero incorreto.	91007	0	Não	-
Erro de Impressão	91010	0	Não	-
Balança em Movimento	91011	0	Não	-
Balança Abaixo de Zero	91012	0	Não	-
Balança em Modo Expandido	91013	0	Não	-
Falha Impr s/ Zero	91014	0	Não	-
Erro de Impressão	91015	0	Não	-
Falha na zeragem - desconhecido.	91018	0	Não	-
Falha na função limpar - desconhecido.	91019	0	Não	-
Falha na Operação - Desconhecida	91020	0	Não	-
FACT Cancelado	91021	0	Não	-
FACT Bem-sucedido	91022	0	Não	-
Falha do FACT - Movimento	91023	0	Não	-
Falha do FACT	91024	0	Não	-
FACT Em Progresso	91025	0	Não	-
FACT Falhou - 3 Tentativas Consec.	91026	0	Não	-
Função desabilitada.	91027	0	Não	-
Falha da análise do modelo	91030	0	Não	-
Estouro De Totais	91031	0	Não	-
Estouro de Alvo Total	91032	0	Não	-
Estouro de Tara Total	91033	0	Não	-
ID Não Encontrado	91034	0	Não	-
ID Não Encontrado	91035	0	Não	-
-	91036	0	Não	-
Balança Remota s/ Transf. Dados	91037	0	Não	-
Balança Remota-Sem Visor Remoto	91038	0	Não	-
O tamanho do registro de álibi é de 100%.	91039	3	Sim	Exporte o arquivo de log.
O registro de álibi excede 90%.	91040	2	Sim	Exporte o arquivo de log.
O registro de álibi excede 75%.	91041	2	Sim	Exporte o arquivo de log.

Mensagem	Código de alarme	Nível Namur	Registro de erros	Ação
O tamanho de [Log Name] é 100%.	91042	3	Não	Exporte o arquivo de log.
[Log Name] excedeu 90%.	91043	2	Sim	Exporte o arquivo de log.
[Log Name] excedeu 75%.	91044	2	Sim	Exporte o arquivo de log.
O tamanho de [Configurale table name] é 100%.	91045	3	Não	Exporte o arquivo de log.
A [Configurale table name] excedeu 90%.	91046	2	Sim	Exporte o arquivo de log.
A [Configurale table name] excedeu 75%.	91047	2	Sim	Exporte o arquivo de log.

4.4 Manutenção

A manutenção do terminal de pesagem é limitada à limpeza regular.

Limpeza



🗥 ATENÇÃO

Risco de choque elétrico

1 Não abra o terminal de pesagem para limpeza.

- 2 Antes de limpar, desconecte o plugue de alimentação.
- 1 Certifique-se de que o terminal esteja desconectado da fonte de alimentação.
- 2 Limpe o terminal com um pano seco ou levemente úmido, umedecido apenas com água limpa.

5 Apêndice

5.1 Tabela de valores de Código Geo

O recurso de código Geo fornecido no terminal de pesagem permite o ajuste por um técnico de serviço da METTLER TOLEDO devido a mudanças na elevação ou latitude sem reaplicar pesos de teste. Isso pressupõe que um ajuste anteriormente preciso foi feito com o código Geo definido corretamente para esse local original e que o código Geo para o novo local pode ser determinado com precisão.

Quando um terminal de pesagem deve ser reinstalado em uma localização geográfica diferente, as mudanças gravitacionais e de altitude podem ser explicadas pelas etapas a seguir.

Observe que esse procedimento não é necessário se for realizado um ajuste no local.

Determinação do valor do código geográfico

Há dois métodos para determinar o valor do código Geo para sua localização.

Método A

- 1 Acesse www.welmec.org e encontre a página de **Informações de Gravidade** para obter o valor de g (p. ex., 9,770390 m/s²) para sua localização geográfica específica.
- 2 Verifique a Tabela A do código Geo da METTLER TOLEDO para selecionar o código Geo conforme o seu valor de g; p. ex., o código Geo 20 deve ser aplicado se o valor de g for 9,810304.

Método B

Use a Tabela B do código Geo da METTLER TOLEDO para determinar o código Geo para a nova altitude e local onde a balança será usada.
 A latitude e a altura acima do nível do mar podem ser encontradas usando este link
 www.mapcoordinates.net/en.

Verificação do valor do código Geo no instrumento

Comparação de códigos geográficos

- 1 Compare o código Geo determinado com a configuração do código Geo atual do terminal de pesagem.
- 2 Se os dois valores do código Geo não corresponderem, ligue para o técnico de serviço da METTLER TOLEDO.

Quando o sistema estiver certificado, será necessária uma reverificação.

Aviso

Usar o valor do código Geo para ajuste de calibração não é tão preciso quanto reaplicar pesos de teste certificados e recalibrar a balança em um novo local.

Tabela A: Definiçã	o dos códigos	Geo da METTLER	TOLEDO com valor g
--------------------	---------------	----------------	--------------------

Código Geo	valor g (m/s²)						
0	9,770390	8	9,786316	16	9,802295	24	9,818326
1	9,772378	9	9,788311	17	9,804296	25	9,820333
2	9,774367	10	9,790306	18	9,806298	26	9,822341
3	9,776356	11	9,792302	19	9,808300	27	9,824351
4	9,778347	12	9,794299	20	9,810304	28	9,826361
5	9,780338	13	9,796297	21	9,812308	29	9,828371
6	0,782330	14	9,798295	22	9,814313	30	9,830383
7	9,784323	15	9,800295	23	9,816319	31	9,832396

Tabela B: Definição dos códigos geográficos da METTLER TOLEDO com latitude e altura geográfica

	Altura acima do nível do mar											
Latitude geográfica, Norte ou Sul	[m]	0 - 325	325 - 650	650 - 975	975 - 1300	1300 - 1625	1625 - 1950	1950 - 2275	2275 - 2600	5600 - 2925	2925 - 3250	3250 - 3575
	[ft]	0 - 1060	1060 - 2130	2130 - 3200	3200 - 4260	4260 - 5330	5330 - 6400	6400 - 7460	7460 - 8530	8530 - 9600	9600 - 10660	10660 - 11730
0° 0' - 5° 46' (0.0° - 5.77°)		5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	0

	Altura acima do nível do mar											
Latitude geográfica,	[m]	0 - 325	325 - 650	650 - 975	975 - 1300	1300 - 1625	1625 - 1950	1950 - 2275	2275 - 2600	5600 - 2925	2925 - 3250	3250 - 3575
Norte ou Sul	[ft]	0 - 1060	1060 - 2130	2130 - 3200	3200 - 4260	4260 - 5330	5330 - 6400	6400 - 7460	7460 - 8530	8530 - 9600	9600 - 10660	10660 - 11730
5° 46' - 9° 52' (5.77° - 12.87°)		5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0
9° 52' - 12° 44' (12,87° - 12,73°)		6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1
12° 44' - 15° 6' (12.73° - 15.1°)		6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1
15° 6' - 17° 10' (15.1° - 17.17°)		7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2
17° 10' - 19° 2' (17.17° - 19.03°)		7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2
19° 2' - 20° 45' (19.03° - 20.75°)		8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3
20° 45' - 22° 22' (20.75° - 22.37°)		8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3
22° 22' - 23° 54' (22.37° - 23.9°)		9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4
23° 54' - 25° 21' (23.9° - 25.35°)		9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4
25° 21' - 26° 45' (23.35° - 26.75°)		10	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5
26° 45' - 28° 6' (26.75° - 28.1°)		10	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5
28° 6' - 29° 25' (28.1° - 29.42°)		11	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6
29° 25' - 30° 41' (29.42° - 30.68°)		11	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6
30° 41' - 31° 56' (30.68° - 31.93°)		12	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7
31° 56' - 33° 9' (31.93° - 33.15°)		12	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7
33° 9' - 34° 21' (33.15° - 34.35°)		13	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8
34° 21' - 35° 31' (34.35° - 35.52°)		13	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8
35° 31' - 36° 41' (35.52° - 36.68°)		14	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9
36° 41' - 37° 50' (36.68° - 37.83°)		14	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9
37° 50' - 38° 58' (37.83° - 38.97°)		15	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10
38° 58' - 40° 5' (38.97° - 40.08°)		15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10
40° 5' - 41° 12' (40.08° - 41.2°)		16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11
41° 12' - 42° 19' (41.2° - 42.32°)		16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11
42° 19' - 43° 26' (42.32° - 43.43°)		17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12
43° 26' - 44° 32' (43.43° - 44.53°)		17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12
44° 32' - 45° 38' (44.53° - 45.63°)		18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13
45° 38' - 46° 45' (45.63° - 46.75°)		18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13
46° 45' - 47° 51' (46.75° - 47.85°)		19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14
47° 51' - 48° 58' (47.85° - 48.97°)		19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14
48° 58' - 50° 6' (48.97° - 50.1°)		20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15

Altura acima do nível do mar												
Latitude geográfica,	[m]	0 - 325	325 - 650	650 - 975	975 - 1300	1300 - 1625	1625 - 1950	1950 - 2275	2275 - 2600	5600 - 2925	2925 - 3250	3250 - 3575
Norte ou Sul	[ft]	0 - 1060	1060 - 2130	2130 - 3200	3200 - 4260	4260 - 5330	5330 - 6400	6400 - 7460	7460 - 8530	8530 - 9600	9600 - 10660	10660 - 11730
50° 6' - 51° 13' (50.1° - 51.22°)		20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15
51° 13' - 52° 22' (51.22° - 52.37°)		21	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16
52° 22' - 53° 31' (52.37° - 53.52°)		21	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16
53° 31' - 54° 41' (53.52° - 54.68°)		22	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17
54° 41' - 55° 52' (54.68° - 55.87°)		22	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17
55° 52' - 57° 4' (55.87° - 57.07°)		23	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18
57° 4' - 56° 17' (57.07° - 56.28°)		23	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18
56° 17' - 59° 32' (56.28° - 59.53°)		24	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19
59° 32' - 60° 49' (59.53° - 60.82°)		24	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19
60° 49' - 62° 9' (60.82° - 62.15°)		25	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20
62° 9' - 63° 30' (62.15° - 63.5°)		25	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20
63° 30' - 64° 55' (63.5° - 64.92°)		26	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21
64° 55' - 66° 24' (64.92° - 66.4°)		26	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21
66° 24' - 67° 57' (66.4° - 67.95°)		27	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22
67° 57' - 69° 35' (67.95° - 69.58°)		27	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22
69° 35' - 71° 21' (69.58° - 71.35°)		28	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23
71° 21' - 73° 16' (71.35° - 73.27°)		28	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23
73° 16' - 75° 24' (73.27° - 75.4°)		29	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24
75° 24' - 77° 52' (75.4° - 77.87°)		29	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24
77° 52' - 80° 56' (77.87° - 80.93°)		30	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25
80° 56' - 85° 45' (80.93° - 85.75°)		30	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25
85° 45' - 90° 0' (85.75° - 90.0°)		31	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26

5.1.1 Código GEO exato

O IND400 fornece o código GEO exato como extensão do recurso de código GEO. A ideia do código GEO exato é fornecer mais dígitos no código GEO (originalmente, o código GEO é um valor inteiro entre 0 e 31) para obter um "g" mais preciso.

- O terminal está em modo não aprovado.
- 1 Abra a página Metrologia no caminho Balança > Metrologia.

- 2 Clique na tecla de função Q.
- 3 Insira a Latitude (°) e Elevação na página pop Determinação do Código GEO.

Metrology						
Approval	Class					
None	✓ Class III					
GEO Value	Verification Interval					
20	e=d					
← ♀						
GEO Determination						
Latitude (°)	Elevation					
46.0438	382 m 🗸					
Calulated GEO Code						
A A						
	Approval None GEO Value 20 GEO Determination Latitude (°) 46.0438 Calulated GEO Code					

×

5.2 Comandos SICS disponíveis

4 Clique na tecla de função 🗸.

CLR	Tecla Limpar
D	Visor da balança
DAT	Consultar/definir data do sistema
DIO	Consultar status de entrada/definir status de saída
DW	Visor do peso
DY	Valores alvo
GEO	Consultar valor Geo
10	Consultar todos os comandos MT-SICS implantados
11	Solicite o nível do MT-SICS e as versões do MT-SICS
12	Consultar dados do dispositivo
13	Consultar versão do software do terminal e número de definição de tipo
14	Consultar número de série
16	Consulta dos parâmetros de construção da balança
110	Consultar/definir identificação do dispositivo
111	Consultar designação do modelo
112	Consultar/definir identificações ID1/ID2/ID3
113	
114	
151	Tempo de Força Ligada
K	Monitoramento de teclado
LDR	Material de carga
MER	Consultar meridiano
M08	Consultar/definir brilho do visor
M15	Idioma
M21	Consultar/definir unidade de peso
PCS	Enviar número de peças imediatamente
PMC	Definir parâmetros de controle de excesso/falta de peso no modo de contagem
PMI	Consultar parâmetros de controle de excesso/falta de peso no modo de pesagem
PMW	Definir parâmetros de controle de excesso/falta de peso no modo de pesagem

 \checkmark

PRN	Iniciar impressão
PW	Consultar/definir o peso da peça
PWR	Desligar
REF	Contagem: Construir referência
RST	Reiniciar
RO	Habilitar entrada de usuário
R1	Desativar entrada do usuário
S	Enviar valor de peso estável
SI	Enviar o valor do peso imediatamente
SIH	Envie o valor líquido em alta resolução imediatamente
SIR	Envie o valor do peso imediatamente e repita
SIRU	Envie imediatamente o valor do peso com a unidade exibida no momento e repita
SIS	Enviar informações atuais da rede
SIU	Enviar o valor do peso com a unidade exibida imediatamente
SIX1	Valores atuais brutos, líquidos e de tara
SIX2	Valores atuais bruto, líquido, de tara, HighResNet
SIX3	Valores atuais bruto, líquido, tara, HighResNet, MaxResNet
SM	Envie um valor líquido estável com informações de faixa
SMI	Envie o valor líquido com informações de faixa imediatamente
SMIR	Envie o valor líquido com as informações da faixa imediatamente e repita
SM1	Realizar pesagem de animais
SNS	Consultar/definir a balança ativa
SR	Enviar valor de peso na mudança de peso
SRU	Enviar o valor do peso na unidade de exibição na alteração e repetição do peso
ST	Enviar valor de peso estável após pressionar a tecla de transferência
STA	Valor de tara predefinido na unidade definida
SU	Enviar um valor de peso estável na unidade de exibição
SV	Enviar valor líquido estável
SVI	Enviar valor líquido imediatamente
SVIR	Envie o valor líquido imediatamente e repita
SWU	Trocar unidade de visor
SX	Enviar dados de pesagem estáveis
SXI	Enviar dados de pesagem estáveis imediatamente
SXIR	Enviar dados de pesagem estáveis imediatamente e repetir
Т	Tara
TA	Consultar/definir valor da tara
TAC	Limpar o valor da tara
TI	Tarar imediatamente
TIM	Consultar/definir hora do sistema
U	Trocar unidade
Z	Zero
ZI	Zero imediatamente
@	Reiniciar

i Nota

Para obter mais informações sobre os comandos SICS, consulte o manual de referência MT-SICS 30881805.

5.3 Protocolos de conexão disponíveis

i Nota

As configurações padrão são mostradas em negrito.

Servidor SICS

Para obter mais informações sobre os comandos SICS, consulte o manual de referência MT-SICS 30881805.

SICS Contínuo

O terminal envia continuamente pacotes de dados (cerca de 20 a 25 vezes) no seguinte formato:

S_S_Weight value_Unit	Peso atual estável na unidade definida atualmente para Unidade 1
S_D_Weight value_Unit	Peso dinâmico (instável) na unidade definida atualmente para a Unidade 1
S_I	Comando compreendido, mas não executável no momento
S_+	Balança na faixa de sobrecarga
S	Balança na faixa de subcarga.

Para obter mais informações sobre os comandos SICS, consulte o manual de referência MT-SICS 30881805.

Contínuo TOLEDO-W

Os valores de peso são transferidos no seguinte formato:

	Statu	s		Camp	Campo 1				Campo 2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
STX	SWA	SWB	SWC	MSD	_	_	_	_	LSD	MSD	_	_	_	_	LSD	CR	CHK
Camp	Name 1 Valer de page com parte desimal e unidade																

Campo I	Valor do peso sem ponto decimal e unidade
Campo 2	Peso de tara sem ponto decimal e unidade
STX	"Início do texto", pode ser ativado/desativado nas configurações do menu
SWAS, SWB, SWC	Palavras de status, veja abaixo
MSD	Dígito mais significativo
LSD	Dígito menos significativo
CR	Retorno de Carro
СНК	Verificação de soma (2-complemento da soma binária dos 7 bits inferiores de todos os caracteres enviados antes, incluindo STX e CR), pode ser ativada/desativada no menu de configurações.

Palavra de status A

		Bit de status													
Função	Seleção	6	5	4	3	2	1	0							
Posição	X00	0	1			0	0	0							
decimal	XO					0	0	1							
	0 <i>,</i> X					0	1	0							
	0,0X					0	1	1							
	0,00X					1	0	0							
	0,000X					1	0	1							
	0,0000X					1	1	1							
Incremento	X1	0	1												
numérico	Х2	1	0												
	X5	1	1												

Palavra de status B

Função	Valor	Bit
Bruto/Líquido	Líquido = 1	0
Entrar	Negativo = 1	1
Subcarga/Sobre- carga	Sobrecarga = 1	2

Função	Valor	Bit
Movimento	Movimento = 1	3
kg/lb	kg = 1	4
1	1	5
Ligar	Energização = 1	6

Palavra de status C

Função/Vo	Bit							
kg/lb	g	t	OZ					
0	1	0	1	0				
0	0	1	1	1				
0	0	0	0	2				
Imprimir s	Imprimir solicitação = 1							
Expandir o	dados X10	= 1, Norm	al = 0	4				
Sempre =	5							
Sempre =	6							

Contínuo TOLEDO-C

Esse protocolo é para a aplicação de contagem. Os valores de contagem de peças são transferidos no seguinte formato:

	Status		Campo 1						Campo 2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
STX	SWA	SWB	SWC	MSD	-	-	-	_	LSD	MSD	-	-	-	-	LSD	CR	CHK
Camp	 6 bytes para contagem de peças, sem "0" inicial, espaço final Se não estiver em aplicação de contagem: 6 bytes preenchidos com "0" 																
Camp	02	6	bytes	preend	chido (com "()"										
STX		"	Início c	to texto	o", poo	de ser	ativad	o/deso	itivado	nas c	configu	Irações	s do m	nenu			
SWAS SWC	, SWB	, F	Palavras de status, veja abaixo														
MSD		D)ígito n	nais si	gnifico	itivo											
LSD		D)ígito n	nenos	signifi	cativo											
CR		F	Retorno	de Ca	rro												
СНК		V C C	Verificação de soma (2-complemento da soma binária dos 7 bits inferiores de todos os caracteres enviados antes, incluindo STX e CR), pode ser ativada/desativada no menu de configurações.														
Coma	Comandos de entrada comnatíveis																

- Comandos de entrada compatíveis
- P Imprimir o resultado atual
- T Tarar a balança
- Z Definição zero do visor
- C Exclusão do valor atual
- U Trocar unidades

Modelo de Entrada

Esse protocolo é usado, p. ex., para uma conexão de código de barras.

Item de configuração	Configurações possíveis
Tam. do Preâmbulo	0 20 (caracteres)
Tamanho de Dados	1 99 (caracteres)
Tam. do Postâmbulo	0 20 (caracteres)

ltem de configuração	Configurações possíveis
Atribuição	Nenhum , Teclado, Tara Predefinida, ID da Tara, ID1, ID2, ID3, ID do Alvo, ID do Material
Caractere de término	Nenhum, SOH, STX, ETX, EOT, ENQ, ACK, BEL, BS, HT, LF, VT, FF, CR , SO, SI, DLE, DC1, DC2, DC3, DC4, NAK, SYN, ETB, CAN, EM, SUB, ESC, FS, GS, RS, US
	I Nota Para a definição padrão desses caracteres, consulte [Caracteres de Controle ▶ página 172].

Segundo Visor

ltem de configuração	Subitens	Configurações possíveis
Contínuo Toledo-W	Verificação de soma	Ligar/Desligar
Contínuo Toledo-C	STX	
AD-RS-M7		

Poste

ltem de configu- ração	Configurações possíveis
Poste	IBP, Demanda IBP, IP2420, Demanda IP2420, OPOS

DigTol

ltem de configu- ração	Configurações possíveis
Bruto	G, B, Desligado
Líquido	Ligar, Desligar
Tara	Ligar, Desligar

Modo de Demanda

ltem de configu- ração	Configurações possíveis
Auto	Ligar/ Desligar
Imprimir G	Ligar/ Desligar
Formato de linha	Múltiplas, Únicas, Fixas
Expandido	Ligar/ Desligar
Verificação de soma	Ligar/Desligar
STX	Ligar/Desligar

PM

ltem de configu- ração	Configurações possíveis
Especial	Ligar/ Desligar

Visor Remoto

ltem de configuração	Subitens	Configurações possíveis				
Cliente SICS						
Contínuo Toledo-W	Modelo de Terminal	Geral, IND231/6, IND245, IND256x, ICS4xx, ICS6xx, IND400 , IND570, IND500x, IND700, IND900 pacote base IND900 FA				
	Verificação de soma	Ligar/ Desligar				
	STX	Ligar/Desligar				

Balança de Referência

Este modo é usado para conectar uma balança de referência para contagem. Não há mais configurações.

Transferir

Item de configuração	Subitens	Comentário					
Tipo de Impressão	Impressora ASCII	Todos os modelos ASCII podem ser usados parc					
	Smart Printer	impressão					
	Impressora de Etiquetas	Todos os modelos de etiquetas podem ser usa- dos para impressão					
Comprimento	1 24 100 (caracteres)	Somente para impressora ASCII e impressora inteligente					
Formato de codificação final	UTF8, Unicode, GB2312, Shiff_JIS, ISO/IEC 8859-15						

Servidor de Parâmetro

Este modo é usado para conectar um servidor para importar/exportar parâmetros. É um protocolo proprietário para uso interno da METTLER TOLEDO. Não há mais configurações.

PSCP

O PSCP é um modo de porta de comunicação e pode ser ativado na configuração do menu, com o modo Manual e o modo Automático disponíveis para seleção. A diferença entre esses dois modos é que o modo Automático envia dados automaticamente por meio da interface (mesmas condições da Impressão automática), enquanto no modo Manual, o envio precisa ser iniciado pressionando a tecla de transferência ou enviando um comando.

ltem de configu- ração	Configurações possíveis
Formato	16 bytes sem ID, 22 bytes com ID
Auto	Ligar/ Desligar

- Formato para 16 bytes sem ID

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
+	*	D	D	D	D	D	D	D	D	*	U	U	U	CR	LF
-	*	D	D	D	D	D	D	D	D	*	U	U	U	CR	LF
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CR	LF

+ / -: entrar

*: espaço

D: dígitos ou símbolo do visor (máximo de 7 com ponto decimal)

U: símbolo da unidade (1, 2 ou 3 caracteres; se o comprimento for <3, preenchido com símbolos de espaço de acompanhamento)

CR: entrar

LF: alimentação de linha

- Formato para 22 bytes com ID

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	I	I	1	I	1	+	*	D	D	D	D	D	D	D	D	*	U	U	U	CR	LF
I	I	I	I		I	-	*	D	D	D	D	D	D	D	D	*	U	U	U	CR	LF
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	CR	LF

I: código de ID (alinhamento à direita); "N" para peso líquido, "G" para peso bruto, "T" para valor de tara

+ / -: entrar

*: espaço

D: dígitos ou símbolo do visor (máximo de 7 com ponto decimal)

U: símbolo da unidade (1, 2 ou 3 caracteres; se o comprimento for <3, preenchido com símbolos de espaço de acompanhamento)

CR: entrar

LF: alimentação de linha

- Comando de controle

ESC P CR LF: ler peso líquido ESC U CR LF: ler peso de tara ESC V CR LF: ler peso bruto ESC T CR LF: tara ESC Z CR LF: zero

Modbus RTU / Modbus TCP

O Modbus é um tipo de meio comumente disponível para conectar dispositivos eletrônicos industriais. Normalmente, ele é usado para comunicação com sistemas de E/S, incluindo Controladores Lógicos Programáveis (PLCs). O Modbus pode ser atribuído à porta instalada RS232, RS485/422 e placa opcional Ethernet. O Modbus RTU é aplicável para a porta RS232 ou RS485/422, enquanto o Modbus TCP é aplicável para a porta Ethernet.

- Ordem de byte

ltem de configuração	Descrição
Big Endian	Uma ordem em que o "big end" (valor mais significativo na sequência) é arma- zenado primeiro, no menor endereço de armazenamento
Little Endian	Uma ordem em que o "little end" (valor menos significativo na sequência) é armazenado primeiro
Byte Swap	Consiste em ocultar cada byte e deslocá-los para o local correto.
Word Swap	Consiste em ocultar cada palavra e deslocá-las para o local correto

- Comandos Modbus

Endereço	Função	Tipo de dados	Ler/Gra- var	Descrição				
40001	Relatar valor padrão	Flutuante	R	Dados de peso bruto na resolução exibida				
40003	Relatar peso bruto arredon- dado	Flutuante R		Dados de peso bruto na resolução exibid				
40005	Relatar peso de tara arredon- dado	Flutuante	R	Dados de peso de tara na resolução exi- bida				
40007	Relatar peso líquido arredon- dado	Flutuante	R	Dados de peso líquido na resolução exi- bida				
40015	Relatar unidade de peso	Flutuante	R	Unidade de peso (número que representa a unidade no gráfico)				
40020	Gravar peso de tara predefinido	Flutuante	W	Define a tara predefinida para o valor for- necido.				
40022	Τατα	Curto	W	Tara executada com verificação de movi- mento. Se o endereço 40991 for definido como Little Endian ou Byte Swap: O = Desativar 1 = Ativar				
40023	Relatar status da operação de tara	Curto	R	Relatar o status da operação de tara (usado ao disparar a tara a partir da inter- face acíclica).				
40024	Zero	Curto	W	Zero executado com verificação de movi- mento. Se o endereço 40991 for definido como Little Endian ou Byte Swap: O = Desativar 1 = Ativar				
40025	Relatar status da operação de zero	Curto	R	Relatar o status da operação de zero (usado ao disparar zero a partir da inter- face acíclica).				

Endereço	Função	Tipo de dados	Ler/Gra- var	Descrição
40026	Limpar Tara	Curto	W	Movimento não verificado, limpeza da tara executada. Se o endereço 40991 for definido como Little Endian ou Word Swap: O = Desativar 1 = Ativar
40027	Tara imediata	Curto	W	Movimento não verificado, tara executada.
40028	Zeragem imediata	Curto	W	Movimento não verificado, zeragem exe- cutada.
40029	Imprimir	Curto	W	Impressão por demanda executada. Se o endereço 40991 for definido como Little Endian ou Word Swap: O = Desativar 1 = Ativar
40204	Relatar d	Flutuante	R	Menor dígito "d" disponível (MT-SICS:I38)
40206	Relatar "Nmax"	Flutuante	R	Capacidade da balança/sensor (MT- SICS:XP9010)
40991	Trocar modo de ordem de bytes	Curto	R / W	 Altera o modo de troca de ordem de bytes: O - Automático (sem suporte) 1 - Big Endian (padrão) [a b c d] [a b] 2 - Little Endian [d c b a] [b a] 3 - Troca de bytes [c d a b] [a b] 4 - Troca de palavras [b a d c] [b a]
40993	Configuração automática de	Flutuante	R/W	Reconhecimento automático da ordem de
40994	ordem de bytes			bytes. O usuário grava esse índice usando o valor flutuante 2,76 com a ordem de bytes desejada. Quando o usuário grava neste índice, o terminal reconhece o valor com ordem de bytes diferente para verificar se o valor é 2,76 (0x4030a3d7). Se verificado, altera o valor do índice 40991.
41001	Peso de tara arredondado	Flutuante	R	Dados de peso de tara na resolução exi- bida
41003	Exibir peso	Flutuante	R	Dados de peso bruto na resolução exibida

Endereço	Função	unção		Ler/Gra- var	Descrição
41005	.0	Status	Bit	R	Dados Ok
	.1	_	Bit	R	Movimento
	.2		Bit	R	Modo rede
	.3		Bit	R	Centro de zero
	.4		Bit	R	Status X10
	.5		Bit	R	Status da impressão:
		-			0 = Nenhuma operação 1 = Em processamento
	.6		Bit	R	Status do zero:
					0 = Nenhuma operação 1 = Em processamento
	.7		Bit	R	Status da tara:
					0 = Nenhuma operação 1 = Em processamento
	.8		Bit	R	Vazio
	.9]	Bit	R	Vazio
	.10		Bit	R	Vazio
	.11		Bit	R	Vazio
	.12		Bit	R	Vazio
	.13		Bit	R	Vazio
	.14		Bit	R	Vazio
	.15		Bit	R	Vazio

i Nota: toda a descrição na tabela acima é baseada no fato de que o endereço 40991 está definido para o modo Little Endian ou Word Swap. A ordem de bits pode precisar ser alterada correspondentemente em outro modo.

Definição do endereço 40015

Índice	Unidade de Peso
1	g
2	kg
3	OZ
4	lb
5	t
6	ton

Definição do endereço 40023

Índice	Unidade de Peso
0	Sucesso da tara
1	Tarar
2	Falha da tara

Quando o usuário grava o comando de tara no terminal, o terminal primeiro entra no status de tara. Em seguida, ele mudará para o status de sucesso da tara ou falha da tara. O terminal manterá o status de sucesso ou falha até que o usuário grave o comando de tara na próxima vez.

Definição do endereço 40025

Índice	Unidade de Peso
0	Sucesso do zero
1	Zerando
2	Falha do zero

Índice

Unidade de Peso

Quando o usuário grava o comando de zero no terminal, o terminal primeiro entra no status de zeragem. Em seguida, ele mudará para o status sucesso do zero ou falha do zero. O terminal manterá o status de sucesso ou falha até que o usuário grave o comando de zero na próxima vez.

5.4 Padrão ASCII e Códigos de Controle

DEC	HEX	Sím- bolo	DEC	HEX	Sím- bolo	DEC	HEX	Sím- bolo	DEC	HEX	Sím- bolo
0	00	NUL	64	40	@	128	80	€	192	CO	À
1	01	SOH	65	41	А	129	81		193	C1	Á
2	02	STX	66	42	В	130	82	,	194	C2	Â
3	03	ETX	67	43	С	131	83	f	195	C3	Ã
4	04	EOT	68	44	D	132	(84)	"	196	C4	Ä
5	05	ENQ	69	45	E	133	85		197	C5	Å
6	06	ACK	70	46	F	134	86	†	198	C6	Æ
7	07	BEL	71	47	G	135	87	‡	199	C7	Ç
8	08	BS	72	48	Н	136	88	^	200	C8	È
9	09	HT	73	49	I	137	89	‰	201	C9	É
10	OA	LF	74	4A	J	138	8A	Š	202	CA	Ê
11	OB	VT	75	4B	K	139	8B	<	203	СВ	Ë
12	OC	FF	76	4C	L	140	8C	Œ	204	CC	Ì
13	0D	CR	77	4D	М	141	8D		205	CD	Í
14	OE	SO	78	4E	N	142	8E	Ž	206	CE	Î
15	OF	SI	79	4F	0	143	8F		207	CF	Ï
16	10	DLE	80	50	Р	144	90		208	DO	Ð
17	11	DC1	81	51	Q	145	91	1	209	D1	Ñ
18	12	DC2	82	52	R	146	92	I	210	D2	Ò
19	13	DC3	83	53	S	147	93	"	211	D3	Ó
20	14	DC4	(84)	54	Т	148	94	"	212	D4	Ô
21	15	NAK	85	55	U	149	95	•	213	D5	Õ
22	16	SYN	86	56	V	150	96	-	214	D6	Ö
23	17	ETB	87	57	W	151	97	-	215	D7	×
24	18	CAN	88	58	Х	152	98	~	216	D8	Ø
25	19	EM	89	59	Y	153	99	тм	217	D9	Ù
26	1A	SUB	90	5A	Z	154	9A	Š	218	DA	Ú
27	1B	ESC	91	5B]	155	9B	>	219	DB	Û
28	10	FS	92	5C	١	156	90	œ	220	CC	Ü
29	1D	GS	93	5D]	157	9D		221	DD	Ý
30	1E	RS	94	5E	^	158	9E	Ž	222	DE	Þ
31	1F	US	95	5F		159	9F	Ϋ́	223	DF	β
32	20		96	60	`	160	AO		224	EO	à
33	21	!	97	61	a	161	A1	i	225	E1	á
34	22	п	98	62	b	162	A2	¢	226	E2	â
35	23	#	99	63	С	163	A3	£	227	E3	ã
36	24	\$	100	64	d	164	A4	α	228	E4	ä
37	25	%	101	65	е	165	A5	¥	229	E5	å
38	26	е	102	66	f	166	A6	ł	230	E6	œ
39	27	I	103	67	g	167	A7	§	231	E7	Ç
40	28	(104	68	h	168	A8		232	E8	è

DEC	HEX	Sím- bolo									
41	29)	105	69	i	169	A9	©	233	E9	é
42	2A	*	106	6A	j	170	AA	α	234	EA	ê
43	2B	+	107	6B	k	171	AB	«	235	EB	ë
44	20	,	108	6C	I	172	Ac	7	236	EC	Ì
45	2D	-	109	6D	m	173	AD		237	ED	Í
46	2E		110	6E	n	174	AE	®	238	EE	î
47	2F	/	111	6F	0	175	AF	-	239	EF	ï
48	30	0	112	70	р	176	BO	0	240	FO	ð
49	31	1	113	71	q	177	B1	±	241	F1	ñ
50	32	2	114	72	r	178	B2	2	242	F2	Ò
51	33	3	115	73	S	179	B3	3	243	F3	Ó
52	34	4	116	74	t	180	B4	,	244	F4	Ô
53	35	5	117	75	u	181	B5	μ	245	F5	Õ
54	36	6	118	76	v	182	B6	¶	246	F6	Ö
55	37	7	119	77	W	183	B7	•	247	F7	÷
56	38	8	120	78	х	184	B8	5	248	F8	ø
57	39	9	121	79	У	185	B9	1	249	F9	ù
58	ЗA	:	122	7A	Z	186	BA	0	250	FA	Ú
59	3B	;	123	7B	{	187	BB	»	251	FB	û
60	3C	<	124	70		188	BC	1⁄4	252	FC	ü
61	3D	=	125	7D	}	189	BD	1⁄2	253	FD	ý
62	3E	>	126	7E	~	190	BE	3⁄4	254	FE	þ
63	ЗF	?	127	7F		191	BF	Ś	255	FF	ÿ

5.4.1 Caracteres de Controle

Símbolo	Definição	Função
SOH	Início do Parágrafo	Um caractere de controle de transmissão usado como o primeiro caractere de um cabeçalho de uma mensagem de informação.
STX	Início do Texto	Um caractere de controle de transmissão que precede um texto e que é usado para finalizar um cabeçalho.
ETX	Fim do Texto	Um caractere de controle de transmissão que finaliza um texto.
EOT	Fim de Transmissão	Um caractere de controle de transmissão usado para indicar a con- clusão da transmissão de um ou mais textos.
ENQ	Consulta	Um caractere de controle de transmissão usado como solicitação de resposta de uma estação remota; a resposta pode incluir a identifi- cação da estação e/ou o status da estação. Quando uma função "Quem é você" é necessária na rede de transmissão comutada geral, o primeiro uso de ENQ após a conexão ser estabelecida terá o signifi- cado "Quem é você" (identificação da estação). O uso subsequente da ENQ pode ou não incluir a função "Quem é você", conforme determi- nado pelo contrato.
ACK	Agradecimentos	Um caractere de controle de transmissão transmitido por um receptor como uma resposta afirmativa ao remetente.
BEL	Sino	Um caractere de controle que é usado quando há necessidade de cha- mar atenção; ele pode controlar dispositivos de alarme ou atenção.
BS	Back Space	Um efetor de formato que move a posição ativa uma posição de carac- tere para trás na mesma linha.
HT	Aba Horizontal	Um efetor de formato que avança a posição ativa para a próxima posição de caractere predeterminada na mesma linha.
Símbolo	Definição	Função
---------	---	--
LF	Alimentação de Linha	Um efetor de formato que avança a posição ativa para a mesma posição de caractere da próxima linha.
VT	Guia Vertical	Um efetor de formato que avança a posição ativa para a mesma posição de caractere na próxima linha predeterminada.
FF	Alimentação de For- mulário	Um efetor de formato que avança a posição ativa para a mesma posição de caractere em uma linha predeterminada do próximo for- mulário ou página.
CR	Retorno de Carro	Um efetor de formato que move a posição ativa para a primeira posição de caractere na mesma linha.
SO	Shift Out/X-On	Um caractere de controle que é usado em conjunto com SHIFT IN e ESCAPE para estender o conjunto de caracteres gráficos do código.
SI	Shift In/X-Off	Um caractere de controle que é usado em conjunto com SHIFT OUT e ESCAPE para estender o conjunto de caracteres gráficos do código.
DLE	Saída de linha de dados	Um caractere de controle de transmissão que mudará o significado de um número limitado de caracteres contíguos. Ele é usado exclusiva- mente para fornecer funções de controle de transmissão de dados suplementares. Apenas caracteres gráficos e de controle de transmis- são podem ser usados em sequências DLE.
DC1	Controle do Disposi- tivo 1 (freq. XON)	Um caractere de controle de dispositivo que se destina principalmente a ligar ou iniciar um dispositivo auxiliar. Se não for necessário para essa finalidade, poderá ser usado para restaurar um dispositivo ao modo de operacional básico (consulte também DC2 e DC3) ou para qualquer outra função de controle de dispositivo não fornecida por outros DCs.
DC2	Controle do Disposi- tivo 2	Um caractere de controle de dispositivo que se destina principalmente a ligar ou iniciar um dispositivo auxiliar. Se não for necessário para essa finalidade, poderá ser usado para definir um dispositivo para um modo operacional especial (caso em que o DC1 é usado para restaurar a operação normal) ou para qualquer outra função de controle de dispositivo não fornecida por outros DCs.
DC3	Controle do Disposi- tivo 3 (freq. XOFF)	Um caractere de controle de dispositivo que se destina principalmente a desligar ou parar um dispositivo auxiliar. Essa função pode ser uma parada de nível secundário, por exemplo, aguardar, pausar, ficar em espera ou parar (neste caso, DC1 é usado para restaurar a operação normal). Se não for necessário para essa finalidade, poderá ser usado para qualquer outra função de controle de dispositivo não fornecida por outros DCs.
DC4	Controle do Disposi- tivo 4	Um caractere de controle de dispositivo que se destina principalmente a desligar, parar ou interromper um dispositivo auxiliar. Se não for necessário para essa finalidade, poderá ser usado para qualquer outra função de controle de dispositivo não fornecida por outros DCs.
NAK	Reconhecimento Negativo	Um caractere de controle de transmissão transmitido por um receptor como uma resposta negativa ao remetente.
SYN	Síncrono Ocioso	Um caractere de controle de transmissão usado por um sistema de transmissão síncrona na ausência de qualquer outro caractere (con- dição ociosa) para fornecer um sinal a partir do qual o sincronismo pode ser alcançado ou retido entre os equipamentos terminais de dados.
ETB	Fim do Bloco de Transmissão	Um caractere de controle de transmissão usado para indicar o fim de um bloco de transmissão de dados em que os dados são divididos em tais blocos para fins de transmissão.
CAN	Cancelar	Um caractere, ou o primeiro caractere de uma sequência, indicando que os dados anteriores apresentam erro. Como resultado, esses dados devem ser ignorados. O significado específico desse caractere deve ser definido para cada aplicação e/ou entre remetente e destinatá- rio.

Símbolo	Definição	Função
EM	Fim da Mídia	Um caractere de controle que pode ser usado para identificar o fim físico de uma mídia, o fim da parte usada de um meio ou o fim da parte desejada dos dados registrados em uma mídia. A posição desse caractere não corresponde necessariamente ao fim físico da mídia.
SUB	Substituto	Um caractere de controle usado no lugar de um caractere considerado inválido ou com erro. O SUB destina-se a ser introduzido automatica- mente.
ESC	Escape	Um caractere de controle usado para fornecer funções de controle adi- cionais. Ele altera o significado de um número limitado de combi- nações de bits contíguas.
FS	Separador de Arqui- vos	Um caractere de controle usado para separar e qualificar os dados de forma lógica; seu significado específico deve ser determinado para cada aplicação. Se esse caractere for usado em ordem hierárquica, ele delimitará um item de dados chamado de arquivo.
GS	Separador de Grupo	Um caractere de controle usado para separar e qualificar os dados de forma lógica; seu significado específico deve ser determinado para cada aplicação. Se esse caractere for usado em ordem hierárquica, ele delimitará um item de dados chamado de grupo.
RS	Separador de Regis- tro	Um caractere de controle usado para separar e qualificar os dados de forma lógica; seu significado específico deve ser determinado para cada aplicação. Se esse caractere for usado em ordem hierárquica, ele delimitará um item de dados chamado de registro.
US	Separador de Unida- des	Um caractere de controle usado para separar e qualificar os dados de forma lógica; seu significado específico deve ser determinado para cada aplicação. Se esse caractere for usado em ordem hierárquica, ele delimitará um item de dados chamado de unidade.

5.5 Mensagens MQTT

5.5.1 Comandos

Descrição	Solicitação	Resposta
Zero	<pre>{ "Message": { "Header": { "Version": "v1.0.0", "MessageType": "Request", "ActionCode": "Update", "MessageID": "1234", "Path": "Command" }, "Command": { "DeviceName": "Scale1", "CommandCode": "Zero" } } }</pre>	<pre>{ "Message": ["Header": ["Version": "v1.0.0", "MessageType": "Response", "MessageID": "1733783860810020", "Timestamp": 1733783860810, "Path": "Command", "Response": [**** }, "WorkstationID": "IND400-123456" }, "WorkstationID": "IND400-123456" }, "Measurement": [{ **** }]]]]] }</pre>

Descrição	Solicitação	Resposta
Tara	<pre>{ "Message": { "Header": { "Version": "v1.0.0", "MessageType": "Request", "ActionCode": "Update", "MessageID": "1234", "Path": "Command" }, "Command": { "DeviceName": "Scale1", "CommandCode": "Tare" } } }</pre>	<pre>["Message": ["Header": ["Version": "v1.0.0", "MessageType": "Response", "MessageID": "1733784163730022", "Timestamp": 1733784163730, "Path": "Command", "Response": [*** }, "WorkstationID": "IND400-123456" }, "Command": ["DeviceName": "Scale1", "CommandCode": "Tare" }, "Measurement": [[***]]]]</pre>
Predeterminar Tara	<pre>["Message": { "Header": { "Version": "v1.0.0", "MessageType": "Request", "ActionCode": "Update", "MessageID": "1234", "Path": "Command" }, "Command": { "DeviceName": "Scale1", "CommandCode": "PresetTare", "Value": 3.51, "Unit": "kg" } } }</pre>	<pre>["Message": { "Header": { "Version": "v1.0.0", "MessageType": "Response", "MessageID": "1733784585200023", "Timestamp": 1733784585200, "Path": "Command", "Response": { *** }, "WorkstationID": "IND400-123456" }, "CommandCode": "PresetTare", "Value": 3.51, "Unit": "kg" }, "Measurement": [{ *** }]]] }</pre>
Limpar	<pre>{ "Message": { "Header": { "Version": "v1.0.0", "MessageType": "Request", "ActionCode": "Update", "MessageID": "1234", "Path": "Command" }, "Command": { "DeviceName": "Scale1", "CommandCode": "Clear" } } }</pre>	<pre>{ "Message": { "Header": { "Version": "v1.0.0", "MessageType": "Response", "MessageID": "1733787267945033", "Timestamp": 1733787267945, "Path": "Command", "Response": { **** },</pre>



5.5.2 Ler Medição

Descrição	Solicitação	Resposta
Ler todas as balanças em um ter- minal	<pre>{ "Message": { "Header": { "Version": "v1.0.0", "MessageType": "Request", "ActionCode": "Read", "MessageID": "1234", "Path": "Measurement/Weight" } }</pre>	<pre>["Message": ["Header": ["Header": [**** "Response": [***], "WorkstationID": "IND400-123456"], "Measurement": [[[["id": "00000000-0401-0500-0000-000000123456", "type": "weight", "deviceName": "Scale1", "deviceType": "Analog Scale", ****], [["id": "00000000-0402-0500-0000-00000123456", "type": "weight", "deviceName": "Scale2", "deviceType": "Remote Scale", ****]]]] </pre>
Ler uma balança específica em um terminal	<pre>{ "Message": { "Header": { "Version": "v1.0.0", "MessageType": "Request", "ActionCode": "Read", "MessageID": "1234", "Path": "Measurement/Weight", "DeviceName":"Scale1" } }</pre>	<pre>{ "Message": { "Header": { *** "Response": { *** ",</pre>

Descrição	Solicitação	Resposta
Ler uma balança específica em um terminal e, além disso, mostrar dados da célula	<pre>{ "Message": ["Header": ["Version": "v1.0.0", "MessageType": "Request", "ActionCode": "Read", "MessageID": "1234", "Path": "Measurement/Weight", "DeviceName":"Scale1", "View":"All"]] }</pre>	<pre>["Message": ["Header": [**** "Response": [*** }, "WorkstationID": "IND400-123456"], "Measurement": [{ "id": "00000000-0401-0500-0000-000000123456", "type": "weight", "deviceName": "Scale1", "deviceType": "Powercell Scale", *** "cellWeight": [****]]]]]</pre>
Ler tudo em Medição/Peso	<pre>{ "Message": { "Header": { "Version": "v1.0.0", "MessageType": "Request", "ActionCode": "Read", "MessageID": "1234", "Path": "Measurement/Weight", "View":"All" } }</pre>	<pre>["Message": ["Header": ["Response": [**** "Response": [****], "WorkstationID": "IND400-123456"], "Measurement": [[{ **** "deviceName": "Scale 1", "deviceType": "Powercell Scale", **** 'cellWeight": [****]]], ["id": "00000000-0402-0500-0000-00000123456", "type": "weight", "deviceType": "Scale 2", "deviceType": "Remote Scale", ****]]]</pre>
Ler tudo em Medição - Incluir aplicativo	<pre>{ "Message": { "Header": { "Version": "v1.0.0", "MessageType": "Request", "ActionCode": "Read", "MessageID": "1234", "Path": "Measurement" } } }</pre>	<pre>["Message": ["Header": [*** "Response": [***], "WorkstationID": "IND400-123456"], "Measurement": [[['id": "00000000-0401-0500-0000-00000123456", "type": "weight" ****], ['id": "00000000-0301-0503-0000-00000123456", "type": "00000000-0301-0503-0000-00000123456", "type": "veight" ****], [], ****]]</pre>

5.5.3 Assinar

Descrição	Solicitação	Resposta
Assinar	<pre>{ "Message": { "Header": { "Version": "v1.0.0", "MessageType": "Subscribe", "MessageID": "1234", "Path": "Measurement/Weight" } } }</pre>	<pre>["Message": ["Header": ["Version": "v1.0.0", "MessageType": "Publish", "MessageID": "1733786920765031", "Timestamp": 1733786920765, "Path": "Measurement/Weight", "Response": ["ResponseCode": "OK", "RequestID": "1234"], "WorkstationID": "IND400-123456"], "Measurement": [[***]]] }</pre>
Cancelar assinatura	<pre>{ "Message": ["Header": ["Version": "v1.0.0", "MessageType": "Unsubscribe", "MessageID": "1234", "Path": "Measurement/Weight"]] }</pre>	<pre>["Message": ["Header": ["Version": "v10.0", "MessageType": "Response", "MessageID": "1733787053525032", "Timestamp": 1733787053525, "Path": "Measurement/Weight", "Response": ["ResponseCode": "OK", "RequestID": "1234"], "WorkstationID": "IND400-123456"] }</pre>

Para proteger o futuro do seu equipamento:

O Centro de Serviços da METTLER TOLEDO assegura a qualidade, exatidão na medição e preservação do desempenho pelos próximos anos.

Por gentileza nos contate para receber detalhes completos dos serviços disponíveis.

www.mt.com/service

www.mt.com

Informações prossecutivas

Mettler-Toledo (Changzhou) Measurement Technology Co., Ltd. 111 Taihu West Road Xinbei District Changzhou, Jiangsu China, 213125 www.mt.com/contacts

Reservado o direito a alterações técnicas. © 04/2025 METTLER TOLEDO. Todos os direitos reservados. 30852860C pt

