# 信函包裹秤

# 信函与包裹称重的完美解决方案

# 坚固、可靠、灵活



### 坚固耐用结构设计

BC 系列采用坚固的金属框架和不锈钢秤盘,具有出色的过载保护,可承受5倍量程的物品,足以满足您所有包裹的称重要求。



### 贸易结算

先进的称重传感器技术使得 BC 秤具备商业贸易应用所需的精度。利用 Geo-Cal<sup>TM</sup> 专利技术,补偿不同区域的重力差,确保在全球区域内提供一致的精度。





### 操作简便

BC 系列的设置和使用非常简便。无需复杂编程即可与您的软件进行连接。大屏幕点阵屏和导航键盘让操作更加便捷。可将设置另存在自定义默认值。



### 多种配置

BC 系列提供多种尺寸与量程,可满足您的不同应用与预算要求。配合辊轴或滚珠台面优化工作流程,提高效率。第二显示屏选配件可让您远距离查看称重物品重量。蓝牙和以太网选件可应用于仓库中,让您的操作更加灵活便捷。

### BC 信函包裹秤系列 新的行业标准

BC 系列在传统 PS 系列的基础上,融合了最新的科技技术。它具有 PS 系列优良的特性,比如坚固耐用、可靠、易操作。配备大屏幕点阵屏和多种通信接口,灵活性更高,性能更加出色。

BC 系列可与快递、邮政系统进行无缝连接, 是快递 门店、邮局、零售柜台、邮件收发室和仓库包装发运 处的理想之选。

METTLER TOLEDO

# <sup>技术参数</sup> BC 系列秤

## 用于快递、邮政、设备商和仓库包装发运

### 功能和特性

- 铸铝与钢结构框架, 具有出色的耐久性, 可处理五倍量程的超载
- 即插即用, 可与快递、邮政系统进行无缝连接
- GeoCal™ 自动补偿重力差, 初装无需校准
- 利用可调节支架, 可将显示屏配置成固定或远距离两种模式
- 灵活的通信接口, 包括标准 USB( HID 协议)、RS232 串口、虚拟串口或 Keyboard Wedge
- 可选配 Alibi 存储、以太网或蓝牙
- 增值应用, 比如纸质标签的重量补偿
- 轻松配置特殊量程与分辨率

|          | 信函与包裹:根据全球快递包裹行业的要求,<br>BC 系列提供多量程和多分度值型号                 |   |  | 包裹: 出色的可靠性应用于零售店、邮件收发室、<br>仓库包装站与运输部门                     |                             |                                  |
|----------|---|---|--|---|-----------------------------|----------------------------------|
| 型号       | BC-15U  | BC-3LU  | BC-6LU   | BC-30U  | BC-60U                      | BC-150U                          |
| 量程       | 30 lb/15 kg   | 70 lb/32 or 35 kg   | 150 lb( 仅限 lb)   | 70 lb/30 kg   | 150 lb/60 kg                | 150/300 lb, 60/150 kg            |
| 分度值      | 0-7 lb x 0.1 oz<br>7-15 lb x 0.2 oz                       | 0-7 lb x 0.1 oz<br>7-70 lb x 0.2 oz                           | 0-10 lb x 0.1 oz<br>0-70 lb x 0.2 oz<br>0-149 lb x 0.5 oz    | 0.05 lb<br>0.01 kg  | 0.05 lb<br>0.02 kg          | 0-150 x 0.05 lb<br>0-300 x 0.1lb |
|          | 0-3 kg x 0.001 kg<br>3-15 kg x 0.005 kg                   | 0-3 kg x 0.001 kg<br>3-15 kg x 0.005 kg<br>15-35 kg x 0.01 kg | 0-5 lb x 0.005 lb<br>5-25 lb x 0.05 lb<br>25-150 lb x 0.1 lb |   |                             | 0-60 x 0.02 kg<br>0-150 x 0.5 kg |
| 秤盘构造     | ABS 塑料, 不锈钢   |   | ABS 塑料,<br>不锈钢,<br>滚珠台面                                      | ABS 塑料,<br>不锈钢  | ABS塑料,不锈钢,<br>滚珠台面,<br>辊轴台面 | 不锈钢,<br>滚珠台面<br>辊轴台面             |
| 外形尺寸(平顶) | 10.9 x 11.6 in<br>26.9 x 29.2 cm                          |   |  | 12.3 x 13.9 in<br>31.2 x 35.3 cm                          |                             | 16.5 x 20.5 in<br>40.6 x 50.8 cm |
| 认证       | EC/OIML/NTEP/MC   | EC/OIML/NTEP/MC   | NTEP/UL  | EC/OIML/NTEP/MC   | EC/OIML/NTEP/MC             | EC/OIML/NTEP/MC                  |
| PC 通信*   | 标配: USB、RS232、虚拟串口、Keyboard Wedge<br>选配: 以太网、蓝牙、Alibi 存储器 |   |  | 标配: USB、RS232、虚拟串口、Keyboard Wedge<br>选配: 以太网、蓝牙、Alibi 存储器 |                             |                                  |

<sup>\*</sup> 所有秤标配两根 3m 电缆。包括 USB 通信电缆 和 RS232 通信电缆

### 选配件

| 显示器  | 图形点阵屏               |
|------|---------------------|
|      | 7 段段码屏              |
| 安装方式 | 远距离壁挂式安装            |
|      | 立式安装                |
|      | 远距离双屏立式安装           |
|      | 单独不锈钢秤台,可集成于柜台      |
| 台面引坡 | 用于 BC-150U 的滚珠与辊轴台面 |











Mettler-Toledo LLC 1900 Polaris Parkway Columbus, OH 43240 电话 800 438 4511 传真 614 438 4900

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改 进工作。基于该原因,产品的技术规格亦会 受到更改。如遇上述情况,恕不另行通知 © 10/2014 梅特勒-托利多公司

MTSI 30234589

www.mt.com/ind-BC-scale

了解更多信息